



Sonderdienst für Ersatzteillager

TM Nr. _____

Zeichen

Gruppe _____

Kd. Vo/DL

Werk Gutmadingen / Baden, den

1.7.1968

Betr.: Ersatzteilliste 450 Export, Druck-Nr. T 146

Bitte wollen Sie nachstehend aufgeführte Änderungen bzw. Ergänzungen in der Ersatzteilliste 450 Export, Druck-Nr. T 146 handschriftlich vornehmen:

Gruppe 08 :

Bild-Nr. 4 : Rücklaufleitung 00 993 45 18 "bis Fg-Nr. Ü 88 788
Rücklaufleitung 00 993 88 18 " ab Fg-Nr. Ü 88 789 "

Bild-Nr. 8 : " bis Fg-Nr. Ü 88 788 " hinzufügen

nach Bild-Nr. 8 nachtragen:

Ringstück 1 Stck. 00 991 04 15
ab Fg-Nr. 88789

Gruppe 20

Bild-Nr. 1 : Zsb. Verstellsschiene " für Schlepper ohne Hydraulik und mit Hydraulik heben und drücken " hinzufügen.

nach Bild-Nr. 21 neu hinzufügen:

Verstellsschiene 33 200 06 13 f. Schlepper mit Regelhydraulik

Bild-Nr. 11 : Sicherungsfeder ist als Splint abgebildet. Dort ist die Nummer 11 und der Splint zu streichen und die Nummer 11 rechts vom abgebildeten Anhängemaß nachzutragen.

Gruppe 21

Bild-Nr. 3 : Fichtel & Sachs- Nummer 1881 050 225 ändern
in 1881 050 325

Bild-Nr. 4 : Fichtel & Sachs-Nummer 1801 070 000 ändern
in 1872 212 000

Bild-Nr. 30: Fichtel & Sachs-Nr. 1864 103 002 nachtragen.



Sonderdienst für Ersatzteillager

Blatt 2

TM Nr. _____

Zeichen

Gruppe _____

Werk Gutmadingen / Baden, den

Bild-Nr. 38 : Fichtel & Sachs-Nr. 1851 052 001 ändern
in 1851 052 103

Gruppe 22

Bild-Nr. 71 : Nabe 25 226 00 30 " bis Fg-Nr. G 90 921 "
hinzufügen:
Lagerrohr 1 Stück 33 226 00 58
ab Fg-Nr. G 90 922

Gruppe 29

Bild Nr. 1 - 12 : " ab Fg-Nr. Ü 86 457 " nachtragen

Gruppe 33

Bild-Nr. 20 : Halter 33 332 09 40 "bis Fg-Nr. Ü 90 842 "
u. Halter 33 332 23 40 " ab Fg-Nr. Ü 90 843 "

SO 184

Bild-Nr. 24 : 01 354 15 40 ändern in 01 350 14 25

SO 29

Bild-Nr. 1 : " ab Fg-Nr. Ü 90 843 "

Bild-Nr. 2 : " ab Fg-Nr. Ü 90 843 "

(Die beiden Zsb. Rückspiegel links und rechts
sind gegen die frühere Ausführung austauschbar)