

Unsere Ersatzteil- und Auslieferungslager

- 1. Ebnethaus, Mittelfranken - Werklager Kramer 7711 Gutmadingen, Telefon Geisingen 217-218
- 2. Werklager Kramer 777 Überlingen / Bodensee, Telefon 2161-65
- 3. Ulm- und Heidenkreuz, Teil Schwaben - Friedr. Casinger, 89 Augsburg, Hirter d. Schwalbeneck 7, Tel. 2163
- 4. Friedrich Casinger, 838 Landau/Isar, Telefon 250
- 5. Ulm- und Mittelfranken, Oberpf. - Andreas Dornhöfer, 85 Nürnberg, Kirchenstraße 21, Telefon 40038
- 6. Schwaben Albau - Friedrich Casinger, Heidenberg Allgäu, Sedanstraße 9 a, Telefon 616
- 7. Ulm- und Albau Teil Schwaben - Friedr. Casinger, 8992 Marktobendorf/Allgäu, Meichelbeckstr. 32, Tel. 465
- 8. Ulm- und Mittelfranken - Adolf Kibitzian, Stuttgart-Fellbach, Lindenstraße 25, Telefon 581 825
- 9. Ulm- und Albau - Carl Rohstmann, 8901 Bövelde, Ulm, Telefon 240
- 10. Ulm- und Albau - Dr. Dikler, 68 Mannheim, Neckarau, Casterfeldstraße 144, Telefon 82103
- 11. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 12. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 13. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 14. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 15. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 16. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 17. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 18. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 19. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 20. Ulm- und Albau - Dr. Wenzel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165



Heruntergeladen bei:

www.ronnys-technik.de

Ersatzteil-Liste

KL 400



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	3	Kurbelgehäuse-Oberteil	
Bildseite	4	Olwanne	40
Getriebe		Zylinder, Kurbelwelle, Pleuelstange	41
Getriebe, Rücklauf, Vor- gelegewelle, Hauptwelle mit Kegelritzel, Zahnradbuchse	5	Bildseite	42
Ausgleichgetriebe, Haupt- vorgelege, Zapfwelle	6	Kolben	43
Bildseite	7-8	Bildseite	44
Schmierkasten, Zapfwellen- schaltung, Gehäusedeckel, Achstrichter, Hinterachse .	9	Zylinderkopf	45
Bremsen/Getriebe		Zylinderkopfschabe, Nocken- welle, Steuerungsteile für Ein- und Auslaß	46/47
Differentialschaltung	10	Bildseite	48
Bildseite	11/12	Schmierölpumpe, Schmieröl- filter	49
Handbremse	13	Schmierölkühler mit Befesti- gungsteilen, Schmieröl- leitungen	50
Bildseite	14	Einspritzpumpe und Förderpumpe	51
Schaltung, Hand- und Fuß- gasregulierung	15	Bildseite	52
Hand- und Fußgasregulie- rung, Kupplungsgehäuse .	16	Antrieb zur Einspritzpumpe mit Spritzversteller normaler und staubgeschützter Kupp- lung	53
Kupplung/Bremsen		Bildseite	54
Gehäuse, Vorgelege	17	Kraftstofffilter mit Befesti- gung, Einspritzleitungen, Luftansaugleitung	55
Deckel, Welle, Kupplungs- teile	18	Bildseite	56
Bildseite	19/20	Olbadluftfilter, Kühlluft- gebläse, Kühlluftführung .	57
Fußbremswelle, Kupplungs- pedal, Bremspedal	21	Kühlluftführung, Auspuff- sammelrohr	58
Lenkteile	22/23	Bildseite	59
Blechteile		Normale Werkzeuge	60
Motorhaube, Armaturen- haube	24	Elektrische Ausrüstung	
Vorderachse		Armaturenblech, Einzelteile	61
Vorderachsträger, Vorder- achsschenkel, Lenkschenkel	25	Bildseite	62
Räder, Vorderradkotflügel, Auspuff, Krattstoffbehälter	26	Einzelteile, Batterierahmen	63
Bildseite	27/28	Leitungen, Befestigungen .	64
Luftleitbleche, Überström- leitung, Fahrersitz	29	Mähwerk für Baugruppe II	65/66
Fahrersitz, Hinterradkot- flügel, Fußbleche	30	Bildseite	67/68
Bildseite	31/32	Mähwerk	69-71
Verstellschiene, Schutzschild		Sonderausführungen	
Ackeranhängeschiene, Anhängerkupplung	33	Bildseite	72
Werkzeugkasten, Hinterrad Anhängezapfen	34	Riemenscheibenantrieb, Zapf- welle, Rückscheinwerfer	73
Motor		Belastungsgewichte	74
Bildseite	36	Mähwerk für Baugruppe II (Rückspiegel)	74
Kurbelgehäuse-Oberteil . .	37	Bremshebel, Zeituhr	75
Bildseite	38	Betriebsstundenzähler . . .	75
Kurbelgehäuse-Oberteil . .	39		

Vorwort

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an Hand.

Dieses Lager ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles sollte der Bestand durch sofortige Nachbestellung wieder ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen Bestellungen, sei es beim Händler oder im Werk, sind anzugeben:

1. Die Fahrgestell- und Motor-Nummer
2. Die Getriebe-Nummer
3. Die benötigte Stückzahl
4. Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer vorliegender Ersatzteilliste
(Im Zweifelsfalle Muster oder Skizze einsenden)
5. Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch links auf der Vorderachskonsole eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich auf dem Typenschild und rechts unter der Brennstoffpumpe.

Die **Getriebeummer** ist am Getriebegehäuse hinten seitlich der Zapfwelle eingeschlagen.


Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in () sind in den Abbildungen dieser Liste nicht enthalten.

Kramer-Werke
GmbH.
Überlingen/Bodensee



Getriebegehäuse
Rücklauftrad
Hauptwelle
Vorgelegewelle mit Triebwelle
Mähantriebsrad



Getriebe

Gehäuse, Rücklauf, Vorgelegewelle, Hauptwelle
mit Kegelritzel, Zahnradbachse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1)	Zsb. 10-Gang-Getriebe	1		33 220 06 01	
2	Getriebegehäuse	1		33 221 01 01	
(3)	Zsb. Rücklauftrad	1		25 220 00 03	
4	Rücklauftrad	1		25 221 00 10	
5	Laufbuchse	2		22 221 01 50	
6	Rücklaufachse	1		22 221 00 15	
7	Sechskantschraube m. Zpf. AM10x40	1	561-8 G		
8	Federring B 10	1	127		
9	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1		00 990 02 10	
10	Dichtring C 22 x 29	1	7603-CuAsb.		
11	Vorgelegewelle	1		33 223 04 20	
12	Vorgelegerad Z = 20	1		33 223 00 10	
13	Vorgelegerad Z = 25	1		33 223 00 11	
14	Vorgelegerad Z = 30	1		33 223 00 12	
15	Sicherungsring 50 x 2	1	471		
16	Außenring m. Rollenkranz RNUL 40	1	5412		
17	Ringrillenlager 6208N	1	625		
18	Sprengring Sp 80 A	1	5417		
19	Sicherungsring 48 x 1,75	1	471		
20	Stützring	1		33 223 00 51	
21	Mähantriebsrad	1		33 352 01 10	
22	Sicherungsring 40 x 1,75	1	471		
(23)	Zsb. Hauptwelle mit Kegelritzel	1		33 220 01 07	
24	Hauptwelle mit Kegelritzel Z = 7	1		33 222 01 21	
25	Lagerbuchse	1		22 222 05 50	
26	Spannhülse	1		22 222 01 54	
27	Kegellager 322 09	1	720		
28	Kegellager 302 09 PH 15	1	720		
29	Sicherungsblech	1		00 992 19 30	
30	Nutmutter M 45 x 1,5	1	70 852		
31	Schieberad 1. und Rückwärtsgang	1		33 222 01 10	
32	Schieberad 2. und 3. Gang	1		22 222 00 11	
33	Schieberad 4. und 5. Gang	1		22 222 00 12	
34	Einstellscheibe (Stärke nach Bedarf)	1		00 993 09 40	
35	Sicherungsblech A 95	1	70 952		
36	Nutmutter (12 Nut) M 95 x 1,5	1	70 852		
37	Walzenkranz	1		00 994 19 12	
(38)	Zsb. Zahnradbuchse	1		33 220 00 12	
39	Zahnradbuchse	1		33 222 01 08	
40	Zentrierbuchse	1		33 222 00 50	
41	Ringrillenlager 6209	1	625		
42	Sicherungsring 45 x 1,75	1	471		
43	Sicherungsring 85 x 3	1	472		
44	Vorgelegeschaltrad	1		33 223 02 29	
45	Triebwelle	1		33 226 02 19	
46	Nadellager K 35/17	1		00 994 04 12	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe

Ausgleichgetriebe, Hauptvorgelege, Zapfwelle

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(47)	Zsb. Ausgleichsgetriebe	1		22 230 02 01	
48	Ausgleichkorb	1		22 231 00 01	
49	Ausgleich-Kegelrad	2		22 232 01 10	
50	Ausgleich-Trabant	2		22 232 00 11	
51	Ausgleichachse	1		22 232 00 15	
52	Zylinderstift 10 m 6 x 55	1	7-St		
53	Stirnrad Z = 58	1		22 233 00 10	
54	Sechskantschraube M 14 x 45	8		22 232 00 90	
55	Kronenmutter M 14	8	935-5 S		
56	Splint 3 x 28	8	94		
57	Scheibe 15	2-3	125-St		
(58)	Zsb. Hauptvorgelege vollständig	1		33 230 04 05	
(59)	Zsb. Hauptvorgelegewelle	1		33 230 03 06	
60	Hauptvorgelegewelle Z = 11	1		33 233 04 20	
61	Tellerrad Z = 30	1		25 233 03 11	
62	Paßfeder A 12 x 8 x 52,5	1		00 991 07 05	
(63)	Distanzrohr	1		00 993 46 71	
64	Kegellager 323 09	2	720		
65	Zwischenring	2		33 233 00 51	
66	Ausgleichscheibe	2-4		00 993 24 40	
67	Rundschnurring 90 x 5	2		00 996 07 05	
68	Radialdichtring B 44 x 60 x 10	2	6504 ähnl.		
69	Bremsschild links	1		33 242 01 08	
70	Bremsschild rechts	1		33 242 02 08	
71	Bremsschlüssel	2		33 242 00 16	
72	Ausgleichscheibe	6-8		33 242 00 51	
73	Sechskantschraube M 14 x 40	4	931-8 G		
74	Federring B 14	4	127		
(75)	Zsb. Zapfwelle mit Lagerung	1		33 220 02 19	
(76)	Zsb. Zapfwelle	1		33 220 02 20	
77	Zapfwelle	1		33 226 00 20	
78	Nabe	1		25 226 00 32	
79	Paßfeder A 10 x 6 x 56	1	6885-St 60		
80	Lagerdeckel für Zapfwelle	1		25 226 00 05	
81	Nadellager NKJ 45/25	1		00 994 10 12	
82	Nadellagersprengring BR 62	1		00 992 06 27	
83	Distanzrohr	1		00 993 10 71	
84	Ringrillennlager 6209	1	625		
85	Deckel	1		22 226 04 05	
86	Zwischenring	1		22 226 03 52	
87	Radialdichtring A 52 x 68 x 8	1	6503		
88	Einstellscheibe	2-3		00 993 33 40	
89	Senkschraube AM 8 x 20	6	63-8 G		
90	Sicherungsring A 35 x 2,5 Sd	1		00 992 03 35	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 7/8 innen




Getriebe

Schmierkasten, Zapfwellen-Schaltung, Gehäusedeckel, Achstrichter, Hinterachse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
91	Schutzkappe	1		22 226 00 07	
92	Halbrundschrabe AM 6 x 12	3	86-4 D		
93	Federring B 6	3	127		
94	Schaltnuffe	1		33 226 01 25	
95	Nadelkäfing KS 20	1		00 994 14 12	
96	Dichtung 0,1 bis 0,3 stark	2-4		00 996 25 10	
97	Zylinderschraube M 10 x 20	9	6912-8 G		
(98)	Federring B 10	9	7980		
99	Zsb. Schmierkasten	1		22 220 01 30	
100	Sicherungsblech	1		22 221 00 99	
101	Sechskantschraube M 6 x 12	2	933-8 G		
102	Blinflansch	2		22 221 00 95	
103	Dichtung 0,1 stark	2		22 221 00 96	
104	Sechskantschraube M 14 x 35	8	931-8 G		
105	Federring B 14	8	127		
106	Ölmeßstab	1		22 225 00 32	
107	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1		00 990 01 10	
108	Dichtring C 22 x 29	1	7603-CuAsb.		
(109)	Zsb. Zapfwellen-Schaltung	1		22 220 00 35	
(110)	Zsb. Schaltwelle	1		22 220 00 36	
111	Schaltwelle	1		22 226 00 22	
112	Schaltfinger	1		22 226 00 23	
113	Sicherungsring 20 x 1,2	1	471		
114	Kerbstift 6 x 32	1	1471		
115	Zsb. Absperrfeder	1		25 220 02 75	
116	Spannstift 6 x 24	1	1481		
(117)	Zsb. Gehäusedeckel	1		22 220 01 04	
118	Gehäusedeckel	1		22 221 02 05	
119	Zylinderstift 12 m 6 x 25	4	7-St.		
120	Sechskantschraube M 10 x 40	9	931-8 G		
121	Federring B 10	9	127		
(122)	Zsb. Achstrichter links	1		33 230 00 20	
(123)	Zsb. Achstrichter rechts	1		33 230 01 20	
124	Achstrichter links	1		33 231 00 02	
125	Achstrichter rechts	1		33 231 00 03	
126	Ringrillennlager 6017	2	625		
127	Schmiernippel H 1 A 8	2	71412		
128	Sechskantschraube M 14 x 45	14	931-8 G		
130	Federring B 14	16	127		
(131)	Zsb. Hinterachse links vollst.	1		33 230 00 02	
(132)	Zsb. Hinterachse rechts vollst.	1		33 230 00 03	
133	Hinterachse links	1		22 235 03 16	
134	Hinterachse rechts	1		22 235 03 15	
(135)	Zsb. Lagerdeckel für Achstrichter	2		33 230 00 22	
136	Lagerdeckel	2		22 234 01 05	
137	Ringrillennlager 6212	2	625		
138	Sicherungsring 110 x 4	2	472		
139	Radialdichtring 70 x 110 x 13	2	6503		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





Bremsen/Getriebe

Differentialschaltung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(140)	Zsb. Bremse vollst. links	1		33 240 00 30	
(141)	Zsb. Bremse vollst. rechts	1		33 240 01 30	
(142)	Zsb. Bremsendeckplatte	2		33 240 00 45	
143	Bremsendeckplatte	2		33 245 00 08	
144	Backenbolzen	2		33 245 00 94	
145	Blanke Scheibe 25	2	1440		
146	Sechskantmutter M 24 x 1,5	2	936-4 D		
147	Bremsschlüssellager	2		33 245 00 35	
148	Sechskantschraube M 10 x 30	4	931-8 G		
149	Sechskantmutter M 10	4	534-5 S		
150	Federring B 10	4	127		
151	Bremsschlüssel rechts	1		33 245 04 16	
152	Bremsschlüssel links	1		33 245 00 16	
153	Sicherungsring 30 x 1,5	2	471		
154	Zsb. Bremsbacke vollst.	4		33 240 00 35	
155	Zsb. Bremsbacke	4		33 240 00 36	
156	Bremsbelag	4		00 993 01 60	
157	Niet B 5 x 10	64	7338-Cu		
158	Spannstift	4		50 245 01 55	
159	Federteller	4		50 245 00 57	
160	Druckfeder	4		00 992 30 05	
161	Zugfeder	6		00 991 31 05	
162	Scheibe	4		50 345 00 52	
163	Sechskantschraube M 12 x 50	16	931-8 G		
164	Sechskantmutter M 12	16	934-5 S		
165	Federring B 12	16	127		
166	Sicherungsring A 60 x 3 Sd Seeger	2	471	00 992 02 35	
167	Schaltmuffe für Diff.-Sperr	1		22 232 01 25	
168	Klemmhebel links	1		33 241 00 30	
169	Klemmhebel rechts	1		33 241 01 30	
170	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
171	Federring B 10	2	127		
172	Paßfeder A 8 x 5 x 32	2	6885-St		
173	Bremstrommel	2		33 241 00 01	
(174)	Zsb. Differentialschaltung	1		22 230 00 35	
(175)	Zsb. Schaltwelle	1		22 230 00 36	
176	Schaltwelle	1		22 232 00 22	
177	Verbindungsrohr	1		22 232 00 55	
178	Kerbstift 6 x 32	1	1471		
(179)	Zsb. Schaltgabel	1		22 230 00 37	
180	Schaltgabel	1		22 232 00 56	
181	Schaltstein	2		22 232 00 30	
182	Splint 3 x 20	2	94		
183	Zsb. Absperrfeder	1		25 230 01 42	
184	Spannstift 6 x 24	1	1481		
185	Schild für Differentialsperre	1		00 435 00 22	
185	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 11/12 innen




Bremsen

Handbremse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(187)	Zsb. Handbremse vollst.	1		33 240 03 01	
(188)	Zsb. Handbremshebel mit Welle	1		33 240 03 20	
189	Handbremshebel	1		33 243 02 30	
190	Druckstange	1		33 243 00 43	
191	Klinke	1		22 243 00 44	
192	Druckstück	1		22 243 01 88	
193	Bolzen für Klinke	1		22 243 00 94	
194	Druckfeder	1		00 992 05 05	
195	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
196	Federring B 10	1	127		
197	Scheibe 6,4	1	125-St		
198	Splint 1,5 x 15	1	94		
199	Handbremswelle	1		33 243 01 20	
200	Kegelkerbstift 8 x 40	1	1471		
201	Rundschnurring 18 x 2,5	2		00 996 10 05	
202	Bremshebel	1		33 243 00 31	
203	Kegelkerbstift 8 x 40	1	1471		
(204)	Zsb. Handbremssegment	1		22 240 00 21	
205	Handbremssegment	1		22 243 00 39	
206	Spannstift 10 x 20	1	1481		
207	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
208	Federring B 10	2	127		
209	Bremstrommel	2		33 241 02 01	
210	Sicherungsring 42 x 1,75	4	471		
211	Lagerbolzen	2		33 242 00 94	
212	Federring B 18	2	127		
213	Zsb. Federhülse	2		25 240 00 11	
214	Tellerfeder	24		00 992 07 15	
215	Augenschraube	2		00 995 02 71	
216	Einstellmutter	2		00 990 11 24	
217	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
218	Bolzen 12 h 11 x 35 x 27	4	1435-St 50		
219	Splint 4 x 20	4	94		
(219a)	Sprengring 28	2	9045		
(220)	Zsb. Bremsbacke vollst.	4		13 240 01 35	
221	Zsb. Bremsbacke	4		13 240 01 36	
222	Bremsbelag	4		00 993 02 60	
223	Niet B 4 x 8	40	7338-Cu		
224	Zugfeder	4		00 992 24 05	
225	Abdeckblech links	1		33 242 00 85	
226	Abdeckblech rechts	1		33 242 02 85	
227	Halbrundsraube AM 6 x 10	6	86-4 D		
228	Federring B 6	6	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Schaltung
Träger f. Schaltgabel
Deckel z. Getr. Geh.
Schalthebel
Gasregulierung
Fußgashebel



Getriebe

Schaltung, Hand- und Fußgasregulierung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(229)	Zsb. Gangschaltung	1		22 220 00 40	
230	Zsb. Schaltgabel 4.—5. Gang	1		22 220 00 41	
231	Zsb. Schaltgabel 2.—3. Gang	1		22 220 00 43	
332	Zsb. Schaltgabel 1. Rückw.-Gang	1		22 220 00 42	
233	Spannstift 8 x 18	6	1481		
(234)	Zsb. Träger f. Schaltgabeln hinten	1		22 220 00 44	
235	Träger für Schaltgabeln	1		22 224 00 60	
(236)	Zsb. Träger f. Schaltgabeln vorn	1		22 220 00 45	
237	Träger für Schaltgabeln	1		22 224 01 60	
238	Sicherungsbolzen	2		22 224 00 93	
239	Zylinderstift 4 m 6 x 16	4	7-St		
240	Splint 4 x 30	2	94		
241	Zwischenlage und Sperre Rg.—1. G.	1		22 224 00 66	
542	Zwischenlage f. Schaltgabelführg.	1		22 224 01 66	
243	Schraubenfeder	3		00 992 00 05	
244	Kugel gehärtet, poliert, 10 ø	3		00 994 00 80	
245	Sechskantschraube M 10 x 35	4	931-8 G		
246	Federring B 10	4	127		
(247)	Zsb. Deckel z. Getr.-Geh. kpl.	1		33 220 00 50	
(248)	Zlb. Deckel z. Getriebe-Gehäuse	1		22 220 00 51	
247	Deckel für Schaltgetriebe	1		22 225 02 05	
250	Kugelkopfstift	2		22 225 00 93	
(251)	Zsb. Schalthebel	1		33 220 00 46	
252	Schalthebel	1		33 224 00 30	
253	Schalthebelkappe	1		22 224 00 31	
254	Schalthebelknopf M 10	1		00 996 01 30	
255	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
256	Begrenzungsscheibe	1		22 225 00 52	
257	Abstandrohr	1		22 225 00 53	
258	Spiralfeder	1		00 992 01 05	
259	Haltering	1		22 225 00 56	
260	Sicherungsring, zweiteilig	1		22 225 01 56	
261	Sechskantschraube M 10 x 40	6	931-8 G		
262	Federring B 10	6	127		
(263)	Zsb. Handgashebel m. Lagerung	1		33 170 01 02	
(264)	Zsb. Handgashebel	1		33 170 02 10	
265	Handgashebel	1		33 171 01 35	
266	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
267	Kugel 35 ø M 8	1		00 996 04 30	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Gasregulierung

Hand- und Fußgasregulierung, Kupplungsgehäuse

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
268	Zsb. Lagerwinkel	1		33 170 00 06	
269	Bremsscheibe	1		12 171 00 20	
270	Tellerfeder	4		00 992 05 15	
271	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		
272	Sechskantmutter M 12	1	936-5 S		
273	Sechskantschraube M 10 x 15	1	933-8 G		
274	Bolzen für Drehwinkel	1		33 171 00 94	
275	Federring B 10	2	127		
276	Lagerdeckel	1		33 171 00 26	
277	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
278	Federring B 8	1	127		
279	Zsb. Drehwinkel	1		33 170 02 16	
(280)	Schmiernippel H 3 a 8	1	71412		
281	Scheibe 10,5	1	125-St		
282	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
283	Federring B 10	1	127		
284	Zsb. Fußgashebel	1		33 170 01 05	
285	Zsb. Pedalplatte	1		33 170 00 04	
(286)	Schmiernippel H 1 a 8	1	71412		
288	Bolzen	1		33 171 01 94	
289	Sechskantmutter M 12	2	936-5 S		
290	Federring B 12	1	127		
291	Scheibe 13	1	125-St		
292	Splint 4 x 20	1	94		
293	Fußgasgestänge	1		33 171 05 45	
297	Gestänge (für Handgas)	1		33 171 04 45	
298	Winkelgelenk A 10	2	71802		
300	Splint 2 x 15	1	94		
304	Federring B 6	2	127		
306	Abstellgestänge	1		25 171 09 45	
307	Kugelknopf 25 ø M 6	1		00 996 08 30	
308	Sechskantmutter M 6	3	934-5 S		
309	Scheibe 6,4	1	125-St		
310	Splint 2 x 12	1	94		
311	Halter	1		25 171 02 40	
312	Sechskantschraube M 6 x 15	2	933-8 G		
313	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
314	Scheibe 6,4	2	125-St		
(314a)	Scheibe 8,4	2	125-St		
(314b)	Splint 2 x 22	2	94		
(315)	Zsb. Kupplungsgehäuse			33 210 03 02	
316	Kupplungsgehäuse			33 211 01 01	
317	Zsb. Lagerrohr			33 220 00 66	
318	Dichtung			00 996 05 12	
319	Sechskantschraube M 8 x 20		933-8 G		
320	Federring B 8		127		
321	Hohlwelle			33 222 04 23	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Gehäuse, Vorgelege

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
322	Buchse	1		00 994 08 50	
(323)	Scheibe	1		00 993 38 70	
324	Ringrillennlager 6010	1	625		
(324a)	Beilagscheibe	1		00 993 30 40	
324b	Distanzscheibe	1		33 222 00 51	
324c	Sicherungsring 42 x 1,75	1	471		
324d	Sicherungsring 80 x 2,5	1	472		
324e	Walzenkranz 42 x 52 x 20	1	5407		
324f	Scheibe	1		33 222 02 51	
324g	Radialdichtring A 42 x 55	1	6503		
324h	Sicherungsring 55 x 2	1	472		
324i	Dichtring (vorn, Filz)	1		33 222 00 57	
324k	Dichtring (hinten, Filz)	1		00 990 06 30	
324l	Antriebswelle	1		33 222 05 20	
324m	Lagerbuchse	1		33 228 01 49	
324n	Walzenkranz K 21 x 28 x 20 F	1		00 994 19 12	
324o	Walzenkranz K 25 x 33 x 25 F	1		00 994 20 12	
(325)	Zsb. Vorgelegerad	1		33 220 00 10	
326	Vorgelegerad	1		33 223 00 13	
327	Vorgelegerad	1		33 223 01 13	
(328)	Paßfeder	1		00 991 16 05	
329	Sicherungsring 50 x 2	1	471		
330	Nadelkätig K 23 x 28 x 24 F	2		00 994 16 12	
331	Abstandrohr	1		33 222 00 52	
332	Achse für Vorgelege	1		33 223 00 26	
333	Fußschalthebel	1		33 228 01 25	
334	Schaltwelle	1		33 228 00 22	
335	Spannhülse 8 x 40	1	1481		
(335a)	Spannhülse 5 x 40	1	1481		
336	Rundschnurring 18 x 2,5	2		00 996 10 05	
337	Scheibe	1		00 993 30 70	
338	Sicherungsring 20 x 1,2	1	471		
340	Schalthebel	1		33 223 00 31	
341	Paßfeder A 6 x 4 x 22	1	6885-St 60		
342	Sechskantschraube M 8 x 30	1	931-8 G		
343	Federring B 8	1	127		
344	Führungsstück	1		33 224 00 65	
345	Splint 2 x 15	1	94		
346	Zsb. Rasterwinkel	1		33 220 00 69	
347	Kugel	1		00 994 00 80	
348	Feder	1		00 902 39 05	
349	Sechskantschraube M 10 x 20	1	933-8 G		
350	Federring B 10	2	127		
351	Verschlußdeckel 12	2	443 phospht.		
352	Verschlußdeckel 20	1	443-roh		
353	Verschlußdeckel 30	1	443-roh		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Deckel, Welle, Kupplungsteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
354	Verschlussdeckel 72	2	443-roh		
355	Blindflansch	1		25 211 00 95	
356	Dichtung	1		00 996 29 10	
357	Sechskantschraube M 14 x 25	3	933-8 G		
358	Federring B 14	3	127		
359	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
360	Federring B 10	2	127		
361	Triebrad (f. Zapfw.-Antrieb) Z=59	1		33 226 02 13	
362	Ringgrillenlager 6207	1	625		
363	Sicherungsring 26 x 1,2	1	472		
(364)	Sicherungsring 72 x 2,5	1	472		
365	Deckel für Kupplungsgehäuse	1		25 211 01 05	
366	Dichtung	1		00 996 13 10	
367	Senkschraube A M 10 x 25	1	63-4 D		
368	Sechskantschraube M 10 x 30	3	931-8 G		
369	Federring B 10	3	127		
370	Schmiernippel H 1 a 8	1	71412		
371	Schmiernippel H 3 a 8	3	71412		
(371a)	Schmiernippel H 2 a 8	1	71412		
372	Verschlusschraube M 35 x 1,5	1		00 990 00 10	
373	Dichtring C 35 x 41	1	7603 Cu Asb.		
374	Deckel	1		33 211 00 05	
375	Halbrundschrabe M 6 x 10	2	86-4 D		
376	Federring B 6	2	127		
(380)	Zsb. Kupplungswelle	1		33 210 01 06	
381	Kupplungswelle	1		33 212 01 20	
382	Kupplungshebel	1		33 212 00 38	
383	Spannstift 8 x 40	1	1481		
384	Spannstift 5 x 40	1	1481		
385	Sechskantschraube M 10 x 45	2	933-8 G		
386	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
387	Kupplungsgabel	1		33 212 00 10	
388	Spannstift 8 x 40	2	1481		
389	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
390	Ausrücklager kpl.	1		33 212 00 35	
390a	Sechskantschrb. mit Zapf. BM 6 x 15	2	561-8 G		
390b	Federring B 6	2	127		
390c	Sechskantschraube M 10 x 1 x 12	1	961-8 G		
390d	Federring B 10	1	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 19/20 innen




Bremsen / Kupplung

Fußbremswelle, Kupplungspedal, Bremspedal

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
391	Sechskantschraube M 14 x 35	2	931-8 G		
392	Sechskantschraube M 14 x 175	3	931-8 G		
393	Stiftschraube M 14 x 170	2	939-8 G		
394	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
395	Federring B 14	7	127		
396	Zylinderstift 12 m 6 x 20	1	7-St.		
397	Zsb. Fußbremswelle	1		25 240 01 02	
398	Fußbremswelle	1		25 241 00 20	
399	Bremshebel	1		33 252 00 32	
400	Spannstift 8 x 50	2	1481		
401	Lenkbremshel links	1		25 244 02 15	
402	Lenkbremshel rechts	1		25 244 03 15	
403	Mitnehmerstück	1		12 242 00 10	
404	Spannstift 8 x 40	2	1481		
405	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
406	Beilagscheibe 0,3 - 0,5 stark	1-3		00 993 04 40	
407	Spannhebel f. Fuß- u. Lenkbremse li.	1		12 252 00 05	
408	Spannhebel f. Fuß- u. Lenkbremse re.	1		12 252 01 05	
409	Paßfeder A 10 x 6 x 40	2	6885-St 80		
410	Sechskantschraube M 10 x 40	2	933-8 G		
411	Federring B 10	2	127		
412	Zsb. Kupplungspedal	1		33 250 00 01	
413	Zsb. Bremspedal	1		33 250 00 29	
414	Schmiernippel H 3 a 8	2	71412		
415	Lagerbolzen	2		33 251 00 93	
416	Scheibe	2		00 993 44 70	
417	Sechskantschraube M 8 x 22	2	933-8 G		
418	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
419	Scheibe 25	2	125-St		
420	Splint 6 x 40	2	94		
421	Zugfeder	2		00 992 37 05	
422	Halter für Zugfeder	1		33 252 01 41	
423	Bremsgestänge	1		33 241 01 48	
424	Kupplungsgestänge	1		33 251 00 48	
425	Splint 4 x 25	2	94		
426	Scheibe 15	2	125-St		
427	Gabelkopf	2		00 990 02 46	
428	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
429	Bolzen 14 h 11 x 40 x 33	2	1435-St 50		
430	Splint 4 x 25	2	94		
431	Zsb. Anschlag	1		25 250 00 25	
432	Deckblech	1		25 252 00 17	
433	Sechskantschraube M 10 x 60	1	931-8 G		
434	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
435	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
436	Federring B 8	1	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Kupplungsgehäuse
 Kupplungspedal m. Welle
 Fußbremswelle - Lenkbremsteile
 Lenkung, feststellbar
 Lenkschubstange
 Antriebswelle
 Kupplung





Lenkung

Lenkteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(437)	Zsb. Lenksegment links	1		25 270 04 20	
(438)	Zsb. Lenksegment rechts	1		25 270 05 20	
439	Segmentträger links	1		25 272 03 09	
440	Segmentträger rechts	1		25 272 04 09	
441	Zahnsegment	2		25 272 03 11	
442	Halbrundniet 8 x 22	10	660-MUSt34		
443	Gewindestift m. Kegelansatz M10x55	2	551-5 S		
444	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
445	Lager für Lenkung	2		25 272 02 15	
446	Einstellscheibe	6-8		00 993 06 40	
447	Sechskantschraube M 10 x 35	4	931-8 G		
448	Federring B 10	4	127		
449	Lenkstockhebel links	1		25 274 02 30	
450	Lenkstockhebel rechts	1		25 274 03 30	
451	Paßfeder A 8 x 7 x 28	2		00 991 12 05	
452	Kronenmutter M 24 x 1,5	2	937-5 S		
453	Splint 5 x 45	2	94		
454	Beilagscheibe 32x50x0,3; 0,5; 1 stark	2-6		00 993 01 40	
(455)	Zsb. Lenkstock vollst.	1		33 270 00 01	
(456)	Zsb. Lenkstock	1		33 270 02 01	
457	Lenkstock	1		33 273 00 05	
(458)	Zsb. Lenkrohr	1		33 270 00 04	
459	Lenkrohr	1		33 273 00 55	
460	Lagerbuchse für Lenkrohr	1		25 273 00 50	
(461)	Schmiernippel H 3 a 8	1	71412		
462	Lenkwelle	1		33 273 01 20	
463	Schmiernippel H 1 M 8 x 1	1	71412		
464	Scheibe 22 x 35 x 0,5	0-2		12 227 00 52	
465	Sicherungsring 22 x 1,2	1	471		
(466)	Zsb. Lenkgehäuse	1		33 270 01 01	
467	Lenkgehäuse	1		33 271 00 01	
468	Lenkzwischenrad	1		33 273 01 11	
469	Kegelstirnrad lang	1		33 273 00 12	
470	Kegelstirnrad kurz	1		33 273 01 12	
471	Paßfeder A 8 x 7 x 28	1		00 991 12 05	
472	Scheibe	1		00 993 51 70	
473	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
474	Sicherungsring 28 x 1,5	1	471		
475	Schmiernippel H 2 A 8	1	71412		
476	Sechskantschraube M 10 x 50	4	931-8 G		
477	Federring B 10	4	127		
(478)	Zylinderstift 8 m 6 x 24	2	7-St		
(479)	Zsb. Spannring vollst.	1		25 270 00 22	
480	Spannring	1		25 373 00 23	
481	Sicherungsring 40 x 1,75	1	472		
483	Griffmutter	1		25 273 01 26	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Lenkung/Kupplung

Lenkteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
484	Spannschraube M 10 x 70	1		25 273 00 90	
485	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
486	Scheibe 6,4	1	125-St.		
487	Splint 3 x 15	1	94		
488	Handrad mit Abdeckkappe	1	(74101)	25 273 00 01	
489	Paßfeder A 5 x 5 x 22	1	6885-St 60		
490	Scheibe 21	1	125-St		
491	Sechskantmutter M 20 x 1,5	1	936-5 S		
492	Sechskantschraube M 12 x 35	2	931-8 G		
493	Sechskantschraube M 12 x 40	2	931-8 G		
494	Federring B 12	4	127		
495	Zylinderstift 10 m 6 x 20	2	7-St		
496	Bremsgestänge	2		33 241 00 48	
497	Kugelmutter	4		22 241 01 91	
498	Sechskantmutter M 10	4	936-5 S		
(499)	Zweifachkupplung D 22/16 K	1		33 212 03 03	
500	Gehäuse	1		18 01 070 000	
501	Schenkelfeder	3		18 30 005 000	
502	Anpreßplatte (getriebeseitig)	1		18 02 056 000	
503	Hauptfeder	12		18 25 066 000	
504	Druckplatte	3		18 16 011 000	
505	Sechskantschraube	6		18 15 007 000	
506	Federring	6		18 18 102 000	
507	Hauptplatte	1		18 01 069 000	
508	Hebel	3		18 06 040 000	
(509)	Nadel	114		18 12 021 000	
510	Achse zur Hauptplatte	3		18 07 012 000	
511	Splint	6		18 10 007 000	
512	Achse zu äußerem Hebelböckchen	3		18 07 014 000	
513	Hebelböckchen außen	3		18 09 036 000	
514	Hebelböckchen innen	3		18 09 044 000	
515	Achse zu innerem Hebelböckchen	3		18 07 013 000	
516	Einstellmutter	3		18 15 073 100	
517	Sechskantmutter	18		18 15 067 000	
518	Spannschraube	6		18 15 025 000	
519	Anpreßplatte (Motorseite)	1		18 02 055 000	
520	Zwischenfeder	3		18 05 033 100	
521	Schraube	3		18 15 019 000	
522	Kupplungscheibe (Motorseite)	1		18 64 026 101	
523	Belag	2		18 41 094 004	
524	Niete	24		18 17 016 200	
525	Belag	2		18 41 093 004	
526	Kupplungsscheibe (getriebeseitig)	1		18 64 027 103	
526a	Sechskantschraube M 10 x 25	6	933-8 G		
526b	Federring B 10	6	127		
526c	Ringrillenlager 6304 Z	1	625		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Blechteile

Motorhaube, Armaturenhaube

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
527	Vorderachskonsole	1		33 264 03 01	
528	Sechskantschraube M 14 x 45	2	931-8 G		
528a	Stiftschraube M 14 x 100	4	931-8 G		
528b	Sechskantmutter M 14	4	934-5 S		
529	Federring B 14	6	127		
530	Anhängeöse	1		33 202 03 06	
531	Sechskantschraube M 16 x 40	2	931-8 G		
532	Federring B 16	2	127		
(533)	Zsb. Motorhaube vollst.	1		33 300 05 30	
534	Motorhaube	1		33 305 04 03	
535	Schutzgitter	1		33 305 00 50	
536	Zsb. Haubenlagerung innen	1		33 300 00 23	
537	Zsb. Haubenlagerung außen	1		33 300 01 23	
538	Senkschraube AM 8 x 25	7	87-4 D		
539	Sechskantmutter M 8	7	934-5 S		
540	Federring B 8	7	127		
541	Zierleiste	1		00 995 00 12	
542	Zierleiste	1		00 995 01 12	
543	Zierleiste	2		00 995 02 12	
(544)	Leisten-Befestiger	3		00 995 00 13	
(545)	Leisten-Befestiger	5		00 995 01 13	
(546)	Leisten-Befestiger	8		00 995 02 13	
548	Halteblech	1		33 305 01 42	
549	Firmenschild „Kramer“	1		00 435 00 10	
550	Halbrundschrabe AM 4 x 15	4	86-MS		
(551)	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
552	Haubenhalter	2		00 993 00 41	
553	Senkschraube AM 4 x 15	6	63-4 D		
554	Sechskantmutter M 4	6	934-5 S		
555	Federring B 4	6	127		
556	Halteblech	2		33 305 02 42	
(557)	Haubenband	1			wird geklebt
558	Fanghaken	1		33 305 00 31	
559	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
560	Splint 2 x 15	1	94		
561	Bolzen	2		00 990 13 15	
562	Zsb. Stützstange	1		33 300 00 17	
(563)	Zsb. Armaturenhaube	1		33 300 01 29	
564	Armaturenhaube	1		33 305 01 29	
565	Ose für Haubenhalter	2			
566	Halbrundschrabe AM 4 x 12	4	86-4 D		
567	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
568	Federring B 4	4	127		
569	Halteblech	1		33 305 03 42	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachse

Vorderachsträger, Vorderachsschenkel, Lenkschenkel

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(570)	Zsb. Vorderachse vollst., gefedert	1		33 260 10 01	
(571)	Zsb. Vorderachsträger vollst.	1		33 260 09 23	
572	Zsb. Vorderachsträger (Schweißteil)	1	EH = 97	33 260 11 02	
573	Lagerbuchse für Spindelrohr	2		22 261 03 50	
574	Druckschmierkopf	6		00 996 02 40	
575	Untere Laufbuchse	2		17 261 06 50	
576	Scheibenrillenlager 51108	2	711		
577	Zwischenring	2		33 261 00 51	
578	Spiralfeder	2		00 992 07 05	
579	Sicherungsblech	4		00 992 01 30	
580	Obere Laufbuchse	2		33 261 07 50	
581	Zsb. Vorderachsschenkel links mit Nabe	1		25 260 00 05	
(582)	Zsb. Vorderachsschenkel rechts mit Nabe	1		25 260 01 05	
(583)	Vorderachsschenkel links	1		25 262 02 01	
584	Vorderachsschenkel rechts	1		25 262 03 01	
585	Radnabe	2		22 263 01 01	
586	Filzring	2		22 263 00 92	
587	Ringkellager 30206	2	720		
588	Ringkellager 30207	2	720		
589	Unterlagscheibe	2		22 263 00 52	
590	Kronenmutter M 26 x 1,5	2	937-5 S		
591	Splint 5 x 50	2	94		
592	Schutzkappe	2		22 263 00 95	
593	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	2	71412		
594	Faltenbalg	4		00 996 00 50	
(595)	Federbügel	4		00 992 00 25	
596	Sicherungsring 35 x 2,5	2		00 992 03 35	
597	Lenkschenkel links	1		25 274 00 32	
598	Lenkschenkel rechts	1		25 274 01 32	
599	Paßfeder A 12 x 8 x 30	2		00 991 10 05	
600	Scheibe für Lenkschenkel	2		00 993 00 40	
601	Sechskantschraube M 14 x 30	2	933-8 G		
602	Federring B 14	2	127		
603	Zylinderstift 4 m 6 x 16	2	7		
504	Spindel	1		33 264 03 20	
605	Bolzen ohne Kopf 12 h 11 x 120 x 108	1	1433-St 50		
606	Splint 4 x 25	2	94		
607	Beilagsscheibe	1		00 993 40 40	
608	Zsb. Lenkschubstange	2		33 270 01 10	
609	Splint 3 x 25	4	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Räder, Vorderradkotflügel, Auspuff, Kraftstoffbehälter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(610)	Zsb. Vorderrad 6.00-16	2		00 310 00 05	
611	Scheibenrad 4,00 E x 16	2		00 311 00 05	
612	Reifen mit Schlauch 6.00-16	2		00 311 00 10	
613	Sechskantschraube M 18 x 35	10	933-8 G		
614	Federring C 18,5	10	74361		
(615)	Zsb. Vorderradkotflügel links	1		33 300 04 10	
(616)	Zsb. Vorderradkotflügel rechts	1		33 300 05 10	
617	Vorderradkotflügel	2		33 301 01 05	
618	Zsb. Kotflügelhalter links	1		33 300 00 11	
(619)	Zsb. Kotflügelhalter rechts	1		33 300 01 11	
620	Halbrundniet 4 x 15	20	660-MUS 34		
621	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
622	Federring B 10	2	127		
623	Sechskantschraube M 10 x 30	2	933-8 G		
624	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
625	Federring B 10	2	127		
626	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933-8 G		
627	Federring B 8	4	127		
628	Auspuffkrümmer	1		33 321 00 85	
(629)	Zsb. Auspuff vollst.	1		33 320 03 01	
629a	Auspuffrohr	1		33 321 04 05	
629b	Flansch zur Befestigung am Auspuffsammelrohr	1			Lieferumfang Motor
630	Auspufftopf	1		33 321 02 01	
631	Rohrschelle	1		33 321 00 39	
632	Rohrschelle	1		00 993 30 30	
633	Sechskantschraube M 10 x 35	1	931-8 G		
634	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
635	Federring B 10	1	127		
636	Sechskantschraube M 12 x 25	1	933-8 G		
637	Federring B 12	1	127		
638	Sechskantschraube M 14 x 25	1	933-8 G		
639	Federring B 14	1	127		
640	Zsb. Kraftstoffbehälter	1		33 160 04 03	
641	Sieb für Kraftstoffbehälter	1		00 161 00 02	
642	Verschlußdeckel	1		00 161 00 03	
643	Winkelbrennstoffhahn M 16 x 1,5	1		22 161 00 05	
(644)	Dichtring A 16 x 24	1	7603-Preßsp.		
645	Zsb. Tankträger	1		33 160 00 12	
647	Spannband	4		00 993 28 10	
648	Tankunterlage	2		00 993 06 81	
649	Bolzen mit Gewinde	2		00 990 00 15	
650	Bolzen ohne Gewinde	2		00 990 01 15	
651	Zylinderschraube AM 6 x 50	2	84-4 D		
651a	Schelle	1		00 993 28 30	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben







Luftleitbleche, Überströmleitung, Fahrersitz

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
652	Zsb. Luftleitblech vorn	1		33 300 05 54	
653	Luftleitblech vorn links	1		33 307 06 54	
654	Luftleitblech vorn rechts	1		33 307 07 54	
655	Abdichtung	1		00 996 03 90	
656	Luftleitblech (für Lichtmaschine)	1		33 307 08 54	
657	Halbrundschrabe A M 3 x 10	3	86-4 D		
658	Sechskantmutter M 3	3	934-5 S		
658a	Federring B 3	3	127		
658b	Sechskantschraube M 8 x 15	2	933-8 G		
658c	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
658d	Federring B 8	2	127		
658e	Zsb. Luftleitblech (über Auspuff)	1		33 300 04 54	
658f	Halbrundschrabe AM 6 x 15	4	86-4 D		
658g	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
658h	Federring B 6	4	127		
658i	Leiste	1		33 307 01 22	
659	Zsb. Überströmleitung kpl.	1		33 080 06 12	
660	Hohlschraube EO 152 - 20 - 01	1			
661	Dichtring A 14 x 18	2	7603-Cu		
661a	Hohlschraube EO 152 - 21 - 28 - 14	1			
661b	Dichtring A 8 x 12	2	7603-Cu		
661c	Hohlschraube A 8	1	7623 6S		
662	Oldruckschalter M 10 x 1 k	1	75552		
663	Sechskantschraube M 10 x 60	10	931-8 G		
664	Sechskantschraube M 10 x 50	4	931-8 G		
666	Federring B 10	8	127		
(666a)	Aufsteigwinkel	1		33 291 00 10	
(666b)	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
(666c)	Federring B 10	2	127		
667	Sechskantschraube M 8 x 25	2	931-8 G		
668	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
669	Federring B 8	5	127		
(670)	Scheibe 8,4	6	125-St		
671	Halter	1		33 305 01 40	
672	Sechskantschraube M 8 x 15	2	933-8 G		
673	Sechskantschraube M 8 x 25	1	931-8 G		
(674)	Fahrersitzfederung	1		33 290 01 18	
675	Zsb. Grundplatte	1		33 290 00 12	
676	Zsb. Sitzlagerung	1		33 290 00 22	
677	Gummipuffer	1		22 202 00 97	
678	Zylinderschraube M 10 x 15	2	912-8 G		
679	Schwingarm links	1		33 292 01 11	
679a	Schwingarm rechts	1		33 292 02 11	
680	Lagerbolzen	2		33 292 03 94	
680a	Sicherungsring 20 x 1,2	2	471		
681	Zsb. Schwingenführung	1		33 290 02 23	
681a	Sechskantschraube M 12 x 65	1	931-8 G		
681b	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Vorderachskonsole
 Motorhaube
 Armaturenhaube
 Vorderachse
 Vorderrad
 Vorderradkotflügel
 Auspuff
 Kraftstoffbehälter
 Tankträger
 Luftleitbleche





Fahrersitz, Hinterradkotflügel, Fußbleche

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
682	Zsb. Sitzträger	1		33 290 01 21	
683	Spannstab	1		33 292 00 76	
684	Zugfeder	1		00 992 57 05	
685	Sechskantschraube M 10 x 120	1	933-8 G		
685a	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
686	Sechskantschraube M 12 x 25	2	933-8 G		
686a	Sechskantschraube M 12 x 50	2	931-8 G		
686b	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
686c	Federring B 12	4	127		
687	Zsb. Fahrersitz	1		33 290 04 01	(Auf der Zeichnung noch alte Ausführung)
(687a)	Griffmutter	1		25 273 01 26	
688	Spannschraube	1		33 292 00 25	
689	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
689a	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
689b	Federring B 8	1	127		
689c	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
690	Konsole	2		33 292 01 35	
690a	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
690b	Federring B 10	4	127		
691	Zylinderschraube M 10 x 22	4	912-8 G		
691a	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
692	Federring B 10	4	127		
693	Zsb. Hinterradkotflügel links	1		33 300 20 02	
693a	Zsb. Hinterradkotflügel rechts	1		33 300 21 02	
694	Rückenlehne	2		33 302 03 14	
694a	Sechskantschraube M 8 x 15	8	933-8 G		
694b	Federring B 8	8	127		
694c	Verstärkung	4		33 302 01 16	
695	Halter	2		33 302 00 40	
695a	Sechskantschraube M 6 x 20	2	931-8 G		
695b	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
695c	Federring B 6	2	127		
696	Befestigungsplatte links	1		22 302 05 45	
696a	Senkschraube CM 10 x 45	2	87-4 D		
696b	Sechskantschraube M 10 x 45	14	931-8 G		
696c	Sechskantmutter M 10	16	934-5 S		
696d	Federring B 10	16	127		
(696e)	Befestigungsplatte rechts	1		25 302 03 45	
697	Sechskantschraube M 16 x 60	6	931-8 G		
697a	Sechskantmutter M 16	6	934-5 S		
697b	Federring B 16	6	127		
698	Fußblech links	1		33 303 04 05	
698a	Zsb. Fußblech rechts	1		33 300 02 45	
699	Zsb. Träger für Fußblech	2		33 300 00 49	
699a	Sechskantschraube M 14 x 30	4	931-8 G		
699b	Federring B 14	4	127		
699c	Sechskantschraube M 14 x 35	1	931-8 G		


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





Verstellschiene, Schutzschild, Acker- anhängeschiene, Anhängerkupplung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
700	Senkschraube AM 8 x 25	2	87-4 D		
700a	Senkschraube AM 8 x 30	2	87-4 D		
700b	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
700c	Federring B 8	4	127		
701	Sechskantschraube M 10 x 20	3	933-8 G		
701a	Federring B 10	3	127		
702	Zylinderschraube M 10 x 22	1	912-8 G		
702a	Federring B 10	1	7980		
703	Zsb. Verstellschiene	1		25 200 00 13	
703a	Sechskantschraube M 14 x 35	2	931-8 G		
704	Stiftschraube M 14 x 30	4	939-8 G		
704a	Sechskantmutter M 14	4	934-5 S		
704b	Federring B 14	6	127		
705	Bügel	1		25 202 00 23	
705a	Sechskantschraube M 14 x 30	4	933-8 G		
705b	Federring B 14	4	127		
706	Zsb. Bolzen	2		25 200 01 93	
707	Klappsplint	1		00 992 03 36	
708	Zsb. Schutzschild (f. Zapfwelle)	1		33 300 00 73	
709	Zsb. Ackeranhängeschiene	1		22 200 08 10	
710	Bodenbrett	1		22 203 00 06	
710a	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
710b	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
710c	Federring B 10	4	127		
711	Bolzen	2		22 203 02 93	
711a	Kegelkerbstift 6 x 70	2	1471-6		
712	Strebe	2		22 203 02 22	
712a	Sechskantschraube M 14 x 45	2	931-8 G		
712b	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
712c	Federring B 14	2	127		
713	Sechskantschraube M 14 x 50	2	931-8 G		
713a	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
713b	Federring B 14	2	127		
(714)	Zsb. Anhängerkupplung kpl.	1		22 200 08 05	
715	Zsb. Anhängergehäuse	1		13 360 00 64	
716	Typenschild	1		00 435 12 15	
717	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-M3		
718	Anhängemaul	1		22 202 02 07	
719	Zwischenscheibe	1		22 202 00 51	
720	Führungsring	1		22 202 00 58	
721	Führungsbolzen	1		22 202 00 93	
722	Gummipuffer zyldr.	2		22 202 00 97	
723	Gummipuffer kon.	1		22 202 01 97	
724	Feder	1		00 992 39 05	
725	Kronenmutter M 24	1	935-5 S		
726	Splint 5 x 45	1	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Fahrersitzfederung
 Hinterradkotflügel
 Hinterrad
 Verstellchiene
 Ackeranhängeschiene
 Anhängerkupplung
 Werkzeugkasten
 Schutzschild f. Zapfwelle







Werkzeugkasten, Hinterrad Anhängezapfen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
727	Sechskantschraube M 14 x 15	1	933-8 G		
727a	Federring B 14	1	127		
728	Zsb. Werkzeugkasten	1		33 300 00 24	
728a	Zsb. Deckel	1		33 300 03 36	
728b	Halbrundniet 5 x 8	2	660-MUSt 34		
728c	Scheibe 5,3	2	125-St		
(729)	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
(730)	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(731)	Federring B 8	1	127		
732	Halter	2		33 332 10 40	
733	Halter	2		10 332 07 40	
734	Rückstrahler	2		00 332 02 07	
735	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933-8 G		
736	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
737	Federring B 6	4	127		
(738)	Scheibe R 7	4	440		
(739)	Zsb. Hinterrad 10—28	2		00 310 10 10	
740	Scheibenrad W 9 x 28 ET = 58	2		00 312 03 05	
741	Reifen mit Schlauch 10—28	2		00 312 03 10	
742	Sechskantschraube M 18 x 45	12	931-8 G		
742a	Federring C 18,5	12	74361		
(743)	Zsb. Anhängezapfen mit Kette	1		22 200 00 29	
744	Anhängezapfen	1		22 202 01 35	
745	Sicherungssplint	1		22 202 01 08	
746	Sicherungskette	1		22 202 00 36	
(747)	Typenschild	1		00 435 08 15	
(747a)	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-Ms		
(748)	Halbrundscharbe AM 8 x 12	2	86-4 D		
(748a)	Federring B 8	2	127		
(749)	Sitzpolster	1		00 433 00 29	

MOTOR

Kurbelgehäuse-Oberteil

(Längsschnitt)




Motor

Kurbelgehäuse-Oberteil

Bil.- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(800)	Kurbelgehäuse-Oberteil vollst., best. aus				
	801, 802, 806, 809, 810, 813-816, 821, 822	1		(0101)	
801	Kurbelgehäuse-Oberteil	1		0104	
802	Hauptölrohr	1		0107	
803	Verschlußschraube AM 22 x 1,5	1	7604	0110	
804	Dichtring A 22 x 27 Kupfer	1	7603	0111	
805	Schlitzstopfen M 22 x 1,5	1		0112	
806	Schlitzstopfen m. Bohrung (z. Dosierung)	4		0113	
807	Verschlußschraube AM 12 x 1,5	4	7604	0114	
808	Dichtring A 12 x 16	4	7603	0115	
809	Führungsrohr zum Ölmeßstab	1		0116	
810	Spannbuchse B 11 x 16	4		0117	
811	Kurbelwellenpaßlag. (Fertigmaß 70 mmø)	1		0118	
(811a)	Kurbelwellenpaßlager (vorgebohrt auf 69,5 mm ø)	x		(0119)	nach Bedarf
(811b)	Kurbelwellenpaßlag. (Stufenlag. 68 mm ø)	x		(0120)	" "
812	Kurbelwellenlager (Fertigmaß 70 mm ø)	3		0121	
(812a)	Kurbelwellenlager (vorgebohrt auf 69,5 mm ø)	x		(0122)	nach Bedarf
(812b)	Kurbelwellenlager (Stufenlager 68 mm ø)	x		(0123)	" "
813	Lagerdeckel	3		0124	
814	Lagerdeckel mit zwei M 8 Gew.-Bohrung zur Ölsaugleitbefestigung	1		0125	
815	Sechskantschraube M 14 x 110-10 K	8		0126	
816	Scheibe	8		0127	
817	Deckel (Nockenwelle)	1		0128	
818	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		0129	
819	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933m 8G	0130	
820	Federring B 10	2	127	0131	
821	Spannbuchse B 11 x 16	2		0132	
822	Kernlochverschluß	2		0133	
(823)	Zwischenradlager vollst., bestehend aus 823-836	1		(0154)	
824	Lagerzapfen	1		0135	
825	Sechskantschraube M 8 x 22	2	933m 8G	0136	
826	Federring B 8	2	127	0137	
(827)	Zwischenrad vollst., best. aus 828 und 829	1		(0138)	
828	Zahnrad (44 Zähne)	1		0139	
829	Lagerbuchse	1		0140	
830	Stopfen	1		0141	
831	Scheibe	1		0142	
832	Sicherungsring 25 x 12	1	471	0143	
833	Zahnrad (55 Zähne)	1		0144	
834	Zylinderstift 8 m 6 x 12	1	7	0145	
835	Federring B 8	4	127	0146	
836	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933m 8G	0147	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Kurbelgehäuse-Oberteil

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(837)	Vorderer Deckel vollst. , bestehend aus (838), 839, 870, 893—896	1		(0148)	
(838)	Vorderer Deckel mit Büchsen vollst. , bestehend aus 839—843	1		(0150)	
839	Vorderer Deckel	1		0152	
840	Gewindebüchse	6		0154	
841	Stiftschraube (für Spannflansche und Spanmband) M 10 x 22	2	835-6S	0155	
842	Lagerbüchse	1		0157	
843	Schlitzstopfen M 18 x 1,5	1		0158	
844	Abdichtring	1		0161	
845	Verschlußschraube	1		0162	
846	Dichtring A 24 x 30	1	7603	0163	
847	Dichtung zw. vorderem Deckel und Kurbelgehäuse (0,3 Papier)	1		0164	
848	Sechskantschraube M 8 x 60	4	931 m8G	0165	
849	Sechskantschraube M 8 x 70	4	931 m8G	0166	
850	Scheibe 8,4	8	125	0167	
851	Sechskantschraube M 14 x 100	4	931 m8G	0169	
852	Scheibe	4		0170	
853	Federring B 14	4	127	0172	
854	Spannstift als Totpunktanzeiger 6 x 50	1	1481	0173	
(855)	Spannrolle mit Anbauteilen vollst. , bestehend aus (856)—870	1		(0174)	
(856)	Spannrollenhebel vollst. best. aus (857)—864	1		(0176)	
(857)	Hebel mit eingeschrumpftem Bolzen vollst. , best. aus 858—861	1		(0178)	
858	Hebel, innen	1		0179	
859	Bolzen	1		0180	
860	Stift	1		0181	
861	Spannstift 6 x 32	1	1481	0182	
862	Rundgummiring 12 x 2	1		0183	
863	Hebel, außen	1		0184	
864	Spannstift 6 x 32	1	1481	0186	
865	Führungsrohr	1		0187	
866	Spannstift 5 x 32	1	1481	0188	
867	Schraubenfeder	1		0189	
868	Gewindezapfen	1		0190	
869	Dichtring A 12 x 16	1	7603	0191	
870	Spannrolle vollst.	1		(0192)	
(871)	Deckel auf Schwungradseite, vollst. , best. aus 872—876	1		(0198)	
872	Deckel	1		0199	
873	Abdichtring	1		0101a	
874	Dichtung 0,3 mm Papier	1		0102a	
875	Sechskantschraube M 8 x 20	8	933m 8G	0103a	
876	Federring B 8	8	127	0104a	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Kurbelgehäuse-Oberteil, Ölwanne

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(877)	Öleinfüllung mit Befestigung, vollst., best. aus 878—882	1		(0051a)	
878	Öleinfüllstützen mit Verschluss-Unterteil vollständig	1		0106a	
879	Dichtung 1,5 mm 46Jt Ö	1	715011	0107a	
880	Sechskantschraube M 10 x 22	2	933m 8G	0108a	
881	Federring B 10	2	127	0109a	
882	Deckel mit Kette und Dichtung	1		0110a	
883	Ölmeßstab	1		0111a	
884	Entlüftungsrohr	1		0115a	
(885)	Prallblech vollst., best. aus 886—892	1		(0116a)	
886	Vorderes Prallblech	1		0117a	
887	Hinteres Prallblech	1		0118a	
888	Abstandbüchse	1		0120a	
889	Sechskantschraube M 6 x 10	2	933m 8G	0122a	
890	Sechskantschraube M 6 x 15	1	933m 8G	0123a	
891	Federring B 6	2	127	0124a	
892	Sechskantmutter M 6	1	934 m5S	0125a	
893	Scheibe (zur Spannlasche an der Lichtmaschine)	1		0126a	
894	Federring B 10 (zu 841)	2		0127a	
895	Sechskantmutter M 10 (zu 841)	2		0128a	
896	Klemmleiste (zum Spannband des Kühl- gebläses)	1		0129a	
(897)	Ölwanne vollst. best. aus 899, 901 903, 905, 908—912 — Gußwanne	1		(0201)	
899	Ölwanne zu 897 (Guß)	1		0206	
901	Dichtung zu 897 (Papier 0,3 mm)	1		0211	
903	Federring B 8	19	127	0216	
904	Sechskantschraube M 8 x 25 f. Gußwanne	15	933m 8G	0217	
905	Sechskantschraube M 8 x 120	3	931 m8G	0218	
907	Zylinderschraube M 8 x 35 f. Blechwanne	3	912-6 G	0220	
908	Dichtring A 30 x 38 Kupfer	1	7603	0221	
909	Verschlußschraube	1		0222	
910	Halteblech für Entlüftungsrohr	1		0223	
911	Scheibe zu 910	1		0224	
912	Sechskantschraube M 8 x 35 f. Gußwanne	1	933m 8G	0225	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Zylinder, Kurbelwelle, Pleuelstange

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(914)	Zylinder vollst. best. aus 915—918	3		(0401)	
915	Zylinder 95 mm ø (22 Rippen)	3		(0405)	
916	Rundgummiring 86 x 2 H 721	3		0406	
917	Ausgleichring 0,2 mm dick	1		0407	
918	Ausgleichring 0,5 mm dick	1		0408	
(921)	Kurbelwelle vollst. best. aus 923, 924-932 oder 933, 934-939, 941-943	1		(0501)	
(922)	Kurbelwelle vollst. als Lagerteil best. aus 923, 924—931	1		(0504)	
923	Kurbelwelle	1		0507	
924	Ölführungsbüchse	3		0510	
925	Stopfen	3		0511	
926	Zahnrad	1		0512	
927	Gegengewicht	4		0513	
928	Zylinderschraube M 12 x 70	8	912-10 K	0514	
929	Zylinderstift 8 m 6 x 20	1	7	0515	
930	Spannstift 6 x 16	1	1481	0516	
931	Scheibe	8		0517	
932	Schwungrad f. F. u. S. Kupplung G 22 KZ	1		0518	oder Bild Nr. 933
933	Schwungrad f. F. u. S. Kupplung Do22/16K	1		0519	
934	Zahnkranz	1		0523	
935	Zylinderschraube M 8 x 25	6	912-6 G	0524	
936	Federring 8	6	7980	0525	
937	Sechskant-Dehnschraube M 10 x 1 x 35 (Sonderausführung)	10		0526	
938	Zwischenflansch	1		0527	
939	Sechskant-Dehnschraube M 10 x 1 x 35 (Sonderausführung)	6		0528	
940	Abstandscheibe	1		0529	
941	Keilriemenscheibe	1		0531	
942	Sechskantschraube M 8 x 25	8	933m 8G	0532	
943	Federring B 8	8	127	0533	
944	Zylinderstift 8 m 6 x 70	1	7	0534	
945	Spritzring	1		0535	
(946)	Pleuelstange vollst., best. aus 948, 949—951, 952	3		(0601)	
(947)	Pleuelstange vollst. (ohne Pleuellager) best. aus 948, 949, 950, 952	-		(0602)	
948	Pleuelstangenschaft mit Deckel	3		0606	
949	Sechskantdehnschraube M 12x1,5x55-10 K	6		0608	
950	Fixierstift	3		0609	
951	Pleuellager, zweiteil. 60 mm ø (Fertigmaß)	3		0610	
952	Kolbenbolzenbüchse	3		0612	
(953)	Pleuellager zweiteil. 58 mm ø (m. Aufmaß)	-		(0618)	für Ersatz


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Kolben

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(954)	Kolben vollst. best. aus 955—961	3		(0701)	
955	Kolben 95 mm \varnothing (Fertigmaß)	3		0706	
956	Kolbenbolzen	3		0707	
957	Seegerring 35 x 1,5	6	472	0708	
958	Verdichtungsring (1. Ring) verchromt	3		0709	
959	Verdichtungsring (2. u. 3. Ring) „Top 2“	6		0710	
960	Ölschlitzring (5. Ring)	3		0711	
961	Ölschlitzring (4. Ring) Dachfasenring	3		0712	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor Zylinderkopf

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(964)	Zylinderkopf vollst. best. aus 966—983 oder (1003) und 984 985	3		(0801)	
(965)	Zylinderkopf vollst. best. aus 966—969, 972 und 982	3		(0802)	
966	Zylinderkopf	3		0808	
967	Ventilsitzring f. Einlaß (s. auch 997—999)	3		0817	
968	Ventilführung für Ein- und Auslaß (Normalmaß) siehe 995 und 996	6		0818	
969	Springring	6		0819	
970	Stiftschraube zur Befestigung des Kipphebelbockes AM 8 x 50	9	835-6 S	0820	
971	Sechskantmutter M 8	9	934m 5 S	0821	
972	Ventilsitzring f. Auslaß (s. auch 1000-1002)	3		0824	
973	Scheibe	6		0825	
974	Ventilfeder	6		0826	
975	Auslaßventil	3		0827	
976	Federteller	6		0828	
977	Klemmkegel (zweiteilig)	6		0829	
978	Sg.-Innensicherung	6		0830	
979	Verschlußschraube zum Verschließen der Zylinder-Kopfschrauben-Senkbohrung	6		0831	
980	Dichtring C 26 x 32 Aluminium m. Asbest	6	7603	0832	
981	Einlaßventil	3		0833	
984	Filterpatrone	3		0836	
(986)	Stopfen mit Übermaß (für Ersatz)	-		(0838)	
988	Unterlegscheibe	12		0849	
(989)	Zylinderkopfhaube vollst. best. aus 990 oder 1005, 994	3		(0850)	
991	Dichtring C 14 x 18 Aluminium m. Asbest	3	7603	0852	
992	Spannmutter	3		0853	
993	Sg.-Ring 14 x 1	3	471	0854	
994	Dichtung (1,5 mm)	3		0855	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummern angeben



Motor

Zylinderkopfhaube, Nockenwelle, Steuerungsteile
für Ein- und Auslaß

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1003)	Belüftungsstopfen Normalmaß	3		0864	
(1004)	Belüftungsstopfen mit Übermaß (Ausf. II)	3		(0865)	
1005	Zylinderkopfhaube	3		0866	
(1006)	Zylinderkopfdehnschraube (Schaft \varnothing 8 mm)	12		(0867)*	
(1007)	Nockenwelle vollst. best. aus 1008—1014	1		(1001)	
1008	Nockenwelle	1		1004	
1009	Zylinderstift 8 m 6 x 20	1		1007	
1010	Zahnrad	1	7	1008	
1011	Federring B 8	4		1009	
1012	Zylinderschraube M 8 x 20	4	127	1010	
1013	Scheibe	1	912-6 G	1011	
1014	Bolzen	1		1012	
(1015)	Steuerungsteile für Ein- und Auslaß vollst. best. aus 1016—1038	3		(1101)	
(1016)	Kipphebel mit Büchse und Druckpilz vollst. best. aus 1025, 1026, 1029	6		(1103)	
1017	Stößel	6		1107	
1018	Zylinderschraube M 8 x 15	6		1111	
1019	Dichtring A 8 x 12	6	912m-6 G	1112	
1020	Stoßstange, vollst.	6	7603	1120	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Steuerungsteile für Ein- und Auslaß

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1021)	Kipphebelbock mit Kipphebel, vollst.	3		(1122)	
1022	Kipphebelbock	3		1123	
1023	Stiftschraube AM 8 x 12	3	939-6 S	1124	
(1024)	Buchse (Kipphebelachse)	6		(1125)	
1025	Kipphebellagerbuchse	6		1127	
1026	Kipphebel	6		1128	
1027	Kipphebeleinstellschraube	6		1129	
1028	Flache Sechskantmutter M 10 x 1	6	936 m 5 S	1130	
1029	Druckpilz	6		1131	
1030	Scheibe 10,5	6	125	1134	
1031	Stoßstangenschutzrohr	6		1137	
1032	Dichtbrille	3		1138	
1033	Dichtung zur Dichtbrille (Lederpappe 0,75)	3		1139	
1034	Schraubenfeder	6		1140	
1035	Ring	6		1141	
1036	Gummiring zwischen 1031 und 1032 sowie 1031 und Zylinderkopf	12		1142	zu 1142
1037	Scheibe für Gummiring 0155—11—10,19	6	939-8 G	1144	
1038	Stiftschraube AM 10 x 35	6	934 m 5 S	1145	
(1039)	Sechskantmutter M 10	6	127	(1146)	
	Federring B 10	6			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Schmierölpumpe, Schmierölfilter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1040)	Schmierölpumpe vollst. best. aus 1041, 1042 bis 1051	1		(1401)	
1041	Gehäuse	1		1403	} Diese Teile sind nur jeweils zusammen lieferbar
1042	Zylinderstift 6 m 6 x 10	2	7	1405	
1043	Förderrad	1		1406	
1044	Förderrad	1		1408	
1045	Deckel	1		1410	
1046	Federring B 8	4	127	1411	
1047	Sechskantschraube M 8 x 18	4	933m 8G	1412	
1048	Scheibenfeder 3 x 3,7	1	6888	1413	
1049	Zahnrad	1		1414	
1050	Federnde Zahnscheibe A 12,5	1	6797	1415	
1051	Sechskantmutter M 12 x 1,5	1	933 m5 S	1416	
1052	Abschirmwanne	1		1417	
(1053)	Federring B 8 zu (1054)	1	127	(1418)	
(1054)	Sechskantschraube M 8 x 15 zur Befestigung d. Abschirmwanne am Gehäuse	2	933m 8G	(1419)	
1055	Federring B 8	4	127	1420	} nach Bedarf
1056	Sechskantschraube M 8 x 40	4	933m 8G	1421	
1057	Beilage 0,1 mm stark			1422	
(1058)	Schmierölfilter vollst. best. aus 1059 bis 1109	1		(1501)	
1059	Schmierölfiltergehäuse	1		1502	
1060	Stiftschraube AM 6 x 18	4	933-6 S	1503	
1061	Sechskantschraube M 10 x 30	1	933m 8G	1504	
1062	Dichtring A 10 x 14 Al.	1	7603	1505	
1063	Schlitzstopfen M 16 x 1,5	1		1506	
1064	Verschlußschraube CM 10 x 1	1	7604	1507	
1065	Dichtring A 10 x 14 Al.	1	7603	1508	
1066	Kugel (Kurzschlußventil) 12 mm III	1	5401	1509	
1067	Ventilfeder	1		1510	
1068	Dichtring A 16 x 20 Al.	1	7603	1511	
1069	Verschlußschraube	1		1512	
1070	Ventilkegel (Endregelventil)	1		1513	
1071	Ventilfeder	1		1514	
1072	Schlitzschraube	1		1515	
1073	Dichtring A 22 x 27 Al.	2	7603	1516	
1074	Sechskantmutter M 22 x 1,5	1	936 m5 S	1517	
1075	Verschlußmutter M 22 x 1,5	1	7605	1518	
1076	Spaltfiltereinsatz mit Ratsche 1700 FJ	1	71451	1519	
1077	Dichtung (0,75 Abil)	1		1520	
1078	Federring B 6	4	127	1521	
1079	Sechskantmutter M 6	4	934m 5 S	1522	
1080	Standrohr	1		1523	
1081	Feinfiltereinsatz P 0,8 H 4120	1		1524	} Mann und Hummel
1082	Deckel zum Feinfilter	1		1525	
1083	Druckfeder	1		1526	
1084	Dichtung	1		1527	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Schmierölkühler mit Befestigungsteilen, Schmierölleitungen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1085	Dichtring A 10 x 14 Al.	1	7603	1528	
1086	Sechskantschraube	1		1529	
1087	Federteller	1		1530	
1088	Gewindebüchse M 10 x 1 / M 14 x 1,5	1		1531	
1089	Gewindebüchse M 18 x 1,5 / M 24 x 1,5	1		1532	
1090	Hohlschraube (Druckölananschluß) A 13	1	7623	1533	
1091	Dichtring A 18 x 22 Al.	2	7603	1534	
1092	Verschlußschraube CM 10 x 1	1	7604	1535	
1093	Dichtring A 10 x 14 Alu. zu 1086 u. 1092	2	7603	1536	
1094	Dichtung zwischen Filter und Kurbelgeh.	1		1537	
1095	Sechskantschraube M 8 x 120	2	931 m8G	1538	
1096	Sechskantschraube M 8 x 90	1	931 m8G	1539	
1097	Federring B 8	3	127	1540	
1098	Verschraubung M 20 x 1,5	1		1541	
1099	Flache Sechskantmutter M 20 x 1,5	1		1542	
1100	Dichtring (Gummi)	2		1543	
1101	Scheibe	1		1544	
1102	Büchse	1		1545	
1103	Scheibe	2		1546	
1104	Vorsteckscheibe	1		1547	
1105	Ratsche	1		1548	
1106	Kerbstift 3 ø x 15	1		1549	
1107	Kugelzapfen A 8	1	71803	1550	
1108	Federring B 5	1	127	1551	
1109	Sechskantmutter M 5	1	934 m5 S	1552	
(1110)	Schmierölkühler mit Befestigungsteilen vollst. best. aus 1111, 1112—1119	1		(1501R)	
1111	Rippenspirale	1		1504R	
1112	Scheibe	4		1507R	
1113	Sechskantmutter	2		1508R	
1114	Befestigungsschellen-Oberteil	2		1509R	
1115	Gummimuffe	4		1510R	
1116	Befestigungsschellen-Unterteil	2		1511R	
1117	Sechskantschraube M 6 x 40	2	933 m8G	1512R	
1118	Sechskantmutter M 6	4	934 m5 S	1513R	
1119	Scheibe 6,4	2	125	1514R	
1120	Saugleitung	1		1601	
1121	Sechskantschraube M 8 x 25	2	933 m8G	1603	
1123	Federring B 8	4	127	1604	
1124	Sechskantschraube M 8 x 12	2	933 m8G	1605	
1125	Dichtung (Papier)	1		1606	
1126	Druckleitung	1		1607	
1127	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933 m8G	1610	
1128	Federring B 8	4	127	1611	
1129	Dichtung (Papier)	2		1612	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Einspritzpumpe und Förderpumpe

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1130	Einspritzpumpe mit Regler und Förderpumpe vollst.	1		1701	Bei Bestellung Drehzahl des Motors ang.
1131	Förderpumpe FP/KS 22 AC 6	1	931 m8G	1704	
1132	Sechskantschraube M 8 x 75	4	6319	1705	
1133	Kugelscheibe C 8,4	4	127	1706	
1134	Federring B 8	4		1707	
1135	Kupplungshälfte ZKH 74/8 X	1		1708	
1136	Überlaufleitung, vollst.	1	7623	1709	
1137	Sechskanthohlschraube A 4	1	1726	1710	
1138	Dichtring A 10 x 14	2		1711	
1139	Sechskanthohlschraube FPSR 1 G 1 x 313	1		2145	
1140	Siebmantel FPSJ 1 G 1 Z (zur Kraftstoffvorreinigung)	1		2146	
				Teil-	auch in Gruppe Kraftstoffleitungen aufgeführt

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Antrieb zur Einspritzpumpe mit Spritzversteller normaler und staubgeschützter Kupplung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1141)	Antrieb zur Einspritzpumpe mit Spritzversteller und norm. Kupplung vollst. best. aus (1142) bis 1176	1		(1861)	
(1142)	Antrieb zur Einspritzpumpe m. Spritzversteller, vollst. best. aus (1143)—1168	1		(1802)	
(1143)	Spritzverstellergehäuse m. Antriebszahnrad vollst. best. aus 1144 und 1145	1		(1803)	
1144	Spritzverstellergehäuse m. Antriebszahnrad	1		1804	
1145	Büchse	2		1805	
1146	Schutzring 0,3 dick	1		1806	
1147	Mitnehmer	1		1807	
1148	Blattfeder	1		1808	
1149	Zylinderstift 8 m 6 x 28	1	7	1809	
1150	Zylinderschraube M 8 x 25	2	912—6G	1810	
1151	Federring B 8	2	127	1811	
1152	Schraubenfeder	1		1812	
(1153)	Antriebwelle, vollst. best. aus 1154—1157	1		(1813)	} nur zusammen lieferbar
1154	Kupplungswelle	1		1814	
1155	Nabe	1		1815	
1156	Zylinderschraube M 8 x 15	1	912—6G	1816	
1157	Dichtring A 8 x 12 Kupfer	1	7603	1817	
1158	Rolle	1		1818	
1159	Fliehk Gewicht	1		1819	
1160	Schutzring	1		1820	
1161	Springring	1		1821	
1162	Scheibe	1		1822	
1163	Sicherungsring 24 x 1,2	1	471	1823	
1164	Steckbuchse	1		1824	
1165	Sicherungsring 68 x 2,5	2	472	1825	
1166	Abdichtscheibe 1 mm dick	2		1826	
1167	Rillenkugellager	2		1827	
1168	Sicherungsring 40 x 1,75	1	471	1828	
1169	Deckel	1		1829	
1170	Abdichtring A 24 x 37	1	5604	1830	
1171	Dichtung 0,3 Papier	1		1831	
1172	Zylinderschraube M 8 x 20	4	912—6G	1832	
1173	Dichtring A 8 x 14	4	7903	1833	
1174	Scheibenfeder 4 x 6,5	1	6888	1834	
1175	Verstellbare Kupplungshälfte ZKH 24/27Z	1		1835	
1176	Mitnehmer ZKH 113/1 X	1		1836	
(1177)	Antrieb z. Einspritzpumpe m. Spritzversteller u. staubgeschützter Kupplung vollst. best aus (1142)—1174 u. 1178	1		(1837)	
1178	Kupplung ZKH 24 Z 37 Z	1		1838	
1179	Düse DNOSD 211	3		1907	
1180	Dichtring (Kupfer)	3		1908	
1181	Düsenhalter KD 45 SDA 45/1 mit Düse ohne Hohl schraube und Dichtringe für Leckölschluß	3		1909	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Kraftstofffilter mit Befestigung, Einspritzleitungen Luftansaugleitung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen	
(1181)a	Kraftstofffilter mit Befestigung	1		(0120-21)	Kraftstofffilter hat bereits neue Teil-Nr.	
1182	Filterkonsole	1		0120-22		
1183	Rundgummiring 95 x 4	1		0120-23		
1184	Standrohr	1		0120-24		
1185	Filtereinsatz R 1 H 4115	1		0120-25		
1186	Filtertopf	1		0120-26		
1187	Halteschraube	1		0120-27		
1188	Dichtring A 14 x 18	1	7603	0120-28		Kupfer
1189	Kegelfeder	1		0120-29		
1190	Federteller	1		0120-30		
1191	Entlüftungsschraube	2		0120-31		
1192	Dichtring A 6 x 10	2	7603	0120-32		Kupfer
1193	Verschlußschraube	1		0120-33		
1194	Dichtring A 12 x 16	1	7603	0120-34		Alu.
1195	Hohlschraube A 8	1	7623	0120-35		
1195a	Dichtring A 14 x 18	2	7603	0120-36		Alu.
1195b	Sechskantschraube M 10 x 65	1	931 m8G	0120-37		
1195c	Federring B 10	1	127	0120-38		
1195d	Sechskantschraube M 10 x 45	1	931 m8G	0120-39		
1195e	Federring B 10	1	127	0120-40		
1196	Einspritzleitung zum Zylinder 1	1		2101		
1197	Einspritzleitung zum Zylinder 2	1		2104		
1198	Einspritzleitung zum Zylinder 3	1		2107		
1199	Leckölleitung	1		2114		
1200	Panzerschlauch (vom Tank zur Kraftstoff-Förderpumpe)	1		2117		
1201	Rohrschelle	1		2124		
1202	Schlußplatte	1		2126		
1203	Gummipuffer	3		2128		
1204	Sechskantschraube M 6 x 10	2	m 8G	2129		
1205	Sechskantmutter M 6	2	934 m5S	2130		
1206	Federring B 6	2	127	2131		
1207	Dichtring A 8 x 14 Kupfer	9	7603	2137		
1208	Hohlschraube A 2,5	3	7623	2138		
1209	Sechskanthohlschraube EPSR 1 G 1 X 313	1		2145		
1210	Siebmantel FPS 1 G 1 Z (zur Kraftstoffvorreinigung)	1		2146		
1211	Lötstützen A D 8	2	7613	2147		
1212	Saugrohr	1		2201		
1213	Dichtung (Eisenasbest)	3		2204		
1214	Stiftschraube M 8 x 20	6	835-66	2205		
1215	Sechskantmutter M 8	6	934 m5S	2206		
1216	Scheibe 8,4	6	125	2207		
1217	Gummischlauch (m. Gewebeeinlage) 70x80	1	73411	2208		
1218	Schlauchband 9 x 560	2		2209		
1219	Schlauchbinder	2		2210		
1220	Filterträger	1		2211		
1221	Sechskantschrauben unten M 8 x 20	2	933 m8G	2212		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Motor

Ölbadluftfilter, Kühlluftgebläse, Kühlluftführung

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1222	Federring B 8	2	127	2213	Mann und Hummel nur 2 Stück
1223	Sechskantschraube oben M 8 x 15	4	933 m8G	2214	
1224	Federring B 8	4	127	2215	wahlweise
1225	Ölbadluftfilter	1		2216	
1226	Schutzkappe zu 1225	1		2217	
1227	Vorabscheider zu 1225	1		2218	
(1228)	Kühlluftgebläse vollst. best. aus 1229-1248	1		3901	
1229	Leitschaufelkranz	1		3903	
1230	Welle	1		3904	
1231	Rillenkugellager	2		3905	
1232	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		3906	
1233	Deckel	1		3907	
1234	Dichtungsring	1		3908	
1235	Klemmdeckel	1		3909	
1236	Zylinderschraube M 6 x 15	3	912-6G	3910	
1237	Federring B 6	3	127	3911	
1238	Zwischenring	1		3912	
1239	Fangblech	1		3913	
1240	Sicherungsdraht	1		3914	
1241	Laufrad	1		3915	
1242	Druckscheibe	1		3916	
1243	Sechskantschraube	1		3917	
1244	Sechskantmutter M 12 x 1,5	1	934 m5S	3918	
1245	Spannmantel	1		3919	
1246	Zylinderschraube M 10 x 50	1	912-6G	3920	
1247	Kegelwulstschmierkopf B 10	1	71412	3921	
1248	Keilriemenscheibe $\phi = 109$ Außen $\phi 119$ mm	1		3922	
1249	Spannband	1		3924	
1250	Spannschraube	1		3925	
1251	Spannbolzen (ohne Gewinde)	1		3926	
1252	Spannbolzen (mit Gewinde)	1		3927	
1253	Schmalkeilriemen 12,5 x 1300	1		3928	
(1354)	Kühlluftführung vollst. best. aus 1255-1293	1		(4001)	
1255	Standblech vorn	1		4004	
1256	Sechskantschraube M 8 x 12 zu 1255	1	933 m8G	4006	
1257	Federring B 8	1	127	4007	
1258	Sechskantschraube M 6 x 12 zu 1255	1	933 m8G	4008	
1259	Federring B 6	1	127	4009	
1260	Luftführungs-Unterteil	1		4010	
1261	Sechskantschraube M 8 x 12	3	933 m8G	4013	
1262	Federring B 8	3	127	4014	
1263	Sechskantschraube M 6 x 12	1	933 m8G	4015	
1264	Scheibe 6,4	1	125	4016	
1265	Federring B 6	1	127	4017	
1266	Sechskantmutter M 6	1	934 m5S	4018	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Kühlluftführung, Auspuffsammelrohr

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1267	Standblech hinten	1		4019	
1268	Sechskantschraube M 8 x 12	1	933 m8G	4020	
1269	Federring B 8	1	127	4021	
1270	Sechskantschraube M 6 x 12	1	933 m8G	4022	
1271	Federring B 6	1	127	4023	
1272	Senkschraube AM 6 x 12	1	63-4S	4024	
1273	Klemmstück	1		4025	
1274	Federring B 6	1	127	4026	
1275	Sechskantmutter M 6	1	934 m5S	4027	
1276	Luftführungsleiste	1		4028	
1277	Sechskantschraube M 6 x 5	6	933 m8G	4031	
1278	Scheibe 6,4	6	125	4032	
1279	Federring B 6	6	127	4033	
1280	Luftführungs-Oberteil	1		4034	
1281	Scheibe 8,4	2	125	4037	
1282	Sechskantschraube M 8 x 12	2	933 m8G	4038	
1283	Gummitülle am hinteren Standblech	1		4039	
1284	Klemmkeil	1		4040	
1285	Wartungsschild	1		4042	
1285	Halbrundniet zu 1285	4		4043	
1287	Abschirmblech	2		4044	
(1294)	Auspuffsammelrohr vollst. best aus 1295 bis 1300	1		(4101)	
1295	Auspuffsammelrohr	1		4104	
1296	Stiftschraube AM 8 x 25	6	835-6S	4107	
1297	Dichtung (Eisenasbest)	3		4108	
1298	Scheibe 8,4	6	125	4109	
1299	Sechskantmutter	6		4110	
1300	Dichtungslinse	1		4112	

Normale Reserveteile und Werkzeuge





Motor

Normale Werkzeuge

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1301	Einfach-Schraubenschlüssel SW 10 (für Allgemein) 10	1	894	4903	
1302	Einfach-Schraubenschlüssel SW 30 (für Düsenhalter) 30	1	894	4904	
1303	Doppel-Schraubenschlüssel 14 x 17 (für Allgemein)	1	895	4905	
1304	Vierkant Steckschlüssel (für Verschlussschrauben im Zylinderkopf)	1		4906	
1305	Steckschlüssel 17 x 19 (für Zylinderkopfschrauben) Form A 17 x 19	1	896	4907	
1306	Steckschlüssel 19 x 22 (f. Pleuelschrauben) Form B 19 x 22	1	896	4908	
1307	Steckschlüssel SW 21 (für Glühkerze)	1		4909	
1308	Stecker für Steckschlüssel 12 x 250	1		4910	
1309	Sechskantstiftschlüssel (für Zylinder-schrauben mit Innensechskant) 6	1	911	4911	
1310	Schraubenzieher (für Allgemein) A 0,8	1	5270	4912	
1311	Rundzange (für Allgemein)	1		4913	
1312	Sechskantstiftschlüssel (für Zylinder-schrauben mit Innensechskant) 8	1	911	4914	
1313	Durchdrehrohr (zum Drehen am vorderen Kurbelwellenende bei Einstellarbeiten)	1		4915	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Elektrische Ausrüstung

Armaturenblech, Einzelteile

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1320)	Zsb. Armaturenblech vollst.	1		33 330 02 05	
1321	Armaturenblech	1		33 331 05 01	
1322	Schaltkasten	1		00 333 00 06	
1323	Glühanlaßschalter	1		00 333 01 07	
1324	Glühüberwacher	1		00 331 01 12	
1325	Kontrolllampe rot	3		00 332 00 12	
1326	Kontrolllampe blau (Fernlicht)	1		00 332 01 12	
1327	Kontrolllampe grün (Öldruck)	1		00 332 02 12	
(1328)	Glühlampe H 12 V - 2 W	5	72601		
1329	Signalknopf	1		00 332 02 20	
1330	Abdeckplatte	1		00 993 04 77	
1331	Abdeckplatte	1		00 993 05 77	
1332	Abdeckplatte	1		00 993 06 77	
1333	Fernthermometer	1		00 433 02 25	
(1333a)	Kabelband (z. Ferntherm.-Bef.)	1		00 993 06 15	
1334	Steckdose D	1	72591		
1335	Zigarrenanzünder	1		00 433 00 55	
1336	Zylinderblechschraube B 4,2 x 16	6		00 995 13 70	
1337	Köder 1150 mm	1		00 993 03 93	
(1337a)	Sicherung 4 Amp. (f. Blinkanlage)	1	72581		
1338	Sicherungskasten mit Brücke	1		00 333 04 20	
1339	Halbrundschraube AM 5 x 20	2	86-4 D		
1340	Sechskantmutter M 5	2	934-5 S		
1341	Federring B 5	2	127		
1342	Scheinwerfer (asymmetrisch) links	1		00 332 15 01	
1343	Scheinwerfer (asymmetrisch) rechts	1		00 332 16 01	
1344	Glühlampe (asymm.) A12V-45/40 W	2	72601		
1345	Sechskantschraube M 6 x 20	6	933-8 G		
1346	Federring B 6	8	127		
1347	Sechskantschraube M 6 x 15	2	933-8 G		
1348	Schluß-Brems-(Blink)-Kennz.-Leuchte	1		00 332 02 15	
1349	Schluß-Brems-(Blink)-Leuchte	1		00 332 05 15	
1350	Glühlampe K 12 V-10 W	2	77601		
1351	Glühlampe K 12 V-15 W	2	72601		
1352	Halter	2		33 332 09 40	
1353	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933-8 G		
1354	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
1355	Federring B 6	4	127		
1356	Blink-Positions-Leuchte links	1		00 332 03 02	
1357	Blink-Positions-Leuchte rechts	1		00 332 04 02	
(1357a)	Glühlampe K 12 V-15 W	2		00 332 11 10	
1359	Zylinderschraube AM 5 x 30	4	84-4 D		
1360	Sechskantmutter M 5	4	934-5 S		
1361	Federring B 5	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektrische Ausrüstung

Einzelteile, Batterierahmen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1365	Blinkgeber	1		00 333 07 25	
1366	Sechskantschraube M 6 x 10	1	933-8 G		
1367	Federring B 6	1	127		
1368	Zweikreis-Lenkstockschalter	1		00 333 01 18	
(1369)	Widerstandskabel	1		00 334 01 18	
1370	Glühlampe (Soffitte) M 12 V-3 W	2	72601		
1371	Masseband	1		22 335 00 20	
1372	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
1373	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1374	Scheibe 8,4	1	125-St		
1375	Federring B 8	1	127		
1376	Steckdose 7-polig A	1	72577		
1377	Senkschraube AM 5 x 35	3	63-4 D		
1378	Sechskantmutter M 5	3	934-5 S		
1379	Federring B 5	3	127		
1380	Fußabblendschalter	1		00 333 00 05	
1381	Senkschraube AM 5 x 30	2	63-4 D		
1382	Sechskantmutter M 5	2	934-5 S		
1383	Federring B 5	2	127		
1384	Klemmleiste 4-polig, 2,5 m ²	1		00 333 02 60	
(1385)	Halbrundschrabe AM 4 x 35	1	86-4 D		
(1386)	Sechskantschraube M 4	1	934-5 S		
(1387)	Federring B 4	1	127		
1388	Signalhorn mit Schwingfeder	1		00 332 01 05	
(1389)	Halter (für Signalhorn)	1		33 332 11 40	
(1390)	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
(1391)	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(1392)	Federring B 8	1	127		
(1393)	Sechskantschraube M 8 x 25	1	931-8 G		
(1394)	Federring B 8	1	127		
1395	Batterie 12 V-70 Ah	1	72311		
(1396)	Kabelschuh	1		00 993 08 20	
(1397)	Anlasserkabel 1150 lg.	1		00 334 01 30	
(1398)	Kabelschuh (Anlasserseite)	1		00 993 00 20	
(1399)	Kabelschelle 8,5 ø	2		00 993 19 30	
(1400)	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
(1402)	Federring B 8	1	127		
(1402a)	Schelle	1		00 993 55 30	
1403	Batterierahmen	1		33 304 01 15	
1404	Filzstreifen 5 x 20 x 140	2		00 993 06 90	
1405	Filzstreifen 5 x 20 x 495	2		00 993 11 90	
1406	Senkschraube AM 8 x 15	4	63-4 D		
1407	Zsb. Batteriedeckel	1		33 300 02 26	
1408	Spannband 330 lang	2		00 993 05 10	
1409	Bolzen mit Gewinde	1		00 990 00 15	
1410	Bolzen ohne Gewinde	1		00 990 01 15	
1411	Zylinderschraube AM 6 x 50	1	84-4 D		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektr. Ausrüstung

Leitungen, Befestigungen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1412)	Kabelschelle (Bef. Kabelb. am Motor)	1		00 993 11 30	
(1412)	Kabelschelle	2		00 993 18 30	
(1413)	Sechskantschraube M 8 x 15	2	933-8 G		
(1414)	Federring B 8	2	127		
(1415)	Kabelschelle	2		00 993 18 30	
(1416)	Sechskantschraube M 8 x 20	2	933-8 G		
(1417)	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
(1418)	Federring B 8	2	127		
(1419)	Kabelschelle (Bef. Kabelbaum am Getriebedeckel)	3		00 993 03 30	
(1419a)	Kabelschelle	4		00 993 05 30	
(1420)	Kabelschelle (Bf. Kabelb. Haube oben)	1		00 993 17 30	
(1421)	Kabelschelle (Bef. Kabelbaum an Lenkst. u. Achsrichter li. u. rechts)	3		00 993 11 30	
(1422)	Sechskantschraube M 8 x 20	2	933-8 G		
(1423)	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
(1424)	Federring B 8	2	127		
(1425)	Halbrundschrabe AM 6 x 15	2	86-4 D		
(1426)	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
(1427)	Federring B 6	2	127		
(1428)	Halter (für Stopplightschalter)	1		25 332 11 40	
(1428a)	Halbrundschrabe AM 4 x 12	3	86-4 D		
(1428b)	Sechskantmutter M 4	3	934-5 S		
(1428c)	Federring B 4	3	127		
(1428d)	Stopplightschalter (mit Feder)	1		00 332 01 16	
(1428e)	Halbrundschrabe AM 4 x 12	3	86-4 D		
(1428f)	Sechskantmutter M 4	3	934-5 S		
(1428g)	Federring B 4	3	127		
(1428h)	Befestigungsblech links	1		25 332 02 45	
(1428i)	Sechskantschraube M 6 x 15	1	933-8 G		
(1428j)	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
(1428k)	Federring B 6	1	127		
(1428l)	Befestigungsblech rechts	1		25 332 03 45	
1429	Zsb. Kabelbaum vorn	1		33 330 02 10	
(1429a)	Schelle	1		00 992 34 30	
(1429b)	Sechskantschraube M 14 x 15	1	933-8 G		
(1429c)	Federring B 14	1	127		
(1429d)	Zsb. Kabelbaum mit Blinkanlage	1		33 330 05 10	
(1429e)	Zsb. Kabelbaum-Haube	1		33 330 07 10	
(1429f)	Massekabel (Regler-Lichter)	1		00 335 02 20	
(1429g)	Zsb. Kabel (Lichtsch.-Zigarrenanz.)	1		00 330 20 14	
(1429h)	Zsb. Kabel (Blinkg.-Masse)	1		00 330 24 14	
(1429i)	Kabel (Sicherungsk.-Blinkg.)	1		00 334 10 22	
(1429k)	Zsb. Kabel	1		00 330 23 14	
(1429l)	Zsb. Kabel	1		00 330 25 14	
(1429m)	Zsb. Kabel	1		00 330 22 14	
(1429n)	Kabel (Anlaßsch.-Glühmelder)	2		00 334 00 20	
(1429o)	Kabel (Lichtsch.-Öldruckkontr.)	2		00 334 39 22	
(1429p)	Kabel (Lichtsch.-Anlaßsch.)	1		00 334 02 20	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk

für Baugruppe II

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1429q)	Kabel (Lichtsch.-Steckdose-Masse)	1		00 334 38 22	
(1429r)	Zsb. Schalterleitung	1		33 330 09 10	
(1429s)	Klemmleiste 8-polig	1		00 333 02 60	
(1430)	Zsb. Mähwerk	1		01 350 05 01	
(1431)	Zsb. Aufzughebelwinkel und Aufzughebel	1		01 350 07 23	
1432	Aufzughebelwinkel	1		01 354 05 01	
1433	Aufzughebel	1		01 354 02 10	
1434	Halbrundniet 10 x 30	2			
(1435)	Schmiernippel H 1 A 8	1	124-MUSt 34 71412		
1436	Klinke	1		01 352 00 45	
1437	Segmentstift	1		01 354 00 06	
1438	Spiralfeder (für Segmentstift)	1		00 992 14 05	
1439	Hebeldrücker	1		01 354 00 12	
1440	Senkniet 7 x 30	1			
1441	Gestänge	1	661-MUSt 34	01 354 00 55	
1442	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
1443	Federring B 10	1	127		
1444	Zsb. Segmentplatte	1		01 350 07 24	
1445	Spannhülse 8 x 18	1	1481		
1446	Aufhängekonsole	1		01 354 04 20	
1447	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
1448	Federring B 12	4	127		
1449	Halteblech	1		01 352 00 40	
1450	Sechskantschraube M 12 x 40	3	931-8 G		
1451	Sechskantmutter M 12	4			
1452	Federring B 12	4	127		
1453	Sechskantschraube M 12 x 45	1	931-8 G		
1454	Zsb. Ausrückhebel	1		01 350 00 13	
1455	Sechskantschraube M 8 x 30	1	931-8 G		
1456	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1457	Schutzrohr	1		01 354 05 52	
1458	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1459	Halter	1		01 354 02 42	
1460	Bolzen	1		01 354 12 93	
1461	Zsb. Sperrklinke	1		01 350 02 17	
1462	Splint 3 x 30	1	94		
1463	Auslösedraht	1		01 354 02 80	
1464	Nippel	2		00 991 02 21	
1465	Druckfeder	1		00 992 58 05	
1566	Sechskantschraube M 6 x 20	2	933-8 G		
1467	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
1468	Gewindestift M 6 x 5	2	551		
1469	Zsb. Kipphebel - Einstellraste	1		01 350 03 20	
1470	Zsb. Kipphebel	1		01 350 03 21	
1471	Zsb. Einstellraste	1		01 350 04 16	
1472	Sechskantschrb. m. Splintloch M 14x70	1		00 995 03 60	
1473	Feder für Einstellraste	1		00 992 15 05	
1474	Kronenmutter M 14	1	935-5 S		
1475	Scheibe 15	1	125		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk für Baugruppe II

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1476	Splint 3 x 28	1	94		
(1477)	Zsb. Einstellhaken	1		01 350 01 15	
1478	Einstellhaken 760 lang	1		01 354 01 30	
1479	Verbindungskabel	1		01 354 00 35	
1480	Sechskantmutter M 20	1	934-5 S		
1481	Niet mit Splintloch 13 x 40	1		00 995 02 55	
1482	Sicherungsfeder	1		00 992 02 37	
1483	Aufzugfeder	1		00 992 16 05	
1484	Haken für Aufzugfeder	1		01 354 03 31	
1485	Verlängerungsglied	1		25 354 00 28	
1486	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
(1487)	Zsb. Balkenhalter	1		01 350 05 25	
1488	Balkenhalter	1		01 354 10 40	
1489	Ringschraube M 12	1		01 354 05 90	
1490	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		
1491	Kurbelmutter M 12	1		01 354 00 91	
1492	Zsb. Aufhängelager (f. Mähauzugw.)	1		01 350 01 80	
1493	Sechskantschraube M 14 x 40	4	931-8 G		
1494	Federring B 14	4	127		
1495	Sechskantschraube 14 x 45	1	933-8 G		
1496	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1497	Aufhängelager (für Stützwelle)	1		01 351 09 10	
1498	Sechskantschraube M 14 x 40	4	931-8 G		
1599	Federring B 14	4	127		
*1500	Zsb. Mähauzugwelle	1		01 350 10 31	
*1501	Blanke Scheibe 35	1	1440		
1502	Klappsplint	1		00 992 01 36	
1503	Zsb. Stützwelle	1		01 350 05 30	
*1504	Klauenstück	1		01 351 00 15	
1505	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1506	Spannhülse 10 x 60	1	1481		
*1507	Aufhängehaken für Kurbelstange	1		01 351 00 30	
*1508	Spiralfeder (für Aufhängehaken)	1		00 992 14 05	
*1509	Splint 3 x 25	1	94		
*1510	Spannhülse 10 x 60	1	1481		
*1511	Klappsplint	1		00 092 01 36	
*1512	Aufzugwinkel	1		01 351 00 31	
1513	Lagerbolzen	1		01 351 00 93	
1514	Splint 5 x 30	1	94		
1515	Aufzughaken 490 lang	1		01 354 09 29	
1516	Aufzughaken 470 lang	1		01 354 08 29	
*1517	Aufzughaken 450 lang	1		01 554 07 29	
1518	Haltefeder für Balkenhalter	1		01 354 04 39	
1519	Sechskantschraube M 6 x 15	1	943-8 G		
1520	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1521	Federring B 6	1	127		

Die mit * gekennzeichneten Teile entfallen bei Mähwerk mit Unterschwinge.

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähwerk für Baugruppe II

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
*(1522)	Zsb. Kurbelstange komplett	1		01 350 01 04	
*1523	Verstärkung	2		01 351 06 34	
*1524	Schubstange	1		01 351 11 64	
*1525	Treibenstangenband	1		01 351 04 65	
*1526	Treibstangenband	1		01 351 05 65	
*1527	Hakenschraube	1		01 351 00 88	
*1528	Flachrundschrabe	1		01 351 01 88	
*(1529)	Klemmplatte	2		01 351 00 89	
*1530	Mutter	1		01 351 01 90	
*1531	Klammer	2		01 351 01 92	
*1532	Federblech	1		01 351 00 94	
*1533	Zsb. Spannklau komplett	1		01 350 00 63	
*1534	Zsb. Treibstangenlager komplett	1		01 350 01 64	
*1535	Halbrundniet 5 x 40	1	660		
*1536	Halbrundniet 8 x 45	8	660		
*(1537)	Scheibe 5,3	1	125		
*1538	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
*1539	Sechskantmutter M 8	5	934-5 S		
*1540	Federring B 8	4	127		
(1541)	Zsb. Aufzughaken kurz	1		01 350 01 35	
1542	Aufzughaken kurz	1		01 351 01 28	
1543	Verbindungsgabel	1		01 351 01 35	
1544	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
(1545)	Zsb. Gelenkstück	1		01 350 01 40	
1546	Gelenkstück	1		01 351 01 36	
1547	Sechskantschraube 14 x 65	1	931-8 G		
1548	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1549	Niet mit Splintloch 13 x 40	1	124		00 995 02 55
1550	Splint 4 x 28	1	94		
1551	Zsb. Messerbalken 5' Normalfinger	1		01 350 11 51	
1552	Zsb. Messerbalken 5' Mittelfinger	1		01 350 12 51	
1553	Zsb. Messerbalken 5' Engfinger	1		01 350 13 51	
1554	Splint 8 x 40	2	94		
1555	Splint 4 x 20	1	94		
1556	Bolzen 12 h 11 x 40 x 33	1	1435-St 60		
1557	Messer 5'	2		01 350 01 52	
1558	Fingerschutz	1		01 350 01 55	
(1559)	Messerschutz 5'	1		01 350 03 55	
1560	ZsB. Schwadenbrett	1		01 350 00 60	
1561	Spiralfeder	1		00 992 08 05	
1562	Flachrundschrabe M 12 x 70 Ma	1	603-4 D		
1563	Scheibe 13	1	125-St		
*1564	Zsb. Mähwerk mit Unterschwinge	1		01 350 09 09	
1565	Zsb. Mähauzugswelle	1		01 350 12 31	
*1566	Klauenstück	1		01 351 03 15	
(1567)	Zbs. Schubstange vollst.	2		01 350 25 04	
(1568)	Zbs. Schubstange			01 350 24 04	
1569	Verstärkung			01 351 06 34	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Mähantrieb
Mähwerk
 Mähwerk m. Unterschwinge
 Hydr. Mähauzug mit
 Hubzylinder





Mähwerk für Baugruppe II

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1570	Schubstange	1		01 351 12 64	
1571	Treibstangenband	2		01 351 06 65	
1572	Klammer	2		01 351 01 92	
1573	Federblech	1		01 351 00 94	
1574	Niet 5 x 45	1	660-MUST 34		
1575	Niet 8 x 40	5	660 M UST 34		
1576	Niet 8 x 45	3	660-MUST 34		
1577	Scheibe 5,3	2	125-St		
1578	Aufzugwinkel	1		01 351 04 31	
(1583)	Zsb. Treibstangenlager	1		01 350 00 64	
1584	Kurbellagergehäuse	1		01 351 00 27	
(1685)	Ringrillennlager 6305	1	625		
(1586)	Kegelhülse	1		01 351 00 63	
(1587)	Filzring	1		01 351 00 96	
(1588)	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
(1589)	Deckel	1		01 351 00 14	
(1590)	Filzring	1		01 351 01 96	
(1591)	Sicherungsring 62 x 2,5	1	472		
(1592)	Gewindebolzen	1		01 351 03 93	
(1593)	Sechskantmutter	1		01 351 00 90	
(1594)	Federring B 12	1	127		
(1595)	Spannhülse 6 x 20	1	1481		
1596	Schmiernippel H 1 M 6 x 1	1	71412		
1597	Klemmplatte	2		01 351 00 89	
1598	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1599	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1600	Federring B 8	4	127		
1601	Verbindungsflasche	1		01 351 01 09	
1902	Verbindungsflasche	1		01 351 04 09	
1603	Führungsstück	1		01 351 00 12	
1604	Spannschraube M 12	1		01 351 02 88	
1605	Spannmutter	1		01 351 02 90	
1606	Druckfeder	1		00 992 52 05	
1607	Tellerfeder 23 x 12, 2 x 1,25	4		00 992 05 15	
1608	Sechskantschraube mit Splintloch M 8 x 60	1		00 995 11 60	
1609	Tellerfeder 20 x 8, 2 x 0,9	12		00 992 06 15	
1610	Kronenmutter M 8	1	935-5 S		
1611	Splint 2 x 18	1	94		
1612	Zsb. Unterschwinge	1		01 350 06 88	
1613	Buchse	2		00 994 03 50	
1614	Schmiernippel A 10	1	71412		
1615	Steckachse	1		01 351 00 13	
1616	Sechskantschraube M 10 x 25	1	933-8 G		
1617	Federring B 10	1	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähwerk für Baugruppe II


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1618	Zsb. Spannklau komplett	1		01 350 00 63	
1619	Hakenschraube	1		01 351 00 88	
1620	Flachrundschrabe	1		01 351 01 88	
1621	Sechskantmutter M 8	1	934 -5 S		
1622	Mutter			01 351 01 90	
(1633)	Zsb. Mähantrieb	1		25 350 00 03	
(1634)	Zsb. Mähantriebswelle	1		33 350 01 05	
1635	Mähantriebswelle	1		33 352 01 20	
1636	Ringrillennlager 6206	1	625		
1637	Ringrillennlager 6209	1	625		
1638	Konsole für Mähantrieb	1		33 352 00 35	
1639	Sechskantschraube M 14 x 35	3	931-8 G		
1640	Radialdichtring A 43 x 72 x 10	1	6503 (ähnl.)		
1641	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1		00 990 02 10	
1642	Dichtring C 22 x 29	1	7603-CuAsb.		
1643	Zsb. Kurbelscheibe	1		12 220 00 70	
1644	Rutschkupplung u. Riemenscheibe	1		12 227 00 17	
1645	Paßfeder A 12 x 8 x 40	1	6885		
1646	Druckhülse für Rutschkupplung	1		12 227 00 53	
1647	Druckfeder	1		00 992 11 05	
1648	Scheibe f. Druckfeder 22 x 35 x 0,5	1		12 227 00 52	
1649	Zylinderschraube M 14 x 90	1	6912-8 G		
1650	Federring B 14	1	127		
1651	Zsb. Schutzhaube f. Kurbelstange	1		25 350 00 42	
1652	Sechskantschraube M 10 x 30	2	933-8 G		
1653	Scheibe 10,5	2	125		
(1654)	Zsb. Mähtrieb-Schaltrrad	1		33 350 00 10	
1655	Mähtrieb-Schaltrrad	1		33 352 00 12	
1656	Lagerbuchse	1		25 352 00 50	
1657	Steckachse	1		25 352 00 15	
1657a	Rundschnurring 26 x 3	2		00 996 09 05	
1658	Halter für Steckachse	1		22 352 00 40	
1659	Zsb. Mäh- Ein- und Ausrückung	1		25 350 01 14	
(1660)	Schaltstange	1		25 352 02 33	
1661	Führungsstück	1		25 228 00 35	
1662	Splint 3 x 20	1	94		
1663	Rundschnurring 18 x 2,5	1		00 996 10 05	
1664	Zsb. Mäheintrückhebel	1		25 350 02 12	
1665	Kugel 35 Ø M 8	1		00 996 04 30	
1666	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1667	Spannstift 8 x 36	1	1481		
1668	Zsb. Sperrhebel	1		01 350 00 17	
1669	Druckfeder	1		00 992 03 05	
1670	Schraube	1		01 352 00 90	
1671	Zugfeder	1		00 992 02 05	
1672	Sechskantschraube M 8 x 55	1	933-8 G		
1673	Gewindemutter M 8	1		22 211 00 91	
1674	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
(1675)	Sechskantstiftschlüssel 12	1	911		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor- Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Sonderausführungen



Riemenscheibenantrieb



Belastungsgewichte vorn

Zapfwelle gangabhängig



Rückscheinwerfer

Rückspiegel



Einzelradbremspedal



Riemenscheibenantrieb, Zapfwelle Rückscheinwerfer, Belastungsgewichte

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1676)	Zsb. Riemenscheibenantrieb	1		25 220 00 15	
(1677)	Zsb. Gehäuse mit Ritzelwelle	1		25 220 00 16	
1678	Gehäuse für Riemenantrieb	1		25 226 00 02	
1679	Ritzelwelle	1		25 226 00 21	
1680	Ringkegellager 32207	1	720		
1681	Ringkegellager 30207	1	720		
1682	Distanzring	1		22 226 02 52	
1683	Distanzrohr	1		00 993 35 71	
1684	Distanzring	1		22 226 00 53	
1685	Radialdichtring A 45 x 72 x 12	1	6503		
1686	Riemenscheibe	1		22 226 01 03	
1687	Paßfeder A 10 x 6 x 45	1	6885-St80		
1688	Nutmutter M 35 x 1,5	1	70852		
1689	Sicherungsblech A 35	1	70952		
1690	Dichtung 0,1 bis 0,3 stark n. Bedarf	1-3		22 221 00 96	
(1691)	Zsb. Kegelrad (auf Zapfwelle)	1		25 220 00 12	
1692	Kegelrad	1		25 226 00 10	
(1693)	Nabe	1		25 226 00 32	
1694	Senkriet 8 x 30	10	661-MUST 34		
(1695)	Zsb. Zapfwelle gangabh. (Lieferumfang)	1		25 220 00 20	
1696	Zapfwellenantriebsrad	1		22 226 00 11	
1697	Zapfwellenschaltrad	1		33 226 00 25	
(1698)	Zsb. Schaltwelle	1		22 220 01 36	
1699	Schaltwelle	1		22 226 01 22	
1700	Schalthebel	1		22 226 00 28	
1701	Spannstift 6 x 36	1	1481		
1702	Schaltstein	1		33 226 00 35	
1703	Schild f. Zapfwelle gangabhängig	1		00 435 00 24	
1704	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
1705	Rückscheinwerfer	1		00 433 00 26	
1706	Glühlampe F 12 V-15 W	1	72601		
1707	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933-8 G		
1708	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1709	Federring B 8	4	127		
(1710)	Kabelschelle	1		00 993 08 30	
1711	Panzerkabel 1,5 mm ² 600 lg.	1		00 334 04 25	
1712	Isolierschlauch 6 Ø 500 lg.	1		00 334 00 43	
1713	Belastungsgewicht vorn links	1		25 431 05 12	
1714	Belastungsgewicht vorn rechts	1		25 431 06 12	
1715	Zsb. Spannbügel	2		25 260 00 85	
1716	Sechskantschraube M 10 x 30	4	931-8 G		
1717	Federring B 10	4	127		
1718	Druckbügel	2		25 264 02 85	
1719	Zylinderschraube M 10 x 30	2	912-8 G		
1720	Belastungsgewicht hinten	2		25 431 02 12	
1721	Sechskantschraube M 16 x 40	12	933-8 G		
1722	Federring B 16	12	127		



Mähwerk für Baugruppe II (Rückspiegel)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1723	Lagerbock	1		01 354 00 62	
1724	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
1725	Hubzylinder	1		01 354 00 41	
1726	Federstecker TM 6761	2			
1727	Gelenkkopf TM 6747 A	1			
1728	Verbindungsbolzen TM 6748	1			
1729	Gerade Einschraubverschraubung	1		00 363 23 15	
1730	Zsb. Druckrohr	1		01 350 03 53	
1731	Überwurfmutter	1		00 990 00 25	
1732	Schneidring	2		00 990 00 30	
1733	Zylinderschraube M 10 x 30	1	912-8 G		
1734	Zsb. Hubgabel	1		01 350 00 47	
1735	Bolzen	1		01 354 10 93	
1736	Scheibe 21	2	125-St		
1737	Splint 4 x 35	2	94		
1738	Zuglasche	2		01 354 02 87	
1739	Scheibe 17	2	125-St		
1740	Splint 4 x 30	2	94		
1741	Zsb. Sperrklinke	1		01 350 01 17	
1742	Bolzen	1		01 354 09 93	
1743	Splint 4 x 25	2	94		
(1744)	Sechskantschraube M 6 x 20	1	931-8 G		
(1745)	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1746	Halter klein	1		01 354 01 42	
1747	Halter groß	1		01 354 04 42	
(1748)	Sechskantschraube M 6 x 18	1	933-8 G		
(1749)	Auslösedraht	1		01 354 01 80	
(1750)	Schutzrohr	1		01 354 06 52	
1751	Aufzughaken (f. Reifen 10-28, 8-32)	1		01 354 10 29	
1752	Aufzughaken (f. Reifen 11-28, 9-32)	1		01 354 11 29	
1753	Aufzughaken (f. Reifen 9-36, 11-32)	1		01 354 12 29	
1754	Bolzen	1		01 354 09 93	
1755	Splint 4 x 25	2	94		
1756	Rückspiegel mit Halter	1		00 433 00 27	
1757	Halter	1		00 433 00 40	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Bremshebel, Zeituhr, Betriebsstundenzähler

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
1788	Bremshebel links	1		33 244 03 23	
1789	Bremshebel rechts	1		33 244 04 23	
1790	Zsb. Bremshebel	1		33 240 00 15	
1791	Zsb. Bremshebel	1		33 240 01 15	
1792	Sechskantschraube M 10 x 12	2	933-8 G		
1793	Paßfeder A 8 x 5 x 32	2	6885-St60		
1794	Sechskantschraube M 8 x 30	4	931-8 G		
1795	Federring B 8	4	127		
(1796)	Deutzmot. F2 L712 kpl. m. Schwungrad BO 155-05-15.51 f. F&S 2-fach-kppl.	1		25 010 05 03	
1797	Ringrillenlager 6200 Z	1	625		
1843	Zeituhr	1		00 433 00 20	
(1849)	Kabel 1 mm ² 400 lang rot	1		00 334 07 23	
(1850)	Zsb. Betriebsstundenzähler	1		25 430 00 10	
1851	Betriebsstundenzähler	1		00 433 02 30	
(1852)	Kabel 1,5 mm ² 500 lang schwarz	1		00 334 10 22	
(1853)	Isolierschlauch 8 ϕ ca. 150 lang	1		00 334 03 42	
(1854)	Kabelschuh A 4 x 2	2	46211-MS		
(1855)	Halter	1		33 336 01 40	
(1856)	Halbrundschraube 6 x 15	3	86-5 S		
(1857)	Sechskantmutter M 6	3	934-5 S		
(1858)	Federring B 6	3	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Heruntergeladen bei:

www.ronnys-technik.de