


Heruntergeladen bei:

Ronnys-Technik.de

# Kramer



**ERSATZTEIL-LISTE**

**Hydraulik I u. II**



**Ersatzteil-Liste**

**Hydraulik**

**Baugruppe I u. II**

## Unsere Ersatzteil- und Auslieferungslager


- 1 **Südbaden, Südwürttemberg** — Werkslager Kramer, 7711 Gutmadingen, Telefon Geisingen 217-218  
Werkslager Kramer, 777 Überlingen/Bodensee, Telefon 2101
- 2 **Ober- und Niederbayern, Teil Schwaben** — Friedrich Cesinger, 89 Augsburg, Hinter d. Schwalbeneck 7, Tel. 2165  
Friedrich Cesinger, 838 Landau/Isar, Telefon 250
- 3 **Ober- und Mittelfranken, Oberpfalz** — Andreas Drennhöfer, 85 Nürnberg, Kirchenstraße 21, Telefon 40038
- 4 **Südliches Allgäu** — Siegfried Karg, 8998 Lindenberg/Allgäu, Sedanstraße 9a, Telefon 616
- 5 **Nördliches Allgäu, Teil Schwaben** — Gebr. Guggemos, 8952 Marktobderdorf/Allgäu, Meichelbeckstr. 32 Tel. 465
- 6 **Nördl. Württemberg** — Adolf Mühleisen, 7012 Fellbach/Württ., Lindenstraße 25, Telefon 581825
- 7 **Main-Franken** — Karl Biebelmann, 8701 Röttingen/Tauber, Telefon 240
- 8-9 **Rheinpfalz-Odenwald** — Fr. Hekler, 68 Mannheim-Neckarau, Casterfeldstraße 144, Telefon 821 03
- 10 **Saargebiet** — Ing. Klein, 669 St. Wendel, Gymnasialstraße 15, Telefon 2165
- 11 **Eifel-Mosel** — Peter Kuhn, 555 Bernkastel, Schanzstraße 22, Telefon 532  
Jos Gillen, 552 Bitburg, Telefon 3209  
Nik. Steffes, 5501 Ruwer, Telefon Trier 70039
- 12 **Kreis Cochem Kreis Mayen**, Josef Meurer, 559 Cochem/Mosel, Ravenstraße 14, Tel. 57
- 13 **Hunsrück - Taunus**

Werkslager Planig 6551 Planig Tel. Bad Kreuznach 4929
---

- 14 **Hessen**  
Gustav Störmer  
355 Marburg/Lahn, Bahnhof-  
straße 26b, Telefon 2734
- 15 **Westfalen - Sauerland**  
Ing. H. Wagner, 5757 Dellwig,  
Post Langschede/Ruhr,  
Hintere Str. 4, Telefon 222
- 16 **Rheinland**  
W. Richter, 504 Brühl b. Köln  
Kölnstraße 183, Telefon 3484
- 17 **Südl. Oldenburg,  
östl. Westfalen**  
Ernst Heitling, 452 Melle/Hann.  
Telefon 441
- 18 **Raum Hannover -  
Braunschweig**  
Georg von Coelln GmbH,  
3 Hannover Linden,  
Fössestr. 85, Telefon 42545
- 19 **Nordhannover - Bremen**  
Wiegmann, 28 Bremen  
Hastedter Heerstraße 445  
Telefon 441882  
Filiale in Bremerhaven  
Filiale in Diepholz
- 20 **Oldenburg - Emsland**  
Werner Böttger, 29 Olden-  
burg, Bäkeplaken, Tel. 5479
- 21 **Schleswig-Holstein**

Werkslager Hohenwestedt z. Z. 224 Heide Stiftstraße 79, Tel. 3575
---

- 22 **Eichsfeld**  
Fa. Germanial, Leo Lauten-  
bach, 3429 Germershausen,  
Telefon Gieboldehausen 131



Baugruppe II

Seite 6—13

Baugruppe I

„ 14—20

Heruntergeladen bei

## Vorwort

Besonders möchten wir mit dieser Ersatzteilliste dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers geben.

Dieses Lager ist stets vollständig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles sollte der Bestand durch sofortige Nachbestellung wieder ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

### Zur besonderen Beachtung!

Bei allen **Bestellungen, sei es beim Händler oder im Werk**, sind anzugeben:

1. **Die Fahrgestell- und Motor-Nummer** (s. Typenschild)
2. **Die Getriebe-Nummer** (s. am Getriebegehäuse)
3. **Die benötigte Stückzahl**
4. **Die Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer vorliegender Ersatzteilliste**  
(Im Zweifelsfalle **Muster oder Skizze** einsenden)
5. **Die gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.**

Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.


Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in ( ) sind in den Abbildungen dieser Liste nicht enthalten.

**Kramer-Werke  
GmbH.  
Überlingen/Bodensee  
Gutmadingen/Baden**


Bild 1



## Baugruppe II

Bild- u. Bestell-Nr.	Teilbenennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1	Blockgehäuse	1		22 362 03 04	333620004
2	Verschlußstopfen	1		22 361 01 96	
3	O-Ring 46 x 3	1		00 996 17 05	
4	Anschlag	1		22 362 01 75	
5	Halbrundschraube M 10 x 45	1	86-5 S		
6	Kolben	1		25 361 00 68	Teil-Nr. 1—84 a s. Bild 1
7	Nutring N 64-1	2		00 996 12 28	
8	Stützring	2		25 361 01 56	
9	Sicherungsring 60 x 2	2	471		
10	Schubstange	1		22 361 01 70	
11	Schubstangenbolzen vorn	1		22 361 02 93	
12	Sicherungsring 28 x 1,5	2	471		
13	Führungsflansch	1		22 361 02 94	
14	O-Ring 75,8 x 3,53	1		00 996 21 05	
15	Nutring 60 x 68 x 12,5/11	1		00 996 06 28	
16	Zylinderschraube M 10 x 35	6	912-8 G		
17	Federring B 10	6	127		
18	Schubstangenhebel	1		22 362 06 18	
19	Hubwelle	1		22 362 05 20	
20	Sicherungsring 55 x 2	2	471		
21	Schubstangenbolzen hinten	1		22 361 03 93	
22	Sicherungsring 28 x 1,5	2	471		
23	Hebearm	2		22 362 01 19	
24	O-Ring 49,2 x 5,7	2		00 996 16 05	
25	Sicherungsring 50 x 2	2	471		
26	Deckel	1		22 362 04 55	
27	Dichtung	1		00 996 22 10	
28	Sechskantschraube M 8 x 45	4	931-8 G		
29	Federring B 8	4	127		
30	Oelmeßstab	1		22 363 01 45	
31	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1		00 990 02 10	
32	Dichtring C 22 x 29	1	7603-Cu, Asb.		
33	Sieb	1		22 363 03 33	
34	Spänefilter	1		22 363 02 34	
35	Deckel	1		22 362 02 55	
36	Schirm für Deckel	1		22 363 01 80	
37	Halbrundschraube M 6 x 25	1	86-5 S		
38	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
39	Federring B 6	1	127		
40	Dichtung	1		00 996 17 10	
41	Sechskantschraube M 8 x 20	2	933-8 G		
42	Federring B 8	2	127		
43	Mantelrohr	1		22 363 01 36	
44	Mantelrohr	1		22 363 02 36	
45	Dichtring A 32 x 38	1	7603-Cu		
46	Dichtungsschraube	1		22 363 03 90	
47	Bügel	1		22 363 01 10	
48	Verschlußschraube	1		00 990 03 10	
49	Dichtring A 40 x 47	1	7603-Cu		
50	Zsb. Schwenkanschluß	1		22 360 00 78	
51	Steuergerät (Längsschieber) Bosch	1		22 361 04 02	
52	Konsole	1		22 361 00 04	
53	Sechskantschraube M 8 x 20	6	933-8 G		
54	Federring B 8	6	127		
55	Schwenkverschraubung (Rohr- $\phi$ 12)	1/2		00 363 09 15	
56	Schwenkverschraubung (Rohr- $\phi$ 12)	2		00 363 20 15	

Bild 2




## Baugruppe II

Bild- u. Bestell-Nr	Teilbenennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
57	Gerade Einschraubverschraubung (Rohr- $\phi$ 12)	3-5		00 363 17 15	
58	Dichtring A 18 x 22	5-6	7603-Cu		
59	Schwenkverschraubung SWV 18-LM	1		00 363 10 15	
60	Sieb	1		22 363 01 33	
61	Rohr (Rüchl. Steuerger.-Ölbehält.)			33 363 13 24	
62	Rohr („Drücken“ Steuerger.-Blockzyl.)			33 363 14 24	
63	Rohr („Heben“ Steuerger.-Blockzyl.)			33 363 15 24	
64	Abdeckblech (nur bei KL 300)	1		25 307 01 21	
65	Schaltwelle f. Diff.-Sperré	1		22 232 01 22	
66	Verbindungsrohr	1		33 232 00 55	
67	Zsb. Absperrfeder	1		25 220 02 75	
(68)	Zsb. Lagerblock KL 300	1		22 360 02 06	
69	Zsb. Lagerblock KL 400	1		22 360 02 06	
(70)	Sechskantschraube M 8 x 35	1	933-8 G		
71	Sechskantschraube M 8 x 60	2	931-8 G		
72	Federring B 8	3	127		
73	Hydraulikpumpe Bosch	1		22 361 03 01	
74	Gerade Einschraubverschraubung	1		00 363 17 15	
75	Gerade Einschraubverschraubung	1		00 363 18 15	
76	Dichtring A 18 x 22	1	7603-Cu		
77	Dichtring A 26 x 32	1	7603-Cu		
78	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
79	Federring B 8	4	127		
80	Riemenscheibenhälfte m. Nabe	1		13 361 00 15	
81	Riemenscheibenhälfte o. Nabe	1		13 361 01 15	
82	Beilagscheibe 32 x 50 x 1	5-7		00 993 01 40	
83	Sechskantschraube M 6 x 25	4	931-8 G		
84	Keilriemen 17 x 950	1	2215		
84 a	Keilriemenscheibe am Motor	1		33 361 01 16	
85	Zsb. Lenkarm links	1		25 360 02 12	
86	Zsb. Lenkarm rechts	1		25 360 03 12	
87	Klappsplint	10		00 992 00 36	
88	Bodenblech für Blockhydraulik	1		22 203 02 06	
89	Sechskantschraube M 10 x 35	2	931-8 G		
90	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
91	Federring B 10	2	127		
92	Zsb. Strebe	1		22 360 00 33	
93	Zsb. Ringschraube	1		22 360 01 72	
94	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
95	Zsb. Spannschloß links	1		25 360 00 68	
96	Knebelmutter	1		22 362 00 91	
97	Zsb. Zugspindel links	1		22 360 01 50	
98	Gehäuseoberteil (Verstellgetriebe)	1		25 364 02 04	
99	Gehäuseunterteil	1		25 364 01 04	
100	Zugspindel rechts	1		25 362 01 07	
101	Ritzel	1		25 364 00 10	
102	Kegelrad	1		25 364 00 12	
103	Axiallager	1		00 994 18 05	
104	Spannhülse 8 x 36	1	1481		
105	Sechskantschraube M 10 x 55	4	931-8 G		
106	Federring B 10	4	127		
107	Zsb. Handkurbel	1		25 360 00 55	
108	Zsb. Gabelstück	1		25 360 02 56	
109	Bolzen zum Gabelstück	1		22 362 03 93	
110	Bolzen	1		13 362 04 93	

Teil-Nr.  
85—121  
s. Bild 2


Bild 3



## Baugruppe II

Bild- u. Bestell-Nr.	Teilbenennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
111	Kette 18 Glieder	1		22 362 00 48	
112	Zsb. Bolzen	2		13 360 02 94	
113	Gelenkschloß G-S 19 x 450 vollst.	1		00 991 02 25	
114	Knebelmutter	1		22 362 00 91	
115	Zsb. Bolzen für oberen Lenker	1		13 360 01 94	
116	Zsb. Kette	1		25 360 01 77	
117	Platte	1		25 362 00 36	
118	Spannschloßmutter	2		00 991 08 25	333600068
119	Ringschraube M 12 links	2		00 995 05 71	
120	Sechskantschraube M 14 x 45	2	931-8 G	00 991 08 25	00 991 Ringsch. M 12 R
121	Zsb. Ackeranhängeschiene	1		22 200 10 10	
122	Saugrohr (Blockgeh.-Verschraubg.)	1		33 363 06 22	s. Bild 1
123	Saugrohr (Verschr.-Pumpe) KL 300	1		25 363 10 22	s. Bild 3
124	Gerade Verschraubung G 18 L	1		00 363 68 15	s. Bild 1
125	Gerade Verschraubung G 12-s	1		00 363 27 15	s. Bild 1 u. 3
126	Druckrohr (Pumpe-Versch.) KL 300	1		25 363 42 24	s. Bild 3
127	Druckrohr (Verschraubg.-Steuerger.)	1		33 363 12 24	s. Bild 1
128	Schelle	1		00 993 43 30	"
(129)	Distanzrohr	1		00 993 73 71	"
130	Sechskantschraube M 10 x 30	1	931-8 G		s. Bild 1
131	Federring B 10	1	127		"
132	Schelle	1		00 993 39 30	s. Bild 3
133	Schelle	1		00 993 40 30	"
134	Schelle	1		00 993 41 30	"
135	Schelle	1		00 993 42 30	"
(136)	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
137	Schelle	1		00 993 44 30	s. Bild 3
138	Schelle	1		00 993 45 30	"
139	Sechskantschraube M 8 x 25	1	931-8 G		"
140	Federring B 8	1	127		"
141	Zsb. Verteilerrohr	1		33 360 00 91	"
142	Rohr Heben (Steuerger.-Verteilerrohr)	1		33 363 16 24	"
143	Rohr Heben (Kugelbahn-Blockzyl.)	1		33 363 17 24	"
144	Rohr (Kugelbahn-T-Stück f. Frontl.)	1		33 363 18 24	"
145	Druckrohr links (T-Stück-Schlauchltg.)	1		33 413 00 85	s. Bild 3 u. 4
146	" rechts (T-Stück-Schlauchltg.)	1		33 413 01 85	"
147	Kugelhahn	2		00 361 00 81	"
148	Kugelgriff	2		00 996 15 30	"
149	Zsb. Halter b. Frontlader	1		33 360 01 41	s. Bild 3
150	T-Verschraubung b. Frontlader	1		00 363 19 15	s. Bild 3 u. 4
151	Sechskantschrb. M 10 x 45 b. Frontl.	2	931-8 G		s. Bild 3
152	Federring B 10 b. Frontlader	2	127		"
153	Zsb. Verteilerrohr b. Mähaustr./Frontl.	1		33 360 01 91	s. Bild 4
154	Sechskantschrb. M 10 x 25 b. Mähaustr. u. Frontl.	1	933-8 G		s. Bild 3
155	Federring B 10 b. Mähaustr. u. Frontl.	1	127		"
156	Zsb. Druckrohr (Kugelhahn-Hubzyl.) b. Mähaustr.	1		01 350 03 53	s. Bild 3 u. 4
157	Saugrohr (Verschr.-Pumpe) KL 400	1		33 363 07 22	s. Bild 1
158	Druckrohr (Verschr.-Pumpe) KL 400	1		33 363 11 24	"
159					"
160	Kolben	1		25 361 01 68	Teil-Nr.
161	Steuergerät mit (RDV) Bosch	1		25 361 00 02	160-186
162	Schalthebel	1		25 361 01 64	s. Bild 4
163	Schalthebel	1		25 361 01 64	
164	Kugel 40 Ø, M 10	1		00 996 03 30	
165	Kugel 30 Ø, M 8	1		00 996 14 30	


Bild 4



## Baugruppe II

Bild- u Bestell- Nr.	Teilbenennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
166	Zsb. Konsole	1		25 360 02 09	
167	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933-8 G		
168	Federring B 8	6	127		
169	Zylinderschraube M 8 x 50	2	912-8 G		
170	Zylinderschraube M 8 x 90	1	912-8 G		
171	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
172	Schwenkverschraubung (Rohr $\phi$ 12)	1		00 363 09 15	
173	Schwenkverschraubung (Rohr $\phi$ 12)	1		00 363 20 15	
174	Gerade Einschraubversch. (Rohr $\phi$ 12)	3		00 363 17 15	
175	Dichtring A 18 x 22	4	7603-Cu		
176	Rohr ('Heben' Steuergerät-Blockzyl.)	1		25 363 40 24	
176 a	Rohr ('Heben' Steuergerät-Blockzyl.)	1		25 363 50 24	
177	Rohr ('Heben' Steuergerät-T-Stück)	1		25 363 41 24	
178	Rohr ('Heben' T-Stück-Kugelhahn)	1		25 363 31 24	
179	Rohr ('Heben' Kugelbahn-Blockzyl.)	1		25 363 32 24	
180	Verschlußschraube AM 18 x 1,5	1	7604-5 S		
181	Rohr (T.Stück-Kugelhahn f. Hubzyl.)	1		25 363 33 24	
182	Rohr (T.Stück-Kugelhahn f. Frontl.)	1		25 363 34 24	
183	Rohr (T.Stück m. Frontlad. u. Hubzyl.)	1		25 363 35 24	
184	Rohr (T.Stück-Kugelhahn f. Hubzyl.)	1		25 363 36 24	
185	Rohr (T.Stück-Kugelhahn f. Frontl.)	1		25 363 37 24	
186	Rohr (Kugelhahn-T.Stück f. Frontl.)	1		25 363 38 24	
122	Rohr (Saugltg. Blockgeh.-Verschrbg.)	1	So. 212/20	33 363 03 22	s. Bild 1
157	Saugleitung (Verschraubung-Pumpe)	1	So. 212/20	33 363 05 22	"
187	Gerade Verschraubung G 12 - S	1		00 363 27 15	s. Bild 4
174	Gerade Verschraubung G 18 - L	1		00 363 08 15	"
158	Druckleitung (Pumpe-Verschraubung)	1	So. 212 20	33 363 09 24	s. Bild 1
188	Druckleitung (Verschrbg.-Steuerger.)	1		33 363 10 24	s. Bild 4
189	Rohrschelle	1		00 993 03 30	"
190	Rohrschelle	1		00 993 05 30	"
191	Sechskantschraube M 10 x 15	1	933-8 G		"
192	Federring B 10	1	127		"


Bild 5



## Baugruppe I

Bild- u. Bestell-Nr.	Teilbenennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
200	Blockgehäuse	1		13 362 02 04	<b>Teil-Nr. 200—262 s. Bild 5</b>
201	Verschlußstopfen	1		22 361 01 96	
202	Rundschnurring 46 x 3	1		00 996 17 15	
203	Kolben	1		13 361 02 68	
204	Nutring N 55-17	2		00 996 11 28	
205	Stützring	2		13 361 04 56	
206	Sicherungsring 50 x 2	2	471		
207	Schubstange	1		13 361 01 70	
208	Schubstangenbolzen vorn	1		13 361 01 93	
209	Sicherungsring 20 x 1,2	2	471		
210	Führungsflansch	1		13 361 01 94	
211	O-Ring 67,95 x 2,65	1		00 996 20 05	
212	Nutring VN-50-54 50 x 57 x 10 x 6,8	1		00 996 05 28	
213	Zylinderschraube M 10 x 35	6	912-8 G		
214	Federring B 10	6	127		
215	Hubwelle	1		22 362 05 20	
216	Schubstangenhebel	1		13 362 02 18	
217	Sicherungsring 55 x 2	2	471		
218	Schubstangenbolzen hinten	1		13 361 00 93	
219	Sicherungsring 20 x 1,2	2	471		
220	Hebearm	2		22 362 01 19	
221	O-Ring 49,5 x 5,7	2		00 996 16 05	
222	Sicherungsring 50 x 2	2	471		
223	Deckel	1		13 362 00 55	
224	Dichtung für Deckel	1		00 996 15 10	
225	Sechskantschraube M 10 x 22	4	933-8 G		
226	Federring B 10	4	127		
227	Olmeßstab	1		22 363 01 45	
228	Verschlußschraube M 35 x 1,5	1		00 990 00 10	
229	Dichtring C 35 x 41	1	7603-Cu-Asb.		
230	Verschlußschraube M 22 x 1,5	1		00 990 02 10	
231	Dichtring C 22 x 29	1	7603-Cu-Asb.		
232	Deckel Luftfilter	1		22 362 02 55	
233	Sieb	1		22 363 03 33	
234	Spänefilter	1		22 363 02 34	
235	Schirm für Deckel	1		22 363 01 80	
236	Halbrundschrube M 6 x 25	1	86-5 S		
237	Dichtung A 6 x 10	1	7603-Al.		
238	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
239	Federring B 6	1	127		
240	Sechskantschraube M 8 x 20	2	933-8 G		
241	Federring B 8	2	127		
242	Dichtung	1		00 996 17 10	
243	Zsb. Mantelrohr Ölfilter	1		22 360 01 90	
244	Zsb. Filtereinsatz	1		22 360 01 89	
245	Zsb. Verteilerrohr	1		22 360 01 91	
246	Verschlußschraube	1		00 990 03 10	
247	Dichtring A 40 x 47	1	7603-Cu		
248	Steuergerät (Längsschieber)	1		22 361 04 02	
249	Schwenkverschraubung (Rohr $\phi$ 12)	4		00 363 09 15	
250	Schwenkverschraubung (Rohr $\phi$ 12)	3		00 363 20 15	
251	Dichtring A 18 x 24	5	7603-Cu		
252	Zsb. Konsole	1		13 360 00 09	
253	Sechskantschraube M 8 x 20	5	933-8 G		
(254)	Federring B 8	5	127		
255	Zsb. Verschraubung	1		22 360 00 92	

Bild 6




## Baugruppe I

Bild- u. Bestell-Nr.	Teilbenennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
256	Rohr (Rüchl. Steuerger.-Ölbeh.)	1		13 363 07 24	
257	Rohr („Drücken“, Steuerger.-Arb.Zyl.)	1		13 363 08 24	
258	Rohr („Heben“, Steuerger.-Arb.Zyl.)	1		13 363 09 24	
259	Rohr („Drücken“, Steuerger.-Arb.Zyl.)	1		13 363 14 24	
260	Rohr („Heben“, Steuerger.-Arb.Zyl.)	1		13 363 15 24	
(261)	Sechskantschraube M 10 x 35	4		Bef. Block auf Getr. Geh.	
262	Sitzfederblatt	1		13 292 00 01	
263	Zsb. Lenkarm links	1		13 360 00 12	
264	Zsb. Lenkarm rechts	1		13 360 01 12	
265	Bolzen für Lenk- u. Hebearm	1		13 362 05 93	
266	Bolzen	1		13 362 06 93	
267	Klappsplint	11		00 992 00 36	
268	Zsb. Strebe	1		13 360 00 33	
269	Zsb. Ringschraube	1		22 360 01 72	
270	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
271	Scheibe 15	1	125-St		
272	Bodenblech für Blockhydraulik	1		22 203 02 06	
273	Sechskantschraube M 10 x 35	2			
274	Sechskantmutter M 10	2	931-8 G 934-5 S		
275	Federring B 10	2	127		
276	Zsb. Spannschloß	2		13 360 00 68	
277	Knebelmutter	2		22 362 00 91	
278	Zsb. Zugspindel, links	1		13 360 00 50	
279	Zsb. Zugspindel, rechts	1		22 360 01 50	
280	Zsb. Bolzen	2		13 360 02 94	
281	Bolzen	1		13 362 08 93	
282	Bolzen zum Gabelstück	1		22 362 03 93	
283	Kette 21 Glieder	1		12 362 00 48	
284	Zsb. Etagenbock	1		13 360 02 60	
285	Sechskantschraube M 14 x 35	4	931-8 G		
286	Federring B 14	4	127		
287	Zsb. Widerlager	1		13 360 00 61	
288	Zsb. Anhängengehäuse	1		13 360 00 64	
(289)	Typenschild	1		00 435 12 15	
(290)	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-Ms		
291	Gummipuffer zylindr.	2		22 202 00 97	
292	Zwischenscheibe	1		22 202 00 51	
293	Führungsring	1		22 202 00 58	
294	Anhängemaß	1		22 202 02 07	
295	Kronenmutter M 24	1	935-5 S		
296	Splint 5 x 45	1	94		
297	Gummipuffer kon.	1		22 202 01 97	
298	Führungsbolzen	1		22 202 00 93	
299	Feder	1		00 992 39 05	
300	Sechskantschraube M 14 x 15	1	933-8 G		
301	Federring B 14	1	127		
302	Sechskantschraube M 14 x 30	4	933-8 G		
303	Zsb. Bolzen für Etagenbock	2		13 360 00 94	
303a	Klappstift	1		00 992 03 36	
304	Gelenkschloß G-S 19 x 450 vollst.	1		00 991 02 25	
305	Knebelmutter	1		22 362 00 91	
306	Zsb. Bolzen für oberen Lenker	1		13 360 01 94	
307	Zsb. Umlenkstütze	1		13 360 00 77	
308	Sechskantschraube M 14 x 40	2	931-8 G		
309	Federring B 14	2	127		
310	Zsb. Ringschraube m. Kette	2		12 360 00 72	

Teil-Nr.  
263—320  
s. Bild 6

Bild 7



## Baugruppe I

Bild- u. Bestell-Nr.	Teilbenennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
311	Sechskantmutter M 14	2	934-5 S		
312	Federring B 14	2	127		
313	Bolzen 4 x 25	2		22 362 04 93	
314	Splint 4 x 15	2	94		
315	Zsb. Ackeranhängeschiene	1		13 200 05 10	
316	Zsb. Fußplatte	1		13 360 00 63	
317	Sechskantschraube M 14 x 90 ohne Mähwerk	1	931-8 G		
(318)	Sechskantschraube M 14 x 120 mit Mähwerk	1	933-8 G		
319	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
320	Federring B 14	1	127		
321	Zsb. Lagerbock (f. Hydr.-Pumpe) (KA 110—KLS 140)	1		13 360 00 06	
322	Distanzhülse	1		10 362 00 53	
323	Sechskantschraube M 8 x 35	2	931-8 G		
324	Federring B 8	2	127		
325	Sechskantschraube M 16 x 50	1	931-8 G		
326	Federring B 16	1	127		
327	Zsb. Lagerbock (f. Pumpe) (KA 15)	1		15 360 01 06	
328	Sechskantschraube M 8 x 20	1	933-8 G		
329	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
330	Federring B 8	1	127		
331	Federring B 10	2	127		
332	Zsb. Lagerbock (f. Pumpe) (KB 180 u. KW 200)	1		17 360 02 06	
333	Sechskantschraube M 12 x 30	2	931-8 G		
334	Federring B 12	2	127		
335	Befestigungsplatte (f. Pumpe) (KL 180)	1		17 361 05 05	
336	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933-8 G		
337	Federring B 8	4	127		
338	Zsb. Lagerbock (f. Pumpe) (KL 200, KT 200)	1		17 360 03 06	
339	Distanzrohr	2		00 993 39 71	
340	Sechskantschraube M 8 x 30	1	931-8 G		
341	Sechskantschraube M 8 x 60	2	931-8 G		
342	Federring B 8	3	127		
73	Hydraulikpumpe (wie Baugr. II)	1		22 361 03 01	s. Bild 1
74	Gerade Einschraubverschraubung	1		00 363 18 15	s. Bild 1
75	Gerade Einschraubverschraubung	1		00 363 17 15	s. Bild 1
76	Dichtring A 18 x 24	1	7603-Cu		s. Bild 1
77	Dichtring A 26 x 32	1	7603-Cu		s. Bild 1
(343)	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
(344)	Federring B 8	4	127		
80	Riemenscheibenhälfte mit Nabe (KA 110 bis KL 180)	1		13 361 00 15	s. Bild 1
81	Riemenscheibenhälfte ohne Nabe (KA 110 bis KL 180)	1		13 361 01 15	s. Bild 1
82	Beilegscheibe 32 x 50 x 1	5-7		00 993 01 40	s. Bild 1
83	Sechskantschraube m. Federn M 6x25	4	931-8 G		s. Bild 1
345	Riemenscheibenhälfte mit Nabe (KW, KL, KT 200)	1		17 361 06 15	von Teil-Nr. 345—376
346	Riemenscheibenhälfte ohne Nabe (KW, KL, KT 200)	1		17 361 07 15	s. Bild 7
347	Beilegscheibe	5-8		00 993 44 40	
348	Sechskantschraube M 6 x 30	4	931-8 G		

Baugruppe I

Bild- u. Bestell-Nr.	Teilbenennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
349	Federring B 6	4	127		
350	Keilriemen 17 x 850 (KA 110 bis KL 150)	1	2215		
351	Keilriemen 17 x 670 (KA 15)	1	2215		
352	Keilriemen 17 x 900 (KL 180, KL 200, KT 200)	1	2215		
353	Keilriemen 17 x 950 (KB 180, KW 200)	1	2215		
(354)	Konsole f. Lichtmaschine (KA 15)	1		15 335 00 16	
(355)	Zsb. Kühlwasserrohr (KA 15)	1		15 150 05 06	
(356)	Zsb. Ansaugkrümmer (KA 110, KL 130)	1		10 100 02 15	
357	Saugleitungshälfte vorn (KA 110, KL 130)	1		10 363 01 22	
358	Saugleitungshälfte vorn (KL 12, KLS 130, KL 150)	1		13 363 02 22	
359	Saugleitungshälfte vorn (KA 15)	1		15 363 00 22	
360	Saugleitungshälfte vorn (KB 180, KW 200)	1		17 363 03 22	
361	Saugleitungshälfte vorn (KL 180)	1		17 363 02 22	
362	Saugleitungshälfte vorn (KL 200)	1		17 363 04 22	
363	Saugleitungshälfte vorn (KT 200)	1		17 363 05 22	
364	Saugleitungshälfte hinten (KA 110, KL 130)	1		10 363 00 22	
365	Saugleitungshälfte hinten (alle genannten, außer KT 200)	1		13 363 00 22	
366	Saugleitungshälfte hinten (KT 200)	1		17 363 06 22	
367	Druckleitungshälfte vorn (KA 110, KL 130)	1		10 363 01 24	
368	Druckleitungshälfte vorn (KL 12, KLS 130, KL 150)	1		13 363 06 24	
369	Druckleitungshälfte vorn (KA 15)	1		15 363 01 24	
370	Druckleitungshälfte vorn (KB 180, KW 200)	1		17 363 03 24	
371	Druckleitungshälfte vorn (KL 180)	1		17 363 02 24	
372	Druckleitungshälfte vorn (KL 200)	1		17 363 05 24	
373	Druckleitungshälfte vorn (KT 200)	1		17 363 07 24	
374	Druckleitungshälfte hinten (alle gen., außer KL 180 u. KT 200)	1		13 363 10 24	
375	Druckleitungshälfte hinten (KL 180)	1		17 363 06 24	
376	Druckleitungshälfte hinten (KT 200)	1		17 363 08 24	
125	Gerade Verschraubung G 12 - S	1		00 363 27 15	s. Bild 1
124	Gerade Verschraubung G 18 - L	1		00 363 08 15	s. Bild 1
377	Kabelschelle	2		00 993 05 30	s. Bild 3

Heruntergeladen bei

Ronnys-Technik.de