

Bild- u. Bestell-Nr.	Teilnummer	Benennung	Stück
39	01 351 0013	Steckachse	1
40	DIN 933 - 8 G	Sechskantschraube	1
41	DIN 127	Federring	1
42	01 351 0409	Verbindungsflasche	1
43	01 351 0109	Verbindungsflasche	1
44	01 351 0012	Führungsstück	1
45	01 351 0288	Spannschraube M 12	1
46	01 351 0290	Spannmutter	1
47	00 992 5205	Druckfeder	1
48	00 992 0515	Tellerfeder 23 x 12,2 x 1,25	4
49	00 995 1160	Sechskantschraube M 8 x 60 mit Splintloch	1
50	00 992 0615	Tellerfeder 20 x 8,2 x 0,9	8
51	DIN 935 - 5 S	Kronenmutter M 8	1
52	DIN 94	Splint 2 x 18	1

Zur Beachtung!

Bei allen Bestellungen, **ob beim Händler oder im Werk**, muß der Kunde angeben:

1. Aus Ersatzteil-Liste Unterschwinge
2. Bestell-Nr.
3. Stückzahl
4. Fahrgestell-Nr. des Schleppers
5. gewünschte Versandart (Post, Fracht usw.)

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Bildnummern in () sind in der Abbildung, Seite 2 nicht enthalten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie hier nicht eingesetzt. Im übrigen verweisen wir auf das Vorwort in den Schlepper-Ersatzteil-Listen.

Kramer-Werke

ÜBERLINGEN/BODENSEE
UND
GUTMADINGEN/BADEN

Für Ersatzteil-Bestellungen: Gutmadingen, Telefon Geisingen 217 und 218

Kramer



ERSATZTEIL-LISTE

UNTERSCHWINGE

(BAUART 1960)




Bild- u. Bestell-Nr.	Teilnummer	Benennung	Stück
(1)	01 350 2204	Zsb. Schubstange	1
2	01 351 0634	Verstärkung	2
3	01 351 1064	Schubstange	1
4	01 351 0665	Treibstangenband	2
5	01 351 0192	Klammer	2
6	01 351 0094	Federblech GB 1022	1
7	DIN 660 - MUST 34	Halbrundniet 8 x 45	8
8	DIN 660 - MUST 34	Halbrundniet 5 x 45	1
9	DIN 125	Scheibe 5,3	2
(10)	01 350 0063	Zsb. Spannklau vollst. GB 371	1
11	01 351 0066	Spannklau GB 371 - 1	1
12	01 351 0194	Feder GB 371 - 2	1
(13)	DIN 660 - MUST 34	Halbrundniet 6 x 15	2
14	01 351 0088	Hakenschraube GB 372	1
15	DIN 934 - 55	Sechskantmutter M 8	1
16	01 351 0188	Flachrundschrabe	1
17	01 351 0190	Mutter	1
18	01 350 0064	Zsb. Treibstangenlager verstellbar GB 579 KU	1
(19)	01 351 0027	Kurbellagergehäuse GB 579 - 1	1
(20)	DIN 625	Ringrillenlager 6305	1
(21)	01 351 0063	Kegelhülse GB 1011	1
(22)	01 351 0014	Deckel GB 1016	1
(23)	DIN 471	Sicherungsring 25 x 1,2	1
(24)	01 351 0090	Sechskantmutter GB 1020	1
(25)	01 351 0393	Gewindebolzen GB 1019	1
(26)	DIN 472	Sicherungsring 62 x 2,5	1
(27)	01 351 0096	Filzring Fi 6	1
(28)	01 351 0196	Filzring Fi 7	1
(29)	DIN 127	Federring B 12	1
(30)	DIN 1481	Spannstift 6 x 20	1
(31)	DIN 71 412	Schmiernippel H 1 M 6 x 1	1
32	01 351 0089	Unterlegplatte GB 580	2
33	DIN 931 - 8 G	Sechskantschraube M 8 x 25	4
34	DIN 127	Federring B 8	4
35	DIN 934 - 5 S	Sechskantmutter M 8	4
36	01 350 0688	Zsb. Unterschwinge	1
37	00 994 0350	Buchse	2
38	DIN 71 412	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	1