


Heruntergeladen von www.technik.de



Kramer

16. JULI 1965



ERSATZTEIL-LISTE

KL 200

www.technik.de

Unsere Ersatzteil- und Auslieferungslager

- 1 Südbaden, Südwürttemberg – Werkslager Kramer Gutmadingen
- 2 Ober- und Niederbayern, Teil Schwaben – Friedrich Cesinger, Augsburg
- 3 Ober- und Unterfranken, Oberpfalz – Andreas Dönhöfer, Nürnberg
- 4 Südliches Allgäu – Siegfried Karg, Lindenberg
- 5 Nördliches Allgäu, Teil Schwaben – Gebr. Guggemos, Marktoberdorf
- 6 Nördl. Württemberg – Adolf Mühleisen, Stuttgart-Fellbach
- 7 Nordbaden, Main - Franken – Leonard Wilkens, Tauberbischofsheim
- 8 Odenwald - Bergstraße – Heinrich Fuchs & Söhne, Hoxhohl üb. Ernsthofen
- 9 Rheinpfalz – Fr. Hekler, Mannheim - Neckarau
- 10 Saargebiet – Ing. Klein, St. Wendel
- 11 Eifel – Mosel, Peter Kuhn, Bernkastel
Gillen, Bittburg
Steffes, Ruwer
- 12 Kreis Cochem – Kreis Mayen
Josef Meurer, Cochem
- 13 Hunsrück – Taunus
F. Schuhmacher, Wiesbaden
- 14 Hessen
Custav Störmer, Marburg
- 15 Westfalen - Sauerland
Ing. H. Wagner, Langschede
- 16 Niederrhein
W. Richter, Brühl b. Köln
- 17 Südl. Oldenburg,
östl. Westfalen
Hans Heitling, Melle
- 18 Südhannover – Braunschweig
Mederer, Motorenwerke,
Braunschweig-Querum
- 19 Nordhannover – Bremen,
Wiegmann, Bremen
- 20 Oldenburg – Emsland
Werner Böttger, Oldenburg
- 21 Niederelbe – Südl. Schleswig-
Holstein
H. J. Schlüter, Hamburg
- 22 Nördl. Schleswig-Holstein
Nordmotor GmbH., Heide



Maschinenfabrik Gebr. Kramer GmbH. Gutmadingen/Baden

Ersatzteil-Liste

KL 200



Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Vorwort	3	Motor	
Getriebe		Kurbelgehäuse, Lagerschild .	33
Getriebegehäuse, Hauptwelle m. Kegelritzel, Vorgelegewelle	4	Bildseite	34
Zapfwelle, Zapfwellen- schaltung, Schaltein- satz	5	Deckel (zum Ölsumpf), Lager- schild, Vorderer Deckel . .	35
Getriebegehäusedeckel, Schalthebel mit Schaltdeckel	6	Bildseite	36
Bildseite	7-8	Kurbelwelle	37
Achstrichter, Hinterachse, Differentialschaltung, Aus- gleichgetriebe	9	Bildseite	38
Zweibackebremse links, Zweibackebremse rechts .	10	Zylinder, Pleuelstange, Kolben	39
Bildseite	11-12	Bildseite	40
Handbremssegment , Hand- bremsheb., Handbremsstange, Fußbremsstange, Gasregulie- rung, Gasgestänge	13	Zylinderkopf, Belüftungs- stopfen, Zylinderkopphaube	41
Kupplungsgehäuse , Kupplungs- teile	14	Bildseite	42
Lenksegment , Lenkstock kpl., Lenkwelle	15	Nockenwelle, Steuerungsteile für Ein- und Auslaß, Kipp- hebelbock	43
Teile der Lenkung, Zsb. Mäh- antrieb f. Schwinge, Mähhaus- und -einrückung	16	Bildseite	44
Bildseite	17-18	Schmierölpumpe, Abschirm- wanne, Saugleitung, Schmier- ölfilter	45
Mäheinrückhebel, Kupplung	19	Einspritzpumpe, Öleinfüllver- schluß, Pumpengehäuse, Dreh- zahlverstellhebel	46
Befestigungsteile		Bildseite	47-48
Vorderachskons., Motorhaube	20	Reglerhebel, Abstellwelle, Regler	49
Vorderachse	21	Bildseite	50
Vorderrad, Auspuffrohr, Brenn- stoffbehälter, Leckölleitung .	22	Einspritzventil, Glimmpapier- halter	51
Bildseite	23-24	Bildseite	52
Fahrersitz, Hinterradkotflügel links	25	Kraftstoffleitungen	53
Hinterradkotflügel rechts, Fußbleche	26	Bildseite	54
Bildseite	27-28	Luftansaugrohr, Kühlluft- leitung, Ölbadluftfilter . .	55
Rückstrahler, Anhängerkuppl., Ackeranhängeschiene, Hinter- räder	29	Bildseite	56
Elektrische Ausrüstung		Lichtmaschine, Anlasser . .	57
Bildseite	30	Sonderausrüstungen	
Armaturen Brett, Batteriehalter, Batterie	31	Riemenscheibenantrieb, Zapf- welle gangabhängig, Kriech- gang	58
Anlasserkabel, Kabelsatz .	32	Kriechgang, Belastungs- gewichte, Rückspiegel, Stopp- licht, Rückscheinwerfer . . .	59
		Vorderradkotflügel, Einzelrad- lenkbremse	60
		Bildseite	61-62
		Mähwerk (Schwingentrieb) .	63-69
		Bildseite	67-68

Vorwort

zur Ersatzteil-Liste des Schleppers KL 200.

Mit dieser Ersatzteilliste geben wir besonders dem Händler eine Unterlage zur Anlegung eines wohlsortierten Ersatzteillagers an Hand.

Dieses Lager ist stets vollzählig zu halten. Bei Entnahme eines Ersatzteiles sollte der Bestand durch sofortige Nachbestellung wieder ergänzt werden, da andernfalls unliebsame Betriebsstörungen bis zum Eintreffen des erst bei Bedarf bestellten Ersatzteiles entstehen können.

Die Lieferung von Ersatzteilen usw. erfolgt nur gegen Nachnahme oder bei Abholung gegen bar. Versand- und Verpackungskosten sind in jedem Falle vom Besteller zu tragen. Im Falle der Zusendung geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald das Ersatzteil einem Transportunternehmen übergeben ist.

Zur besonderen Beachtung!

Bei allen **Bestellungen, sei es beim Händler oder im Werk**, sind anzugeben:

1. Die **Fahrgestell- und Motor-Nummer**
2. Die **Getriebe-Nummer**
3. Die **benötigte Stückzahl**
4. Die **Teilebezeichnung unter Hinweis auf die Bildnummer vorliegender Ersatzteilliste**
(Im Zweifelsfalle **Muster oder Skizze** einsenden)
5. Die **gewünschte Versandart: Post, Fracht usw.**

Die **Fahrgestellnummer** ist außer auf dem Typenschild noch links auf der Vorderachskonsolle eingeschlagen.

Die **Motornummer** befindet sich auf dem Typenschild und rechts unter der Brennstoffpumpe.

Die **Getriebeummer** ist am Getriebegehäuse hinten seitlich der Zapfwelle eingeschlagen.

Wie bei Bestellungen ist auch im Falle von Rücksendungen (Garantiebeanstandungen) sinngemäß zu verfahren und sind die zurückzusendenden Teile mit einem Anhänger zu versehen. Diese Anhänger können vom Werk bezogen werden. Neuteile werden bis zum Eingang der beanstandeten Teile pro forma belastet.

Es wird um frühzeitige Aufgabe der Lager-Ersatzteilbestellungen gebeten.

Da die Preise Änderungen unterworfen sind, haben wir sie in der Ersatzteilliste nicht eingesetzt.

Bildnummern in () sind in den Abbildungen dieser Liste nicht enthalten.

MASCHINENFABRIK GEBR. KRAMER GMBH.
GÜTMADINGEN/BADEN
UND ÜBERLINGEN/BODENSEE



Getriebe

Getriebegehäuse, Hauptwelle mit Kegelritzel, Vorgelegewelle

(zu Bildseite 7/8)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1)	Zsb. Getriebe (ohne Kriechgang)	1		13 220 01 01	
2	Getriebegehäuse	1		13 221 01 01	
3	Rücklaufrad	1		13 221 00 10	
4	Laufbüchse	1		13 221 00 50	
5	Rücklaufachse	1		13 221 01 15	
6	Sechskantschraube mit Zapfen M 10 x 40	1	561-5 S		
7	Federring B 10	1	127		
(8)	Zsb. Hauptwelle mit Kegelritzel	1		13 220 00 07	
10	Hauptwelle mit Kegelritzel	1		13 222 00 21	
12	Einstellscheibe	1		13 222 00 53	
13	Ringschräglager 3308 X	1	628		
14	Zwischenring	1		13 222 01 51	
15	Radialdichtring 52 x 68 x 8	1	6503		
16	Distanzbüchse	1		13 222 00 50	
17	Sicherungsblech A 40	1	70952		
18	Nutmutter M 40 x 1,5	1	70852		
19	Schieberad 1. Gg. — Rg.	1		13 222 00 10	
20	Schieberad 2. Gg. — 3. Gg.	1		13 222 00 11	
21	Schieberad 4. Gg. — 5. Gg.	1		13 222 00 12	
22	Walzenkranz 16 x 24 x 20	1	5407		
23	Seegerring J 90 x 3	2	472		
(24)	Zsb. Vorgelegewelle	1		13 220 00 09	
25	Vorgelegewelle	1		13 223 00 20	
26	Paßfeder A 10 x 8 x 63	1	6885		
27	Vorgelegerad 2. Gang	1		13 223 00 10	
28	Vorgelegerad 3. Gang	1		13 223 00 11	
29	Paßfeder A 10 x 8 x 40	1	6885		
30	Vorgelegerad 4. Gang	1		13 223 00 12	
31	Walzenkranz W 16 x 24 x 20	1	5407		
32	Ringrillennlager 6207 N	1	625		
33	Sprengring Sp 72 A	1	5417		
34	Distanzrohr	1		13 223 00 53	
35	Vorgelegerad	1		13 223 01 13	
36	Seegerring A 35 x 1,5	1	471		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Getriebe

Zapfwelle, Zapfwellenschaltung, Schalteinsatz


(zu Bildseite 7/8)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(37)	Zsb. Zapfwelle	1		13 220 00 20	
38	Zapfwelle	1		13 226 00 20	
39	Ringrillennlager 6207	2	625		
40	Seegerring A 35 x 1,5	3	471		
41	Sprengring 70	1	9045		
42	Radialdichtring A 35 x 72 x 12	1	6503		
43	Seegerring J 72 x 2,5	2	472		
44	Radialdichtring A 35 x 72 x 10	1	6504		
45	Schaltmuffe	1		13 226 02 25	
46	Schutzkappe für Zapfwelle	1		22 226 00 07	
47	Halbrundschrabe M 6 x 12	3	86-5 S		
48	Federring B 6	3	127		
(49)	Zsb. Zapfwellenschaltung	1		13 220 00 35	
50	Rasterwinkel	1		13 226 01 70	
51	Sechskantschraube M 10 x 20	1	933-8 G		
52	Federring B 10	1	127		
53	Spannstift 10 x 16	2	1481		
(54)	Zsb. Schaltwelle	1		13 220 01 36	
55	Schaltwelle	1		13 226 01 22	
56	Hebel	1		13 226 01 28	
57	Spannstift 8 x 32	1	1481		
58	Rundschnurring 14 x 1,6	1	V 5-1599	00 996 14 05	
59	Schaltstein	1		13 226 00 35	
60	Sechskantschraube mit Zapfen M 6 x 40	1	561-8 G		
61	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
(62)	Zsb. Absperrfeder	1		13 230 00 42	
63	Absperrfeder	1		00 992 02 60	
64	Nabe	1		13 232 00 37	
65	Spannstift 8 x 32	1	1481		
(66)	Zsb. Schalteinsatz	1		13 220 00 40	
(67)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 00 41	
68	Schaltgabel	1		13 224 00 62	
69	Führungsstück	1		13 224 00 65	
70	Spannstift 6 x 24	1	1481		
71	Seegerring A 16 x 1	1	471		
(72)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 01 41	
73	Schaltgabel	1		13 224 01 62	
74	Führungsstück	1		13 224 01 65	
75	Spannstift 6 x 24	1	1481		
76	Seegerring A 16 x 1	1	471		
(77)	Zsb. Schaltgabel	1		13 220 02 41	
78	Schaltgabel	1		13 224 02 62	
79	Führungsstück	1		13 224 02 65	
80	Spannstift 6 x 24	1	1481		
81	Seegerring A 16 x 1	1	471		
82	Träger für Schaltgabel vorn	1		13 224 00 60	
83	Träger für Schaltgabel hinten	1		13 224 01 60	
84	Zwischenlage	1		13 224 00 66	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Getriebegehäuse
 Rücklaufgrad
 Hauptwelle
 Vorgelegewelle
 Zapfwelle
 Schalteinatz

Siehe Sonderausrüstung





Getriebe

Getriebegehäusedeckel, Schalthebel mit Schaltdeckel

(zu Bildseite 7/8)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
85	Zwischenlage mit Sperre	1		13 224 01 66	
86	Kugel gehärtet 10 Ø	3		00 994 00 80	
87	Schraubenfeder zyl.	3		00 992 00 05	
88	Sechskantschraube M 10 x 30	4	931-8 G		
89	Federring B 10	4	127		
90	Getriebegehäusedeckel	1		13 221 01 05	
91	Sechskantschraube M 10 x 55	10	931-8 G		
92	Federring B 10	10	127		
93	Zylinderstift 12 m 6 x 25	2	7		
(94)	Zsb. Schalthebel mit Schaltdeckel	1		13 220 00 37	
95	Zsb. Schaltdeckel	1		13 220 00 51	
96	Schaltdeckel	1		13 225 00 05	
97	Kugelkopfstift	2		22 225 00 93	
(98)	Zsb. Schalthebel	1		13 220 00 46	
99	Schalthebel	1		13 224 00 30	
100	Schalthebelkappe	1		22 224 00 31	
101	Schaltknopf	1		00 996 06 30	
102	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
103	Abstandrohr	1		13 225 00 53	
104	Feder (konisch)	1		00 992 01 05	
105	Haltering	1		22 225 00 56	
106	Sicherungsring (zweiteilig)	1		22 225 01 56	
107	Sechskantschraube M 10 x 25	2	931-8 G		
108	Federring B 10	3	127		
109	Sechskantschraube M 10 x 35	1	931-8 G		
110	Verschlußschraube M 22 x 1,5	3		00 990 02 10	
111	Dichtring C 22 x 29	3	7603		
112	Einfüllstutzen	1		13 225 00 30	
113	Sechskantschraube M 8 x 35	2	931-8 G		
114	Federring B 8	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 7/8 innen




Getriebe

Achstrichter, Hinterachse, Differentialschaltung, Ausgleichgetriebe

(zu Bildseite 11/12)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
115	Achstrichter	2		13 231 01 02	
116	Ringrillennlager 6210	2	625		
117	Seegerring J 90 x 3	2	472		
118	Sechskantschraube M 14 x 45	16	931-8 G		
119	Federring B 14	16	127		
(120)	Zsb. Hinterachse	2		13 230 03 21	
121	Hinterachse	2		13 235 03 15	
122	Ringrillennlager 6210	2	625		
123	Seegerring A 50 x 2	2	471		
124	Stirnrad	2		13 233 00 10	
125	Seegerring A 48 x 1,75	1	471		
126	Schaltmuffe für Diff.-Sperre	1		13 232 01 25	
126a	Schaltmuffe	1		13 232 02 25	
126b	Sechsk. Schraube m. Zapf. M. 8 x 20	1	561-8 G		
126c	Sicherungsblech	1		00 992 07 30	
127	Zwischenring	2		13 235 01 51	
128	Radialdichtring A 56 x 80 x 10	2	6503		
129	Seegerring J 90 x 3	2	472		
130	Hinterradnabe	2		13 234 02 01	
131	Paßfeder A 12 x 8 x 70	2	6885		
132	Kronenmutter M 40 x 1,5	2	937-5 S		
133	Splint 8 x 70	2	94		
(134)	Zsb. Differentialschaltung	1		13 230 00 35	
135	Rasterwinkel	1		13 232 00 70	
(135a)	Schild für Differential-Sperre	1		00 435 01 22	
136	Sechskantschraube M 10 x 20	2	933-8 G		
137	Federring B 10	2	127		
(137a)	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
138	Schaltfinger	1		13 232 00 32	
139	Seegerring A 18 x 1,2	1	471		
140	Rundschnurring 14 x 1,6	1	V 5-1599	00 996 14 05	
141	Absperrfeder	1		00 992 02 60	
142	Nabe	1		13 232 00 37	
143	Spannstift 8 x 32	1	1481		
(144)	Zsb. Schaltwelle für Diff.-Sperre	1		13 230 01 36	
145	Schaltwelle	1		13 232 01 22	
146	Schalthebel (unten)	1		13 232 00 35	
147	Schalthebel (oben)	1		13 232 01 35	
148	Spannstift 8 x 32	2	1481		
149	Schaltstein	1		12 232 00 30	
(151)	Zsb. Ausgleichgetriebe	1		13 230 00 01	
153	Tellerrad	1		13 233 02 11	
155	Ausgleichkörper	1		13 231 01 01	
156	Ausgleichtrabant	2		13 232 00 11	
157	Bolzen für Ausgleichtrabant	2		13 232 00 91	
158	Zyl.-Schrb. m. Splintl. M 10 x 75	6	6912-8 G	00 995 07 60	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben





Zweibackenbremse links, Zweibackenbremse rechts

(zu Bildseite 11/12)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
159	Kronenmutter M 10	6	935-5 S		
160	Splint 2 x 22	6	94		
162	Ausgleichkegelrad	2		13 232 00 10	
164	Ausgleichachse	1		13 232 00 15	
165	Radialdichtring A 54 x 85 x 10	2	6503 B2		
166	Ringkegellager 32 211	2	720		
167	Flansch für Backenbremse	2		14 241 01 05	
168	Einstellscheibe	x		00 993 10 40	
169	Sechskantschraube M 10 x 25	12	933-8 G		
170	Federring B 10	12	127		
171	Bremstrommel	2		13 241 00 01	
172	Seegerring A 48 x 1,75	4	471		
(173)	Zsb. Zweibackenbremse links	1		13 240 02 07	
174	Bremsschild links	1		13 241 00 08	
175	Bremsschlüssel	1		13 245 01 16	
176	Bremshebel	1		13 241 01 30	
177	Spannstift 8 x 36	1	1481		
178	Lagerbolzen	1		13 245 00 94	
179	Halter	1		13 241 00 40	
180	Flache Sechskantmutter M 16 x 1,5	1	936-5 S		
181	Zugfeder	1		00 992 37 05	
182	Zsb. Bremsbacke	2		13 240 00 36	
186	Bremsbelag 30 x 5 x 114°	2		00 993 00 60	
187	Rohrniet C 4 x 8	20	7338-Cu		
188	Zugfeder für Bremse	2		00 992 24 05	
189	Sechskantschraube M 10 x 40	2	931-8 G		
190	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
191	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
192	Federring B 10	4	127		
(193)	Zsb. Zweibackenbremse rechts	1		13 240 03 07	
194	Bremsschild rechts	1		13 241 01 08	
195	Bremsschlüssel	1		13 245 01 16	
196	Bremshebel	1		13 241 01 30	
197	Spannstift 8 x 36	1	1481		
198	Lagerbolzen	1		13 245 00 94	
199	Halter	1		13 241 00 40	
200	Flache Sechskantmutter M 16 x 1,5	1	936-5 S		
201	Zugfeder	1		00 992 37 05	
202	Zsb. Bremsbacke	2		13 240 00 36	
206	Bremsbelag	2		00 993 00 60	
207	Rohrniet C 4 x 8	20	7338-Cu		
208	Zugfeder für Bremse	2		00 992 24 05	
209	Sechskantschraube M 10 x 40	1	931-8 G		
210	Sechskantschraube M 10 x 45	2	931-8 G		
211	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
212	Federring B 10	4	127		
213	Sechskantschraube M 10 x 50	1	931-8 G		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 11/12 innen



Handbremssegment, Handbremshebel, Handbremsstange, Fußbremsstange, Gasregulierung, Gasgestänge

(zu Bildseite 11/12)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(214)	Zsb. Handbremssegment	1		13 240 00 21	
215	Handbremssegment	1		13 243 00 39	
216	Bolzen	1		13 243 01 94	
217	Spannstift 10 x 24	1	1481		
218	Sechskantschraube M 10 x 25	2	933-8 G		
219	Federring B 10	2	127		
(220)	Zsb. Handbremshebel	1		13 240 00 20	
221	Handbremshebel	1		13 243 01 30	
222	Druckstück	1		22 243 01 88	
223	Druckstange	1		13 243 00 43	
224	Druckfeder	1		00 992 05 05	
225	Bolzen	1		13 243 00 94	
226	Klinke	1		22 243 00 44	
227	Unterlagscheibe 13	1	433		
228	Splint 4 x 25	1	94		
229	Unterlagscheibe 6,4	1	125		
230	Splint 1,5 x 15	1	94		
231	Seegerring 25 x 1,2	1	471		
(232)	Zsb. Handbremsstange	1		13 240 00 05	
233	Handbremsstange	1		13 241 02 48	
234	Kugelmutter M 10	2		22 241 01 91	
234a	Sechskantmutter M 10	2	935-5 S		
(235)	Zsb. Fußbremsstange	2		13 240 01 05	
236	Fußbremsstange	2		13 241 03 48	
(236a)	Kugelmutter M 10	2		22 241 01 91	
237	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
(241)	Zsb. Gasregulierung	1		17 170 05 01	
(242)	Zsb. Fuß- und Handgashebel	1		13 170 01 02	
243	Handgashebel	1		13 171 01 35	
245	Kugel 35 Ø M 8	1		00 996 04 30	
245a	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
246	Zsb. Fußgashebel	1		13 170 00 05	
247	Bolzen zur Gasregulierung	1		12 171 00 94	
247a	Seegerring A 20 x 1,2	1	471		
248	Halter	1		13 171 01 40	
249	Tellerfeder 40 x 14,3 x 2	3		90 992 02 15	
249a	Bremsscheibe	1		12 171 00 20	
250	Kronenmutter M 14	1	935-5 S		
251	Splint 3 x 28	1	94		
253	Gasgestänge	1		17 171 08 45	
254	Scheibe 8,4	2	125		
255	Splint 2 x 15	2	94		
255a	Führungslasche	1		10 171 00 60	
256	Abstellgestänge	1		17 171 09 45	
257	Kugel 35 Ø M 8	1			
258	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
259	Scheibe 6,4	1	125		
260	Splint 1,5 x 15	1	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplung

Kupplungsgehäuse, Kupplungsteile

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(261)	Zsb. Kupplungsgehäuse	1		13 210 00 02	
262	Kupplungsgehäuse	1		13 211 02 01	
(263)	Zsb. Antriebswelle	1		17 220 00 05	
264	Antriebswelle	1		17 222 02 20	
265	Ringrillennager 6308 N	1	625		
266	Sprengring Sp 90 A	1	5417		
267	Seegerring A 40 x 1,75	2	471		
268	Verschlußdeckel 18	2	443		
269	Radialdichtring A 35 x 72 x 12	1	6503		
270	Hydraulikschmiernippel H 3 A 8	4	71412		
271	Sechskantschraube M 14 x 45	3	931-8 G		
271a	Zylinderschraube M 14 x 40	1	912-8 G		
272	Sechskantschraube M 14 x 150	2	931-8 G		
273	Federring B 14	6	127		
(274)	Zsb. Kupplungswelle	1		13 210 00 12	
275	Kupplungswelle	1		13 212 01 20	
276	Einstellgabel	1		13 251 00 30	
277	Spannstift 8 x 36	1	1481		
278	Sechskantschraube M 8 x 30	2	933-8 G		
279	Sechskantmutter M 8	2	934-5 S		
280	Zsb. Kupplungspedal	1		13 250 00 01	
281	Sechskantschraube M 10 x 35	2	933-8 G		
282	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
283	Kupplungsgabel	1		17 212 02 10	
284	Spannstift 6 x 40	2	1481		
285	Seegerring A 20 x 1,2	1	471		
286	Scheibe 22 x 35 x 0,5	x		12 227 00 52	
287	Zugfeder	1		00 992 37 05	
(288)	Zsb. Fußbremswelle	1		13 240 00 02	
289	Fußbremswelle	1		13 241 00 20	
290	Mitnehmerhebel	1		13 252 00 25	
291	Spannstift 8 x 45	1	1481		
292	Lenkbremshel	2		13 244 01 15	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Lenksegment, Lenkstock kpl., Lenkwelle

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
293	Mitnehmerstück	1		12 242 00 10	
294	Spannstift 8 x 40	2	1481		
295	Beilagscheibe 25 x 40 x 0,3	2-3		00 993 04 40	
296	Spannhebel	2		13 252 00 05	
297	Paßfeder A 10 x 6 x 40	2	6885		
298	Sechskantschraube M 10 x 40	2	933-8 G		
299	Federring B 10	2	127		
300	Fußbremspedal	1		12 252 00 35	
301	Spannstift 8 x 40	2	1481		
302	Zugfeder	1		00 992 37 05	
303	Befestigungswinkel für Zugfeder	1		13 252 00 15	
304	Zsb. Lenksegment links	1		25 270 02 20	
305	Zsb. Lenksegment rechts	1		25 270 03 20	
306	Gewindestift m. Kegels. M 10x55	2	551-5 S		
307	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
308	Lager für Lenkung	2		13 272 03 15	
309	Einstellscheibe	6-8		00 993 11 40	
310	Sechskantschraube M 12 x 45	1	931-8 G		
310a	Sechskantschraube M 12 x 35	3	931-8 G		
311	Federring B 12	4	127		
312	Lenkstockhebel	2		13 274 01 30	
314	Paßfeder 8 x 7 x 28	2		00 991 12 05	
315	Kronenmutter M 24 x 1,5	2	937-5 S		
316	Splint 5 x 45	2	94		
317	Beilagscheibe 32 x 50 x 0,3/0,5/1,0	x		00 993 01 40	
(318)	Zsb. Lenkstock komplett	1		17 270 01 01	
320	Lenkrohr	1		13 273 00 55	
321	Lagerbuchse für Lenkung	1		25 273 00 50	
(322)	Zsb. Lenkwelle mit Kegelstirnrad	1		13 270 01 08	
323	Lenkwelle	1		13 273 00 20	
324	Kegelstirnrad	1		25 273 00 12	
325	Zwischenrohr	1		25 273 00 54	
326	Zylinderstift 6 m 6 x 32	4	7		
326a	Kegelstirnrad	1		25 273 00 12	
326b	Gegenlager	1		25 273 00 74	
326c	Spannstift 6 x 40	1	1481		
326d	Schmiernippel H 1 a 8	2	71412		
326e	Schmiernippel H 3 a 8	1	71412		
327	Sicherungsring 22 x 1,2	1	471		
328	Scheibe 22 x 35 x 0,5	x		12 227 00 52	
(329)	Zsb. Spannring vollst.	1		25 270 00 22	
329a	Spannring	1		25 273 00 23	
329b	Sicherungsring 40 x 1,75	1	472		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Kupplungsgehäuse
 Antriebswelle
 Kupplungswelle
 Fußbremswelle
 Lenkung
 Mäh- u. Riemenscheibenantrieb
 Kupplung
 Drahtgitter
 feststellb. Lenkung



Teile der Lenkung, Zsb. Mähantrieb für Schwinge, Mähaus- und -einrückung

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(330)	Zsb. Sterngriff	1		25 270 00 25	
330a	Griffmutter	1		25 273 01 26	
330b	Spannschraube M 10 x 70	1		25 273 00 90	
330c	Spannstift 4 x 22	1	1481		
330d	Scheibe 6,4	1	125-St		
330e	Splint 1,5 x 15	1	94		
331	Handrad mit Abdeckplatte	1	(74101)	25 273 00 01	
331a	Paßfeder A 5 x 5 x 22	1	6885-St60		
331b	Scheibe 21	1	125-St		
331c	Sechskantmutter M 20 x 1,5	1	936-5 S		
332	Zylinderstift 10 m 6 x 20	2	7		
333	Sechskantschraube M 12 x 35	2	931-8 G		
334	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
335	Federring B 12	4	127		
336	Drahtgitter für Kupplungs-Gehäuse	1		13 211 00 15	
337	Befestigungsblech	3		10 211 01 16	
337a	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933-8 G		
337b	Federring B 8	4	127		
338	Zsb. Ölmeßstab	1		10 210 00 32	
339	Dichtring C 22 x 29	1	7603-Al. Asb.		
(340)	Zsb. Mähantrieb für Schwinge	1		13 350 02 03	
(341)	Zsb. Mähantriebswelle	1		13 350 01 05	
342	Mähantriebswelle	1		13 352 01 20	
343	Ringrillenlager 6207	1	625		
344	Mähantrieb-Schaltrad	1		13 352 02 12	
345	Ringrillenlager 6006 X	1	625		
346	Abschlußdeckel	1		13 352 01 26	
346a	Rundschnurring 65 x 3,8	1		00 996 00 05	
347	Radialdichtring A 55 x 72 x 10	1	6503		
347a	Sicherungsring 72 x 2,5	2	472		
347b	Rundschnurring 34 x 4	1		00 996 29 05	
(348)	Rutschkupplung	1		13 227 00 17	
(348a)	Zsb. Kurbelscheibe	1		12 220 00 70	
349	Kurbelscheibe	1		12 227 00 15	
349a	Kurbelzapfen	1		10 352 00 23	
350	Paßfeder A 10 x 6 x 40	1	6885 St. 60		
351	Druckhülse für Rutschkupplung	1		12 227 00 53	
352	Druckfeder	1		00 992 11 05	
353	Scheibe für Druckfeder 22 x 35 x 0,5	1		12 227 00 52	
354	Zylinderschraube M 14 x 90	1	6912-8 G		
355	Federring B 14	1	127		
(356)	Zsb. Mähaus- und -einrückung	1		13 350 02 14	
(357)	Zsb. Schaltwelle	1		13 350 00 11	
358	Schaltwelle	1		13 352 00 21	
359	Hebel	1		13 226 01 28	
360	Spannstift 8 x 32	1	1481		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 17/18 innen



Mäheinrückhebel, Kupplung

(zu Bildseite 17/18)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
361	Rundschnurring 14 x 1,6	1	V5-1599	00 996 14 05	
362	Schaltstein	1		13 226 00 35	
363	Deckel zum Kupplungsgehäuse	1		13 211 01 05	
(364)	Zsb. Mäheinrückhebel	1		13 350 00 12	
(365)	Zsb. Sperrhebel	1		13 350 00 17	
366	Sperrhebel	1		13 352 00 32	
367	Zylinderstift 4 x 14	1	1481		
368	Mäheinrückhebel	1		25 352 01 31	
369	Ausrückstange	1		13 352 00 38	
370	Klinkenschraube	1		00 995 01 70	
371	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
372	Druckfeder	1		00 992 03 05	
373	Spannstift 8 x 36	1	1481		
374	Halte winkel	1		13 352 04 40	
375	Zugfeder	1		00 992 37 05	
376	Sechskantschraube M 10 x 35	1	931-8 G		
377	Sechskantschraube M 10 x 30	3	931-8 G		
378	Federring B 10	4	127		
379	Dreharm	1		13 305 01 13	
(380)	Zsb. Kupplung F. & S.-K. 12 Z	1		18 80 070 001	
381	Abschlußplatte kpl. mit Stützwinkel, Schenkelfedern u. Niete	1		18 72 009 000	
385	Anpreßplatte	1		18 02 030 100	
386	Hebel	3		18 06 015 200	
387	Ausrückring	1		18 03 020 000	
388	Hauptfeder	9		18 05 084 000	
389	Federtüllen	9		18 14 007 000	
390	Bügel zur Schenkelfeder	3		18 20 007 000	
391	Bolzen	3		18 09 022 000	
392	Kugelmutter	3		18 15 058 000	
393	Montagebügel	3		18 20 005 000	
394	Kupplungsscheibe kpl.	1		18 60 049 001	
395	Belagring	2		18 41 050 001	
396	Nieten für Belag	12		18 17 015 300	
397	Grafitfleifring kpl. m. Fassung Gr. 1	1		18 56 002 101	
398	Grafitring lose	1		18 44 002 000	
399	Fassung	1		18 44 012 101	
400	Formfeder	2		18 05 420	
(401)	Kupplungsflansch	1		17 212 02 95	
404	Buchse für Antriebswelle	1		17 222 02 50	
406	Sechskantschraube M 8 x 18	6	933-8 G		
407	Federring B 8	6	127		
408	Sechskantschraube M 10 x 30	8	931-8 G		
409	Befestigungsschraube M 10 x 230	2		00 995 04 70	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachskonsole, Motorhaube

(zu Bildseite 23/24)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(410)	Stiftschraube M 10 x 230	2	939-8 G		
(411)	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
(412)	Federring B 10	12	127		
413	Vorderachskonsole	1		22 264 01 01	
414	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
415	Federring B 14	4	127		
416	Anhängeöse	1		22 202 02 06	
417	Sechskantschraube M 16 x 45	2	931-8 G		
418	Federring B 16	2	127		
(438)	Zsb. Motorhaube	1		17 300 05 30	
439	Motorhaube	1		17 305 03 03	
439a	Klemmfeder	1			
440	Stützstange	1		33 305 01 09	
441	Bougierrohr	1		00 305 00 10	
442	Sechskantschraube M 6 x 20	1	933-8 G		
443	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
444	Ring	1		00 993 00 82	
445	Ose für Haubenhalter	1		12 305 00 57	
446	Halbrundschrabe M 4 x 12	2	86-5 S		
447	Sechskantmutter M 4	2	934-5 S		
448	Federring B 4	2	127		
449	Puffer-Pilz	2		00 993 03 78	
450	Sechskantschraube M 10 x 40	2	933-8 G		
451	Sechskantmutter M 10	2	934-5 S		
452	Federring B 10	2	127		
453	Firmenschild „Kramer“	1		00 435 00 10	
454	Halbrundschrabe M 4 x 10	4	86-MS		
455	Sechskantmutter M 4	4	934-5 S		
456	Haubenhalter	1		22 305 00 40	
457	Senkschraube M 6 x 12	2	87-5 S		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Vorderachse

(zu Bildseite 23/24)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(458)	Zsb. Vorderachse kpl. (gefedert)	1		17 260 10 01	
459	Zsb. Vorderachsträger EH = 70	1		17 260 09 02	
460	Spindelbüchse	2		22 261 03 50	
461	Anschlag für Achsschenkel	2		17 261 00 58	
462	Schmiernippel (in Achsrohr) H 1 A 8	3	71412		
463	Untere Laufbüchse	2		17 261 03 50	
464	Scheibenrillenlager 51 108	2	711		
465	Zwischenring	2	4.1586	22 261 00 51	
466	Spiralfeder 40 i. Ø x 123 lang x 13 Ø	2	3.1857	00 992 07 05	
467	Obere Laufbüchse	2		17 261 02 50	
(470)	Zsb. Achsschenkel links	1		25 260 00 05	
471	Achsschenkel links	1		25 262 02 01	
472	Radnabe	2	C-2.934	22 263 01 01	
473	Ringkegellager 30 207	2	720		
474	Ringkegellager 30 206	2	720		
475	Filzring 63,5 x 72 x 4	2	C-5.100-3	22 263 00 92	
476	Unterlagscheibe 26,5 Ø x 52 Ø x 5	2	8.019 15	22 263 00 52	
477	Kronenmutter M 26 x 1,5	2	937-4 D		
478	Splint 5 x 50	2	94		
479	Schutzkappe	2	4.5277	22 263 00 95	
480	Schmiernippel H 1 M 10 x 1	2	71412		
(481)	Zsb. Achsschenkel rechts	1		25 260 01 05	
482	Achsschenkel rechts	1		25 262 03 01	
492	Faltenbalg	4	2.5081x1	00 996 00 50	
493	Federbügel 3 Ø x 237 lang	4	4.1897	00 992 00 25	
494	Seegerring A 35 x 2,5	2		00 992 03 35	
495	Lenkschenkel links	1		13 274 00 32	
496	Lenkschenkel rechts	1		13 274 01 32	
497	Paßfeder 8 x 12 x 30	2		00 991 10 05	
498	Unterlagscheibe 15 Ø x 55 Ø x 6	2	C-5.217	00 993 00 40	
499	Sechskantschraube M 14 x 30	2	931-8 G		
500	Federring B 14	2	127		
501	Zylinderstift 4 m 6 x 15	2	7		
503	Zsb. Lenkschubstange	2		17 270 05 10	
503a	Splint 2 x 22	4	94		
504	Splint 4 x 25	2	94		
505	Spindel	1		25 264 00 20	
506	Bolzen ohne Kopf 12 h 11 = 110 x 97	1	1433		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Vorderachskonsole

Motorhaube
 Vorderachse
 Achsschenkel
 Lenkschubstange
 Vorderräder

Auspuff

Brennstoffbehälter
 Oelleitungen



Vorderrad, Auspuffrohr, Brennstoffbehälter, Leckölleitung

(zu Bildseite 23/24)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(508)	Zsb. Vorderrad 4,50 x 16	2		00 310 01 05	
509	Scheibenrad 3.00 D x 16	2	ET-36	00 311 01 05	
510	Reifen mit Schlauch 4,50 x 16	2		00 311 01 10	
511	Sechskantschraube M 18 x 30	10	931-8 G		
511 ^a	Federring C 18,5	10	74361		
(512)	Zsb. Auspuffrohr	1		17 320 02 03	
513	Auspuffrohr vorn	1		17 321 02 05	
514	Auspuffrohr hinten	1		17 321 03 05	
515	Rohrschelle	1		00 993 07 39	
516	Sechskantschraube M 10 x 30	1	931-8 G		
517	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
518	Federring B 10	1	127		
519	Auspufftopf	1		17 321 04 01	
520	Rohrschelle	1		10 321 00 39	
521	Sechskantschraube M 10 x 30	1	931-8 G		
522	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
523	Federring B 10	1	127		
524	Sechskantschraube M 12 x 20	2	933-8 G		
525	Federring B 12	2	127		
526	Auspuffkrümmer	1		22 321 09 85	
527	Dichtung 4102	2			
528	Sechskantmutter M 8	4	934-MS		
529	Scheibe 8,4	4	125-St		
530	Zsb. Konsole f. Brennstoffbehält.	1		13 160 01 14	
531	Spannband	2		00 993 15 10	
532	Spannband	2		00 993 16 10	
533	Filzstreifen 5 x 20 x 300	2		00 993 03 90	
534	Sechskantschraube M 10 x 15	1	933-8 G		
535	Federring B 10	1	127		
(537)	Zsb. Brennstoffbehälter	1		13 160 00 01	
538	Brennstoffbehälter	1		13 160 00 03	
539	Sieb	1		00 161 00 02	
540	Deckel	1		00 161 00 03	
541	Winkelbrennstoffhahn M 16x1,5 bds.	1		22 161 00 05	
542	Dichtring A 16 x 24	1	7603	Prefßspan	
543	Bolzen mit Gewinde	2		00 990 00 15	
544	Bolzen ohne Gewinde	2		00 990 01 15	
545	Zylinderschraube AM 6 x 50	2	84-5 S		
553	Halter (für Kraftstoffleitung)	1		17 083 00 40	
554	Halbrundschrabe M 6 x 15	1	86-5 S		
554 ^a	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
554 ^b	Federring B 6	1	127		
555	Zsb. Leckölleitung	1		17 110 04 07	
556	Hohlschraube A 2/3	1	7623-6 S		
557	Dichtring A 8 x 12	2	7603-Cu		
558	Hohlschraube A 4	1	7623-6 S		
559	Dichtring A 10 x 14	2	7603-Cu		
560	Öldruckschalter M 10 x 1 k	1	75552		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 23/24 innen




Fahrersitz, Hinterradkotflügel links

(zu Bildseite 27/28)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
574	Sitzfederblatt	1		22 292 01 01	
575	Lasche für Sitzfeder	1		10 292 01 05	
576	Sechskantschraube M 10 x 45	4	931-8 G		
577	Federring B 10	4	127		
578	Fahrersitz	1		22 291 00 01	
579	Flachrundschrabe M 12 x 40 Mu	2	603-4 D		
580	Federring B 12	2	127		
(581)	Zsb. Hinterradkotflügel links kpl.	1		13 300 00 01	8-24
582	Zsb. Hinterradkotflügel links	1		13 300 00 02	
583	Zsb. Rückenlehne links	1		13 300 00 14	
584	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933-8 G		
585	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
586	Federring B 8	3	127		
597	Befestigungswinkel	2		13 302 00 46	
598	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
599	Sechskantmutter M 12	3	934-5 S		
600	Federring B 12	3	127		
601	Sechskantschraube M 12 x 55	1	931-8 G		
602	Sechskantschraube M 14 x 30	2	931-8 G		
603	Federring B 14	2	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



- Fahrersitz
- Hinterradkatflügel
- Fußbleche
- Rückstrahler
- Anhängekupplung
- Ackeranhängeschiene
- Hinterräder
- Werkzeugkasten



Hinterradkotflügel rechts, Fußbleche

(zu Bildseite 27/28)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(604)	Zsb. Hinterradkotflügel rechtskpl.	1		13 300 01 01	8—24
605	Zsb. Hinterradkotflügel rechts	1		13 300 01 02	
606	Zsb. Rückenlehne rechts	1		13 300 01 14	
607	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933-8 G		
608	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
609	Federring B 8	3	127		
610	Schutzschild für Zapfwelle	1		13 220 02 73	
611	Sechskantschraube M 14 x 15	2	933-8 G		
611a	Federring B 14	2	127		
612	Haltewinkel für Fußblech vorn	2		13 303 00 18	
613	Haltewinkel für Fußblech links	1		13 303 01 18	
614	Haltewinkel für Fußblech rechts	1		13 303 02 18	
615	Werkzeugkasten	1		13 160 00 05	
616	Befestigungswinkel	1		13 302 00 46	
617	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
618	Sechskantmutter M 12	3	934-5 S		
619	Federring B 12	3	127		
620	Sechskantschraube M 12 x 55	1	931-8 G		
621	Sechskantschraube M 14 x 30	2	931-8 G		
622	Federring B 14	2	127		
623	Fußblech links	1		13 303 00 05	
624	Fußblech rechts	1		13 303 01 05	
625	Sechskantschraube M 10 x 40	6	931-8 G		
626	Sechskantmutter M 10	6	934-5 S		
627	Federring B 10	6	127		
628	Sechskantschraube M 8 x 20	4	933-8 G		
629	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
630	Federring B 8	4	127		

8

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 27/28 innen




Rückstrahler, Anhängerkupplung, Ackeranhängeschiene, Hinterräder

(zu Bildseite 27/28)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(631)	Zsb. Rückstrahler	2		13 330 00 06	
632	Halter für Rückstrahler	2		13 332 02 40	
633	Rückstrahler	2		00 332 00 07	
(634)	Zsb. Anhängerkupplung vollst.	1		17 200 02 05	
635	Zsb. Anhängergehäuse	1		17 200 01 06	
635a	Gummipuffer zylindr.	2		22 202 00 97	
635b	Zwischenscheibe	1		22 202 00 51	
635c	Führungsring	1		22 202 00 58	
635d	Gummipuffer konisch	1		22 202 01 97	
636	Typenschild	1		00 435 11 15	
637	Halbrundkerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
638	Anhängemaul	1		22 202 02 07	
639	Kronenmutter M 24	1	935-5 S		
639a	Splint 5 x 45	1	94		
640	Sechskantschraube M 14 x 15	1	933-8 G		
640a	Feder	1		00 992 39 05	
640b	Führungsbolzen	1		22 202 00 93	
640c	Federring B 14	1	127		
641	Zwischenplatte	1		17 202 00 30	
641a	Senkschraube M 10 x 20	2	87-5 S		
642	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
642a	Federring B 14	4	127		
643	Anhängezapfen	1		22 202 01 35	
643a	Sicherungssplint	1		22 202 01 08	
643b	Sicherungskette	1		22 202 00 36	
(644)	Zsb. Ackeranhängeschiene	1		13 200 03 10	
645	Ackeranhängeschiene	1		10 203 04 01	
646	Bolzen	2		13 203 00 93	
647	Splint 5 x 35	4	94		
648	Strebe	2		13 203 00 22	
649	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
650	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
651	Federring B 12	2	127		
652	Bodenbrett	1		13 203 03 06	
653	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
654	Sechskantmutter M 10	4	934-5 S		
655	Federring B 10	4	127		
(656)	Zsb. Hinterrad 8—24	2		00 310 01 10	
657	Scheibenrad W 7 x 24	2		00 312 04 05	ET 58
658	Reifen mit Schlauch 8-24 AS	2		00 312 05 10	
659	Sechskantschraube M 18 x 30	12	931-8 G		
660	Federring C 18,5	12	74361		
661	Typenschild	1		00 435 08 15	
662	Halbrundkerbnagel	4	1476 MS		
(663)	Ring	2		00 993 00 82	
(664)	Halbrundschraube M 6 x 25	2	86-5 S		
(664a)	Federring B 6	2	127		
(664b)	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Elektrische Ausrüstung

Siehe Motor



Elektrische Ausrüstung

Armaturenbrett, Batteriehalter, Batterie

(zu Bildseite 30)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(665)	Zsb. Armaturenbrett vollst.	1		17 330 03 05	
(666)	Zsb. Armaturenbrett	1		17 330 03 08	
667	Armaturenbrett	1		17 331 05 01	
668	Befestigungswinkel	2		13 331 00 05	
669	Bügel für Sicherungskasten	1		22 333 01 21	
670	Schaltkasten Hella 31/25	1		00 333 00 06	
671	Vorglühschalter SH/GAZ 1/1	1		00 333 01 07	
672	Glühmelder SWJ 7L 1Z	1		00 331 00 12	
673	Kontrolllampe rot, Hella 50-12	1		00 332 00 12	
674	Glühbirne 12 V W 2 Osram 3796	2	72601		
675	Glühkerzenwiderstand SWJ 10/4	2		22 331 02 15	
676	Halbrundschraube M 6 x 15	2	86-5 S		} Befestigung Widerstand an 667
677	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
678	Federring B 6	2	127		
679	Kontrolllampe grün (Oldruck)	1		00 332 02 12	
680	Sicherungskasten Nr. 7780	1		00 333 01 20	
681	Halbrundschraube M 4 x 12	2	86-5 S		} Befestigung Sicherungskast. an Bügel
682	Sechskantmutter M 4	2	934-5 S		
683	Federring B 4	2	127		
684	Signalknopf	1		00 332 00 20	
685	Halbrundschraube M 3 x 8	2	86-5 S		
686	Sechskantmutter M 3	2	934-5 S		
687	Federring B 3	2	127		
(688)	Zsb. Batteriehalter	1		13 300 00 40	
689	Winkelrahmen	1		10 304 00 15	
690	Filzstreifen 5 x 20 x 300	2		00 993 03 90	
691	Filzstreifen 5 x 20 x 140	2		00 993 04 90	
692	Senkschraube AM 10 x 20	2	87-5 S		
(693)	Zsb. Batteriedeckel	1		10 300 00 26	
694	Batteriedeckel	1		10 304 00 05	
695	Spannband 295 lang	2		00 993 02 10	
696	Bolzen mit Gewinde	1		00 990 00 15	
697	Bolzen ohne Gewinde	1		00 990 01 15	
698	Zylinderschraube AM 6 x 50	1	84-5 S		
699	Steckdose	1	72576		
700	Senkschraube M 5 x 30	3	63-5 S		
701	Sechskantmutter M 5	3	934-5 S		
702	Federring B 5	3	127		
703	Batterie 12 V — 56 Ah	1	72311		
704	Masseband 2 x 20 x 265	1		22 235 00 20	
705	Sechskantschraube M 8 x 15	1	933-8 G		
706	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
707	Federring B 8	1	127		
708	Unterlagscheibe 8,4	1	125		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrzeug- und Getriebe-Nummer angeben



Anlasserkabel, Kabelsatz

(zu Bildseite 30)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(709)	Zsb. Anlasserkabel	1		17 330 01 12	
710	Anlasserkabel	1		17 334 01 30	
711	Kabelschuh (Batterieseite)	1		00 993 08 20	
712	Kabelschuh (Anlasserseite) 10,5 Ø	1		00 993 00 20	50 mm ²
713	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
713a	Federring B 8	1	127		
714	Gummikappe f. Anl. WNK 500/IX	1		22 335 00 97	
715	Isolierband 2 m	1		00 334 00 90	
716	Rücklicht o. Nummernbeleuchtung	1		00 332 00 03	S 52
717	Rücklicht m. Nummernbeleuchtung	1		00 332 01 03	SK 52
718	Glühbirne 12 V — 5 W (Soffitte)	2	72601		Osram 6418
719	Begrenzungs Lampe komplett	2		00 332 00 02	Hella 10/52
720	Glühbirne 12 V — 3 W (Soffitte)	2	72601		Osram 6428
721	Scheinwerfer Hella 105/55 KDZ	2		00 332 03 01	
721a	Scheibe 13	2	125 St.		
722	Glühbirne 12 V — 1,5 W (1 Fad.)	2	72601		Osram 7891
723	Glühbirne 12 V — 1,5 W	2	72601		Osram 3796
724	Signalhorn mit Schwingfeder	1		00 332 01 05	B III — 12 V
730	Zsb. Kabelsatz nach vorn	1		17 330 04 10	
731	Zsb. Kabelsatz nach hinten	1		13 330 01 10	
732	Schlauchband 210 lang	1		00 993 01 15	
733	Kabelschelle	9		00 993 03 30	f. Kabelbaum hinten
734	Kabelschelle	2		00 993 10 30	am Lenkstock
735	Kabelschelle	3		00 993 08 30	f. Leitg. Oldr. Sch.
736	Kabelschelle	1		00 993 03 30	Vorderachskonsole
736a	Sechskantschraube M 8 x 30	1	931-8 G		
736b	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
736c	Federring B 8	1	127		
737	Sechskantschraube M 6 x 12	2	933-8 G		
737a	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
737b	Federring B 6	2	127		für Regler
738	Zsb. Halter	1		13 330 00 40	
739	Kabel 60 lang, 1,5	1		00 334 17 22	Lichtm.-Regler
740	Kabelschuh C 5 x 1,5	2	46211 Me		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor Kurbelgehäuse, Lagerschild

(zu Bildseite 34)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(750)	Kurbelgehäuse, vollst. best. aus 0111, 0129, 0130, 0135, 0142, 0145, 0146 u. 0147	1			(0101)
751	Kurbelgehäuse	1			0111
752	Spannstift (z. vorderen Deckel) 5 x 16	2	1481		0112
753	Schlitzstopfen M 35 x 1,5	1			0113
754	Deckel (z. Öffnung über d. Nockenwellenrad)	1			0123
755	Dichtung (Papier 0,3 mm) zu 0123	1			0124
756	Sechskantschraube M 8 x 18 zu 0123	2	933 m 8 G		0125
756a	Dichtring A 8 x 12 (2 x zu 0125, 1 x zu 0152)	3	7603 Cu		0126
757	Zylinderschraube (für Ölbohrung) M 8 x 15	1			0127
757a	Dichtring A 8 x 12 zu 0127	1	7603 Cu		0128
758	Sechskantschraube (für Ölbohrung) M 8 x 10	1	933 m 8 G		0129
758a	Dichtring A 8 x 14	1	7603 Cu		0130
759	Sechskantschraube M 10 x 15 (für Ölbohrung)	1	933 m 8 G		0133
759a	Dichtring A 10 x 14 zu 0133	1	7603 Cu		0134
760	Dosierstopfen	1			0135
761	Verschlußschraube M 14 x 1,5 (Ölkanal)	1			0137
761a	Dichtring A 14 x 18 zu 0137	1	7603 Cu		0136
762	Verschlußschraube AM 10 x 1 (für Ölablaß aus dem Ölfilterraum)	1	7604		0138
762a	Dichtring A 10 x 14 zu 0138	1	7603 Cu		0139
763	Gewindebolzen (Aufstellfüße)	2			0140
764	Spannbuchse B 11 x 16 z. Fixierg. d. Paßlagers	1			0142
765	Kurbelwellenpaßlager, Fertigmaß (f. Ersatz siehe (0155))	1			0143
766	Lagerdeckel	1			0145
767	Sechskantdehnschraube	2			0146
767a	Scheibe zu 0146	2			0147
768	Spannbuchse B 11 x 16	2			0148
769	Stiftschraube AM 8 x 50	2	939-6 S		0149
769a	Federring B 8	2	127		0150
769b	Sechskantmutter M 8	2	934 m 5 S		0151
770	Sechskantschraube zu 0123	1			0152
770a	Federring B 8 zu 0152	1	127		0153
770b	Sechskantmutter M 8 zu 0152	1	934 m 5 S		0154
(771)	Kurbelwellenpaßlager (Aufmaß für Ersatz)	—			(0155)
(772)	Lagerschild, vollst. (Schwungradseite) best. aus 0184, 0187 bis 0190 und 0140a	—			(0183)
773	Lagerschild	1			0184
774	Abdichtring	1			0187
775	Dichtung (zw. Lagerschild u. Kurbelgehäuse)	1			0188
776	Sechskantschraube M 10 x 22	4	933 m 8 G		0189
776a	Federring B 10	4	127		0190
777	Deckel (zur Nockenwellenbohrung)	1			0194
778	Dichtung (Papier 0,3 mm) zu 0194	1			0195
779	Sechskantschraube M 10 x 22 zu 0194	2	933 m 8 G		0196
779a	Federring B 10 zu 0196	2	127		0197
780	Spiralgehäuse	1			0101a
781	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933 m 8 G		0102a
781a	Federring B 10 zu 0102a	4	127		0103a
782	Einströmring	1			0104a
783	Sechskantschraube M 10 x 220	4	933 m 8 G		0105a
784	Sechskantschraube M 6 x 10	4	933 m 8 G		0107a
785	Sechskantschr. M 12 x 30 (z. Anlasserfestg.)	2	933 m 8 G		0110a
786	Dichtung (Papier 0,3 mm) zw. Anlass. u. 0101a	1			0111a
787	Federring B 12	2	127		0112a

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Deckel (zum Ölsumpf), Lagerschild, Vorderer Deckel

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(788)	Deckel (zum Ölsumpf), vollst. best. aus 0116a bis 0121a	1		(0115a)	
789	Deckel zum Ölsumpf	1		0116a	
790	Verschlußschr. (f. Ölablaß a. d. Kurbelgeh.)	1		0117a	
791	Dichtring A 30 x 36 zu 0117a	1	7603 Cu	0118a	
792	Dichtung (Lederpappe 0,75 mm) zu 0116a	1		0119a	
793	Sechskantschraube M 8 x 20	6	933 m 8 G	0120a	
793a	Federring B 8 zu 0120a	6	127	0121a	
(794)	Lagerschild, vollst. (Vorderseite) best. aus 0130a, 0133a, 0134a und 0140a	1		(0129a)	
795	Lagerschild	1		0130a	
796	Sechskantschraube M 8 x 20	3	933 m 8 G	0133a	
796a	Federring B 8 zu 0133a	3	127	0134a	
797	Scheibe zu 0107a	4		0138a	
(798)	Sechskantschraube M 12 x 15 z. Verschließen der seilt. Befestigungslöcher am Spiralgeh.	8	933 m 8 G	(0139a)	
799	Lagerbuchse ohne Bund, Fertigmaß für vorderes und hinteres Lagerschild	2		0140a	Aufmaßstufen siehe 0141-0143
(800)	Lagerbuchse 1. Aufmaßstufe 61,5 φ	—		(0141a)	
(800a)	Lagerbuchse 2. Aufmaßstufe 61 φ	—		(0142a)	
(800b)	Lagerbuchse 3. Aufmaßstufe 60,5 φ	—		(0143a)	
(801)	Vorderer Deckel, vollst. best. aus 0166a bis 0183a	1		(0165a)	
802	Deckel	1		0166a	
803	Abdichtung	1		0167a	
804	Verschlußschraube AM 12 x 1,5	1	7604	0168a	
805	Dichtring A 12 x 16 zu 0163a	1	7603 Cu	0169a	
806	Ventilkegel	1		0170a	
807	Schraubenfeder	1		0171a	
808	Schlitzschraube	1		0172a	
809	Dichtring	2		0173a	
810	Sechskantmutter M 16 x 1,5	1	936 m 5 S	0174a	
811	Verschlußmutter M 16 x 1,5	1	7605	0175a	
812	Zylinderschraube M 8 x 35 (zur Befestigung der Schmierölpumpe)	4	912-6 G	0176a	
813	Dichtring A 8 x 12 zu 0176a und 0182a	6	7603 Cu	0177a	
(814)	Dichtung (Papier 0,3 mm) zwischen vorderem Deckel und Ölpumpe	1		(0178a)	
815	Zylinderstift 4 m 6 x 14 (z. Ölpumpe u. 0166a)	2	7	0179a	
816	Hohlschraube A 4 (für Manometeranschluß)	1		7623	0180a
816a	Dichtring A 10 x 14 zu 0180a	2	7603 Cu	0181a	
817	Zylinderschraube M 8 x 18	10	912-6 G	0182a	
818	Dichtung (Papier 0,3 mm) zwischen vorderem Deckel und Kurbelgehäuse	1		0183a	
819	Spannstift 4 x 28 (als Totpunktanzeiger)	1	1481	0194a	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Kurbelwelle



Motor Kurbelwelle

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
820	Kurbelwelle m. Ölführungsbüchse und Stopfen	1			
821	Ölführungsbüchse	2		0502	
822	Stopfen	4		0509	
823	Gegengewicht	2		0510	
824	Sechskantschraube M 12 x 75	4	933 m 8 G	0511	
825	Paßfeder A 10 x 6 x 32	1	6885	0512	
826	Paßfeder A 10 x 6 x 32	1	6885	0515	
827	Paßfeder A 10 x 6 x 18	1	6885	0518	
828	Schwungrad	1		0519	
829	Zahnkranz	1		0520	
830	Zylinderschraube M 8 x 20	6	912-6 G	0521	
830a	Federring 8	6	7980	0522	
831	Sechskantmutter (für Schwungradbefestigung)	1		0523	
(832)	Schaufelkranz vollst. best. aus 0543, 0544 und 0546	1		(0524)	
833	Zylinderschraube M 6 x 20 (für Schaufelkranzbefestigung)	5	912-6 G	0525	
833a	Federring B 6	5	127	0526	
834	Flansch	1		0527	
835	Sechskantschraube M 8 x 22	3	933 m 8 G	0529	
835a	Federring B 8	3	127	0530	
836	Klauenmutter	1		0533	
837	Zahnrad	1		0539	
838	Abstandsbüchse	1		0540	
839	Deckblech	1		0543	
840	Senkernbnagel 4 x 15	10	1477	0544	
841	Keilriemenscheibe zum Antrieb der 90 Watt-12 Volt-Lichtmaschine	1		0545	zweirillig Z. Nr. C 0155-05-03. 48
842	Schaufelkranz	1		0546	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Zylinder, Pleuelstange, Kolben

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
843	Zylinder 95 mm \varnothing	2		0405	
844	Rundgummiring 86 x 2	2		0406	
845	Ausgleichring 0,2 mm dick	Anzahl bei Montage bestimmen		0407	
846	Ausgleichring 0,5 mm dick		0408		
(847)	Pleuelstange, vollst. best. aus 0606-0609, 0612	2		(0602)	
848	Pleuelstangenschaft mit Deckel	2		0606	
849	Sechskant-Dehnschraube	4		0608	
850	Fixierstift	2		0609	
851	Pleuellager, zweiteilig	2		0610	
852	Kolbenbolzenbüchse	2		0612	
(853)	Pleuellager (zweiteilig 58 \varnothing , mit Aufmaß, für Reparatur)	—		(0618)	
(854)	Kolben, 95 mm \varnothing, vollst. best. aus 0706-0712	2		(0701)	
855	Kolben 95 mm \varnothing	2		0706	
856	Kolbenbolzen 80 mm lang	2		0707	
857	Seegerring 35 x 1,5	4	472	0708	
858	Verdichtungsring (1. Ring) verchromt	2		0709	
859	Verdichtungsrg. (2. u. 3. Rg.) „Top 2“	4		0710	
860	Ölschlitzring (5. Ring)	2		0711	
861	Ölschlitzring Dachfasenring (4. Ring)	2		0712	
862	Kolben, (Übermaßstufe 95,5 mm \varnothing)	—		(0716)	} Übermaßstufe zu 0716
863	Verdichtungsring (1. Ring) verchromt	—		(0720)	
864	Verdichtungs-Minutenring (2. Ring)	—		(0721)	
865	Verdichtungs-Minutenring (3. Ring)	—		(0722)	
866	Ölschlitz-Dachfasenring (4. Ring)	—		(0723)	
867	Ölschlitzring (5. Ring)	—		(0724)	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Zylinderkopf




Motor

Zylinderkopf, Belüftungsstopfen, Zylinderkopfhaube

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(868)	Zylinderkopf, vollst. best. aus 0808-0855, 0864-0867	2		(0801)	
(869)	Zylinderkopf mit Ventilsitzringen und Ventilführungen best. aus 0808, 0817, 0818, 0819, 0824 und 0834	2		(0802)	
870	Zylinderkopf	2		0808	
871	Ventilsitzring für Einlaß (Übermaßstufe siehe (0858)-(0860))	2		0817	
872	Ventilführungen Normalmaß (Übermaßstufe siehe (0856) und (0857))	4		0818	
873	Springring	4		0819	
874	Stiftschraube zur Befestigung des Kipphebbockes AM 8 x 50	6	835-6 S	0820	
874a	Sechskantmutter M 8	6	934 m 5 S	0821	
875	Ventilsitzring für Auslaß (Übermaßstufe siehe auch (0861)-(0863))	2		0824	
876	Scheibe	4		0825	
877	Ventilfeder	4		0826	
878	Auslaßventil	2		0827	
879	Federteller	4		0828	
880	Klemmkegel (2-teilig)	4		0829	
881	Sg.-Innensicherung	4		0830	
882	Verschlußschraube zum Verschließen der Zylinder-Kopfschrauben-Senkbohrung	4		0831	
883	Dichtring C 26 x 32 Aluminium mit Asbest	4	7603	0832	
884	Einlaßventil	2		0833	
(885)	Belüftungsstopfen, vollst. best. aus 0836 und 0864	2		(0834)	
886	Filterpatrone	2		0836	
887	Verschlußdeckel üb. Zylinderkopfschrauben	4		0840	
888	Sechskantschraube M 6 x 15	4	933 m 8 G	0841	
888a	Federring B 6 zu 0841	4	127	0844	
889	Unterlegscheibe zu 0867	8		0849	
(890)	Zylinderkopfhaube, vollst. best. aus 0852-0855 und 0866	2		(0850)	
891	Dichtring C 14 x 18, Aluminium mit Asbest	2	7603	0852	
892	Spannmutter	2		0853	
893	Sicherungsring 14 x 1	2	471	0854	
894	Dichtung (1,5 mm)	2		0855	
(895)	Ventilführung 1. Übermaßstufe 16,25 mm ϕ	—		(0856)	
(896)	Ventilführung 2. Übermaßstufe 16,5 mm ϕ	—		(0857)	
(897)	Ventilsitzring für Einlaß (1. Übermaßstufe 0,1 mm)	—		(0858)	
(898)	Ventilsitzring für Einlaß (2. Übermaßstufe 0,2 mm)	—		(0859)	
(899)	Ventilsitzring für Einlaß (3. Übermaßstufe 0,3 mm)	—		(0860)	
(900)	Ventilsitzring für Auslaß (1. Übermaßstufe 0,1 mm)	—		(0861)	
(901)	Ventilsitzring für Auslaß (2. Übermaßstufe 0,2 mm)	—		(0862)	
(902)	Ventilsitzring für Auslaß (3. Übermaßstufe 0,3 mm)	—		(0863)	
903	Stopfen	2		0864	
904	Zylinderkopfschraube	2		0866	
(905)	Zylinderkopfdehnschraube (Schaft 8 mm ϕ)	8		(0867)	

Für
Reparatur-
bedarf




Motor

Nockenwelle, Steuerungsteile für Ein- und Auslaß, Kipphebelbock

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(906)	Nockenwelle vollst. ohne Andrehklau e bestehend aus 1008-1011, 1016, 1020, 1024-1029	1		(1002)	
907	Nockenw. wird mit 1020 zus. geliefert	1		1008	
908	Zylinderstift 8 m 6 x 20	1	7	1009	
909	Scheibe	1		1010	
910	Zahnrad	1		1011	
917	Stopfen	1		1020	
920	Bolzen	1		1024	
921	Deckel	1		1025	
922	Sechskantschraube M 8 x 20	5	933 m 8 G	1026	
923	Dichtring A 8 x 14	5	7603 Cu	1027	
924	Zylinderschraube M 8 x 20	4	912-6 G	1028	
924a	Federring B 8	4	127	1029	
(925)	Dichtung (Papier 0,3 mm) zwischen 1008 und 1011	1		(1030)	
(927)	Steuerungsteile f. Ein- und Auslaß, vollst.	2		(1101)	
(928)	Kipphebel mit Büchse und Druckpilz. vollst.	4		(1103)	1127, 1128, 1131
929	Stößel	4		1107	
930	Zylinderschraube M 8 x 15	4	912 m 6 G	1111	
930a	Dichtring A 8 x 12	4	7603 Cu	1112	
931	Stoßstange, vollst.	4		1120	
(932)	Kipphebelbock mit Kipphebeln, vollst.	2		(1122)	1123 - 1134 und 1144 - 1145
933	Kipphebelbock	2		1123	
934	Stiftschraube AM 8 x 15	2	939-6 S	1124	
(935)	Buchse (Kipphebelachse)	4		(1125)	
936	Kipphebel	4		1127	w. nur (928) geliefert
937	Kipphebellagerbuchse	4		1128	
938	Kipphebeleinstellschraube	4		1129	
939	Flache Sechskantmutter M 10 x 1	4	936 m 5 S	1130	
940	Druckpilz	4		1131	
941	Scheibe 10,5	4	125	1134	
942	Stoßstangenschutzrohr	4		1137	
943	Dichtbrille	2		1138	
944	Dichtung Lederpappe 0,75	2		1139	
945	Schraubenfeder } auf d. Stoßstange	4		1140	
945a	Ring } genschutzrohr	4		1141	
946	Gummiring zwischen Stoßstangenschutzrohr und Brille sowie Stoßstangenschutzrohr und Zyl.-Kopf	8		1142	
947	Stiftschraube AM 10 x 35	4	939-8 G	1144	zu 1125 u. 1127
947a	Sechskantmutter M 10	4	934 m 5 S	1145	
(947b)	Federring B 10 zu 1144	4	127	(1146)	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Motor

Schmierölpumpe, Abschirmwanne, Saugleitung, Schmierölfilter


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(948)	Schmierölpumpe, vollst.	1		(1401)	
(949)	Schmierölpumpe ohne Wanne, vollst. (als Lagerteil)	1		(1402)	} 1406-1416, 1430 } 1436-1438
950	Gehäuse	1		1406*	
(951)	Zylinderst. 6 m 6x12 zu 1406 u. 1411	2	7	(1407)	
952	Zahnrad (Förderrad)	1		1408*	
953	Zahnrad (Förderrad m. Antriebszapf.)	1		1409*	
954	Deckel	1		1411*	
955	Zylinderschraube M 6 x 15	2	84-5 S	1412	
956	Scheibenfeder 3 x 3,7	1	6888	1413	
957	Flache Sechskantmutter M 10 x 1	1	936 m 5 S	1416	
957a	Federring B 10	1	127	1415	
958	Sechskantschraube M 6 x 10	2	933 m 8 G	1421	
958a	Federring B 6	2	127	1422	
959	Zahnrad (Antriebsrad)	1		1430	
960	Abschirmwanne, vollst.	1		1431	
(961)	Stiftschraube AM 8 x 18	2	939-6 S	(1436)	} zum Anschluß } der } Saugleitung
(961a)	Federring B 8	2	127	(1437)	
(961b)	Sechskantmutter M 8	2	934 m 5 S	(1438)	
962	Saugleitung, vollst. (als Lagerteil)	1		1602	
963	Dichtung (Papier 0,3 mm)	1		1615	
(964)	Schmierölfeinfiltr. m. Feinfiltr., vllst.	1		(1501)	1502-1513
965	Siebfiltereinsatz	1		1502	
966	Feinfiltereinsatz im Nebenstrom	1		1503	
967	Sechskantschraube	1		1504	
968	Dichtring A 14 x 20	1	7603 Cu	1505	
969	Deckel	1		1506	
970	Dichtung (zw. Filt. u. Kurbelgehäuse)	1		1507	
971	Filterboden, vollst.	1		1509	
972	Feder	1		1510	
973	Federteller	1		1511	
974	Rohr	1		1512	
975	Zwischentopf	1		1513	

* Diese Teile sind bei Ersatz nur zusammen



(Schnitt durch Dekompressions- und Abstellwelle)




Einspritzpumpe




(Schnitt durch Pumpenelemente und Drehzahlverstellhebel)



Schnitt durch Anlaßfüllungsgeber



(Ansicht von innen, Schnitt durch den Regler)





Motor

Einspritzpumpe, Oleinflüllverschluß, Pumpengehäuse, Drehzahlverstellhebel

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(976)	Einspritzpumpe mit Entlüftungsleitung, Olmeßstab u. Befestigungsteilen, vollst.	1		(1701)	
977	Einspritzpumpendeckel	1		1714	
978	Führungsrohr zum Olmeßstab	1		1717	
979	Exzenterbolzen	1		1718	
980	Zylinderstift 3 m 6 x 10	1	7	1719	
981	Schraubenfeder	1		1720	
982	Spannstift 2 x 10	1	1481	1721	
983	Verschlußbolzen	1		1722	
984	Oleinflüllverschluß, vollst. 1736 u. 1737	1		1735	
985	Unterteil, vollst.	1		1736	
986	Deckel mit Dichtung und Kette	1		1737	
(987)	Pumpengehäuse, vollst. 1747-1772	2		(1745)	
988	Dichtring Cu zu 1778	4		1747	
989	Kolbenbüchse	2		1748	
990	Kolben	2		1749	
991	Verstellhebel	2		1750	
992	Zylinderschraube	2		1751	
993	Ventilsitz	2		1752	
994	Ventilkegel	2		1753	
995	Ventilfeder	2		1754	
996	Winkelstück	2		1755	
997	Kapselmutter (Bakelit z. Schutz b. Versand)	2		1756	zu 1755
998	Druckschraube	2		1757	
999	Rundgummiring 35 x 4 zu 1770	2		1758	
1000	Hohlsschraube A 4 (zur Überströmbohrung)	2	7623	1761	
1000a	Dichtring A 10 x 14 zu 1761	4	7603 Cu	1762	
1001	Unterlegblech 0,1 mm	4		1763	
1001a	Unterlegblech 0,2 mm	4		1764	
1001b	Unterlegblech 0,5 mm	4		1765	
1002	Sechskantschraube M 8 x 35 zu 1770	4	933 m 8 G	1766	
1002a	Federring B 8 zu 1766	4	127	1767	
1003	Schraubenfeder	2		1768	
1004	Federteller	2		1769	
1005	Pumpengehäuse	2		1770	
(1006)	Papphülse 11 x 12 nur zum Versand	2		(1772)	
1007	Gehäuse	2		1778	
1008	Regelstange	2		1779	
1009	Regulierstück	2		1780	
1010	Sechskantschraube M 5 x 20	2	933 m 8 G	1781	
1011	Sechskantschraube mit Zapfen	2		1782	
1012	Schraubenfeder	1		1783	
1013	Seegerring 14 x 1	1	471	1784	
1014	Spannbüchse B 11 x 20 zu 1778	4		1785	
1015	Sechskantschraube M 8 x 40 zu 1778	4	931 m 8 G	1786	
1015a	Federring B 8 zu 1786	4	127	1787	
1016	Rollenbüchse	2		1788	
1017	Spannstift 4 x 10 zu 1788	2	1481	1789	
1018	Rolle	2		1790	
1019	Rollenbolzen	2		1791	
1020	Lagerrolle 2,5 x 13	28		1792	
1021	Vorpumpstange mit Kopf, vollst.	2		1793	
1022	Schraubenfeder	2		1794	
1023	Knopf (hierzu 1773a beachten)	2		1795	
1024	Spannstift 3 x 14 zu 1793 und 1795	2	1481	1796	
1025	Hebelsätze	2		1797	
(1026)	Drehzahlverstellhebel, vollst. v. 1799-1705a	1		(1798)	
1027	Gabelhebel	1		1799	
1028	Hebelwelle (hierzu 1774a beachten)	1		1701a	
1029	Scheibfeder 4 x 5 } zu 1799, 1701a	2	6888	1702a	
1030	Spannstift 48 x 24 } und 1705a	2	1481	1703a	
1031	Drehzahlverstellhebel	1		1705a	
1032	Einstellblech	1		1709a	
1033	Sechskantschraube M 6 x 12 SK	2	933 m 8 G	1710a	
1033a	Federring B 6	2	127	1711a	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 47/48 innen




Motor

Reglerhebel, Abstellwelle, Regler


Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1034	Sechskantschraube M 6 x 30 SK	2	933 m 8 G	1712a	
1034a	Sechskantmutter M 6	2	934 m 5 S	1713a	
1035	Spannbüchse 11 x 16	2		1717a	
1036	Sechskantschraube M 8 x 30	2	931 m 8 G	1718a	
1037	Sechskantschraube M 8 x 20	2	931 m 8 G	1719a	
1038	Federring B 8 zu 1718a u. 1719a	4	127	1720a	
1039	Führungsblech	1		1721a	
1040	Sechskantschraube M 8 x 12 zu 1721a	1	933 m 8 G	1722a	
1040a	Federring B 8 zu 1722a	1	127	1723a	
(1041)	Reglerhebel, vollst. 1726a-1728a u. 1729a	1		(1724a)	
1042	Spannstift 6 x 28	1	1481	1726a	
1043	Druckschraube	1		1727a	
1043a	Sechskantmutter M 8	1	934 m 5 S	1728a	
1044	Zugfeder	1		1729a	
1045	Entlüftungsrohr	1		1758a	
1046	Haltewinkel	1		1759a	
1047	Sechskantschraube M 8 x 40	8	931 m 8 G	1761a	
1047a	Federring B 8 zu 1761a	8	127	1762a	
1048	Dichtung (zw. Pumpendeckel u. Kurbelgeh.)	1		1763a	
1049	Olmeßstab, vollst.	1		1764a	
1050	Halskerbstift 10 x 75	1		1770a	
1051	Seegerring 10 x 1	2	471	1771a	
1052	Dichtring	2		1773a	
1053	Rundgummiring 10 x 2	2		1774a	
1054	Abdeckblech	1		1775a	
1055	Sechskantschraube M 6 x 10	2	933 m 8 G	1776a	
1055a	Federring B 6 zu 1776a	2	127	1777a	
1056	Zylinderstift 5 m 6 x 40	2	7	1781a	
1057	Verschlußdeckel 24 (an Stelle der Dekompressionseinrichtungen)	2	433	1782a	
(1058)	Abstellwelle, vollst. von 1784a-1791a	1		(1783a)	
(1059)	Abstellwelle, vollst. von 1785a-1788a	1		(1784a)	
1060	Nocken	1		1785a	
1061	Bolzen	1		1786a	
1062	Schalblech	1		1787a	
1063	Rückholfeder	1		1788a	
1064	Abstellhebel	1		1789a	
1065	Spannstift 4 x 24	1	1481	1790a	
1066	Spannstift zur Abstellwelle 3 x 14	1	1481	1791a	
1067	Reglerhebel	1		1792a	
(1068)	Regler, vollst.	1		(2701)	
1069	Gehäuse	1		2711	
1070	Nabe	1		2712	
1070a	Scheibe } wird nur zusammen geliefert	1		2713	
1071	Paßfeder 6 x 4 x 15	1	496	2721	
1072	Ringkugellager (im Gehäuse)	1		2722	
1073	Rillenkugellager (im Gehäuse)	1		2723	
1074	Springring zur Reglernabe	1		2724	
1075	Welle in der Reglernabe	1		2725	
1076	Springring auf der Welle	1		2726	
1077	Rillenkugellager (im Federteller)	1		2727	
1078	Druckkolben	1		2730	
1079	Springring für Druckkolben	1		2734	
1080	Scheibe (Distanzring)	2		2743	
1081	Federteller (nur mit 2755 zus. lieferbar)	1		2751	
1082	Zahnrad	1		2754	
1083	Reglernadel (nur mit 2751 zus. lieferbar)	1		2755	
1084	Reglerfeder	1		2756	
1085	Reglergewicht	2		2757	
1086	Sicherungsring 35 x 1,5 zur Arretierung des Rillenkugellagers 3723 im Gehäuse 2711	1	472	2759	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Einspritzventil



Glimmpapierhalter




Motor

Einspritzventil, Glimmpapierhalter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkungen
(1087)	Einspritzventil, vollst.	2		(1901)	1906, 1907
(1088)	Bosch-Düsenhalter KD 45 SDA 45/1 mit Düse DNOSD 211 (ohne Hohlschraube und Dichtringe für Leckölanschluß)	2		(1906)	1908, 1909
1089	Bosch-Düse (nur für Ersatzlieferung) DNOSD 211	2		1907	
1090	Dichtring (C-Cu weich gedreht)	2		1908	
1091	Düsenhalter	2		1909	
(1092)	Hohlschrb. (f. Leckölleitungsanschl.)	2		(1910)	
(1093)	Dichtring A 8 x 14 zu 1910	4	7603 Cu	(1911)	
1094	Glühkerze 0,9 Volt B	2	72520	2606	
1095	Verbindungsschiene	1		2607	
1096	Anschlußisolator	2		2608	
1097	Verbindungsschiene für Masse	1		2609	
1098	Glühkerzenleitung ca. 500 lg. B 6	1	72551	2610	
1099	Kabelschuh A 6 x 3,3	1	46211	2611	
(1100)	Glimmpapierhalt. m. Büchse, vllst.	2		(2650)	
1101	Glimmpapierhalter	2		2651	
1102	Büchse	2		2652	
1103	Glimmpapier (Dose)	1		2653	


Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Kraftstoffleitungen (mit angebaitem Filter)



Motor Kraftstoffleitungen

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1104	Sechskantmutter M 10	2	934 m 5 S	2008	} zu (2022) zur Filterbefestg.
1104a	Federring B 10	2	127	2009	
1104b	Scheibe 10,5	2	125	2010	
1105	Sechskantschraube M 10 x 18 zu 2020	2	933 m 8 G	2012	
1105a	Federring B 10 zu 2012	2	127	2013	
1106	Verschlußschraube AM 14 x 1,5	1	7604	2014	
1107	Dichtring A 14 x 18 zu 2016	2	7603	2015	
1108	Hohlschraube A 8	1	7623	2016	
1109	Dichtring 14 x 18	2	7603 Cu	2017	
1110	Befestigungswinkel	1		2020	
1111	Kraftstofffilter C 1 H 4115 für Ausführung ohne Kraftstoffförderpumpe (m. Filzrohreinsatz), f. Ausführung mit Förderpumpe 2035-2036	1		2021	
1112	Sechskantschrb. M 10 x 40 z. Filterbefestig.	2	931 m 8 G	2022	
1113	Schraubstück	1		2023	
1114	Dichtring A 14 x 18	1	7603	2024	
1115	Doppelhohlschraube	1		2025	
1116	Dichtring A 12 x 16 zu 2025	3	7603	2026	
1117	Schlauchleitung vom Tank zum Filter	1		2027	
(1118)	Filzrohreinsatz R 1 H 4115	1		(2033)	
(1119)	Reinigungsgerät NH 4115	1		(2034)	
(1120)	Kraftstoffleitungen, vollst.	1 Satz		(2101)	
112	Überstromleitung, vollst. von der Einspritzpumpe zum Anschlußstück	1		2102	
1122	Einspritzleitung, vollst. zu Zylinder 1	1		2108	
1123	Einspritzleitung, vollst. zu Zylinder 2	1		2116	
1124	Schlauchleitung vom Filter zur Einspritzpumpe, Zylinder 2	1		2124	
1125	Schlauchleitung vom Filter zur Einspritzpumpe, Zylinder 1	1		2131	
1126	Sechskantschraube M 8 x 15 zur Befestigung des Anschlußstückes	1	933 m 8 G	2144	
1126a	Federring B 8 zu 2144	1	127	2145	
1127	Hohlschraube A 4 zu 2168	1	7623	2146	
1128	Dichtring A 10 x 14 zu 2146	2	7603	2147	
1129	Hohlschraube zu 2156	1		2148	
1130	Dichtring A 8 x 12 zu 2148	2	7603	2149	
1131	Leckölleitung, vollst., von den Einspritzdüsen zum Anschlußstück	1		2156	
1132	Leckölleitung, vollst., vom Anschlußstück zum Tank	1		2168	
1133	Hohlschraube A 6 zum Anschluß der Schlauchleitungen a. d. Einspritzpumpen	2	7623	2196	
1134	Dichtring A 12 x 16 zu 2196	4	7603	2197	
1135	Rohrschelle z. Halterung von 2116 an Sechskantschraube d. Nockenwellenraddeckels	2		2103b	
1136	Rohrschelle zur Halterung von 2124 an Einspritzpumpendeckel	2		2104b	
1137	Rohrschelle zur Halterung von 2124 u. 2131 an Einspritzpumpendeckel	1		2106b	
1138	Rohrschelle zur Halterung von 2108 an der Kühlluftleitung	2		2109b	
(1139)	Beilage (Gummi) zu 2103b und 2109b	2		(2110b)	




Motor


Luftansaugrohr, Kühlluftleitung, Ölbadluftfilter

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1140)	Ansaugrohr mit Ansaugöffnung zur Schwungradseite	1		(2251)	} wahlweise
1141	Ansaugrohr mit Ansaugöffnung nach vorne	1		2252	
1142	Dichtung	2		2253	
1143	Stiftschraube AM 8 x 25	4	835-6 S	2254	
1143a	Scheibe 8,4	4	127	2255	
1143b	Sechskantmutter	4		2256	
(1144)	Kühlluftleitung, vollst.	1		(4001)	
1145	Luftführung	1		4006	
1146	Deckschale	1		4007	
1147	Zylinderschraube M 6 x 15	3	84-4 S	4008	
1148	Zylinderschraube	1		4009	
1149	Abschirmblech	1		4010	
1150	Sechskantschraube M 6 x 12	1	933 m 8 G	4011	
1151	Scheibe	1		4012	
(1152)	Federring B 6 zu 4008, 4009 u. 4015	5	127	(4013)	
(1153)	Zylinderschraube M 6 x 28 zum Befestigen von 4006 und den Rohrschellen f. d. Einspritzleitg. Zyl. 1	1	84-4 S	(4015)	
(1154)	Abstandbuchse zu 4015	1		(4016)	
(1155)	Unterlegscheibe 6,4 zu 4015	1	125	(4017)	
(1156)	Gewinde-Einsatzbuchse in 4006	1		(4018)	
(1157)	Ölbadluftfilter mit Schutzkappe	1		(2202)	} 2206 und 2207 2206, 2208 2224-2226 u. 2238
(1158)	Ölbadluftfilter mit Vorabscheider	1		(2203)	
1159	Ölbadluftfilter	1		2206	
1160	Schutzkappe	1		2207	
1161	Vorabscheider	1		2208	
1162	Konsole	1		2209	
1163	Scheibe	1		2210	
1164	Scheibe 8,4	1	125	2211	
1165	Sechskantschraube M 8 x 25	1	931 m 8 G	2212	
1166	Sechskantschraube M 8 x 18	1	933 m 8 G	2214	
1166a	Federring B 8	1	127	2215	
1167	Sechskantschraube M 6 x 22	1	931 m 8 G	2216	
1167a	Federring B 8	1	127	2217	
1168	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933 m 8 G	2218	
1168a	Sechskantmutter M 8	4	934 m 5 S	2219	
1168b	Federring B 8	4	127	2220	
1169	Gummischlauch 60 x 50	1	73411	2221	
1170	Schlauchband 9 x 520	2		2222	
1171	Schlauchbinder 9 mm	2		2223	
1172	Abstützblech	1		2224	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Lichtmaschine 90 Watt 12 Volt



Anlasser



Motor

Lichtmaschine, Anlasser

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1173)	Lichtmaschine mit Antrieb und Befestigungsteilen, vollst.	1		(4401b)	
1174	Lichtmasch. LJ/GEH 90/12/2400 R7	1		4406b	
1175	Keilriemenscheibe Dm 55 Ø, Außen-Ø = 61	1		4407b	
1176	Stiftschraube M 8 x 18	2	835-6 S	4410a	
1176a	Federring B 8	2	127	4411a	
1176b	Sechskantmutter M 8	2	934 m 5 S	4412a	
1177	Sattelstütze	1		4413a	
1178	Spannband zur Lichtmaschine	1		4418a	
1179	Keilriemen 10 x 800	1	2215	4419b	
1180	Reglerschalter RS/TB 75...90/12/1	1		4420b	
(1181)	Sechskantschraube M 8 x 45 zur Befestigung d. Sattelstütze 4413a	2	931 m 8 G	(4421b)	
(1182)	Scheibe zu (4421b)	2		(4422b)	
1183	Bosch-Anlasser , EJD 1,8/12 R 73, 12 Volt, mit 11-zähniem Ritzel	1		4426	
1184	Gummikappe zur Klemme 30	1		4427	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Sonderausrüstungen

Riemenscheibenantrieb, Zapfwelle gangabhängig,
Kriechgang

(zu Bildseite 61/62)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1200)	Zsb. Riemenscheibenantrieb	1		13 220 00 15	
1201	Gehäuse z. Riemenscheibenantrieb	1		13 226 00 02	
(1202)	Zsb. Kegelrad	1		13 220 00 12	
1203	Kegelrad	1		13 226 00 10	
1204	Ringrillennlager 6010	1	625		
1205	Seegerring A 50 x 2	1	471		
1206	Einstellscheibe 0,1/0,3/0,5/2,5 stark	1		00 993 12 40	
1207	Ringrillennlager 6009	1	625		
1208	Verschlußscheibe 40	1	470		
1209	Radialdichtring A 45 x 62	1	6503		
(1210)	Zsb. Lagerbüchse	1		13 220 00 08	
1211	Lagerbüchse	1		13 226 00 50	
1212	Ringrillennlager 6306	1	625		
1213	Seegerring J72 x 2,5	1	472		
(1214)	Zsb. Ritzelwelle	1		13 220 00 23	
1215	Ritzelwelle	1		13 226 00 21	
1216	Ringrillennlager 6307	1	625		
1217	Distanzbuchse	1		13 226 01 50	
1218	Distanzscheibe 0,2/0,5/1/1,5 stark	x		00 993 13 40	
1219	Sechskantschraube M 8 x 25	3	931-8 G		
1220	Federring B 8	3	127		
1221	Riemenscheibe	1		13 226 00 03	
1222	Radialdichtring A 45 x 62	1	6503		
1223	Paßfeder A 8 x 5 x 36	1	6885		
1224	Sicherungsblech A 30	1	70952		
1225	Nutmutter M 30 x 1,5	1	70852		
1226	Deckel	1		13 226 00 05	
1227	Dichtung	1		00 996 18 10	
1228	Sechskantschraube M 8 x 25	3	931-8 G		
1229	Federring B 8	3	127		
1230	Verschlußschr. m. Bund M 16 x 1,5	1	910		
1231	Dichtring A 16 x 20	1	7603-Cu		
1232	Sechskantschraube M 14 x 40	3	931-8 G		
1233	Federring B 14	3	127		
(1251)	Zsb. Zapfwelle gangabhängig	1		13 220 01 20	
1252	Zapfwellenantrieb	1		13 226 01 11	
1253	Zapfwellenschaltrrad	1		13 226 01 25	
1254	Schild für Zapfwelle	1		00 435 01 24	
1255	Halbrundkerbnagel 3 x 4	2	1476-MS		
(1256)	Zsb. Kriechgang	1		13 220 00 53	
1257	Antriebswelle (mit Kriechgang)	1		13 222 03 20	
1258	Ringrillennlager 6207	1	625		
1259	Sicherungsring 35 x 1,5	1	471		
1260	Sicherungsring 72 x 2,5	2	472		
1261	Verschlußdeckel 18	2			
(1262)	Zsb. Schaltwelle für Kriechgang	1		13 220 00 58	
1263	Schaltwelle	1		13 228 01 22	
1264	Hebel für Kriechgang	1		13 228 00 28	
1265	Spannstift 8 x 36	1	1481		
1266	Rundschnurring 14 x 1,6	1	V 5-1599	00 996 14 06	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Sonderausrüstungen

Kriechgang, Belastungsgewichte, Rückspiegel,
Stopplicht, Rückscheinwerfer


(zu Bildseite 61/62)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1267	Schaltstein	1		13 226 00 35	
1268	Sechskantschraube m. Zapf. M 6 x 40	1	561-8 G		
1269	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1270	Schalthebel	1		13 228 00 25	
1271	Druckfeder	1		00 992 25 05	
1272	Bolzen	1		13 228 00 94	
1273	Mutter M 6	1		13 228 00 90	
1274	Spannstift 8 x 32	1	1481		
1275	Vorgelegewelle für Kriechgang	1		13 228 00 21	
1276	Distanzbüchse	1		13 228 01 51	
1277	Nadelkäfig 18 x 22 x 17	2	K 18/17	00 994 03 12	
1278	Distanzscheibe	1		13 228 00 51	
1279	Vorgelegerad zum Kriechgang	1		13 228 00 11	
1280	Hauptwelle für Kriechgang	1		13 228 02 20	
1281	Kriechgang-Schaltrrad	1		13 228 00 10	
1282	Walzenkranz W 16 x 24 x 20	1	5407		
1283	Schild für Kriechgang	1		00 435 00 23	
1284	Kerbnagel 3 x 4	4	1476-MS		
1320	Belastungsgewichte vorn ca. 30 kg	2		10 431 00 12	
1321	Sechskantschraube M 16 x 40	10	933-8 G		
1322	Federring B 16	10	127		
1323	Belastungsgewichte hinten ca. 75 kg	2		10 431 01 12	
1324	Sechskantschraube M 16 x 40	12	933-8 S		
1325	Federring B 16	12	127		
1326	Rückspiegel mit Halter	1		00 433 00 27	
1327	Zsb. Stopplicht (Halter)	2		25 330 00 22	
1328	Sechskantschraube M 6 x 12	4	933-8 G		
1329	Sechskantmutter M 6	4	934-5 S		
1330	Federring B 6	4	127		
1331	Bremslichtschlußleuchte Hella kpl.	2		00 332 00 15	SBK 100
1332	Glühbirne (Soffitte) 12 V — 5 W	2	6418	00 332 01 10	Osram
1333	Glühbirne 12 V — 5 W	2	5007	00 332 06 10	"
1334	Flache Sechskantmutter M 10	2	936-5 S		
1335	Halter für Bremslichtzugschalter	1		25 332 00 40	
1336	Bremslichtzugschalter	1	AK 151 A	00 332 01 16	
1337	Halbrundscheibe M 4 x 10	3	86-5 S		
1338	Sechskantmutter M 4	3	934-5 S		
1339	Federring B 4	3	127		
1340	Sechskantschraube M 6 x 15	2	933-8 G		
1341	Sechskantmutter M 6	2	934-5 S		
1342	Federring B 6	2	127		
1343	Rückscheinwerfer 130 RLV mit Sockel BA 15	1		00 433 00 26	
1344	Glühbirne 12 V - 15 W Osram 5730	1		00 332 07 10	
1345	Sechskantschraube M 8 x 15	4	933-8 G		
1346	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1347	Federring B 8	4	127		
1348	Fernthermometer m. Leitg. 1560 Ig.	1		00 433 00 25	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben






*Siehe Ersatztl. Hydraulik
Baugr. I u. II*



Sonderausführung

*Riemenscheibenantrieb - Zapfwelle gangabhängig
Kriechgang - Belastungsgewichte - Rückspiegel -
Stopplicht - Bremslichtzugschalter - Rückscheinwerfer -
Fernthermometer -
Vorderradkotflügel - Einzelradlenkbremse.*





Sonderausrüstungen

Vorderradkotflügel, Einzelradlenkbremse

(zu Bildseite 61/62)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1358)	Zsb. Vorderradkotflügel links	1		10 300 04 10	
(1359)	Zsb. Vorderradkotflügel rechts	1		10 300 05 10	
1360	Vorderradkotflügel	2		12 301 00 05	
(1361)	Zsb. Kotflügelhalter links	1		10 300 02 11	
(1362)	Zsb. Kotflügelhalter rechts	1		10 300 03 11	
1363	Kotflügelhalter links	1		10 301 08 40	
1364	Kotflügelhalter rechts	1		10 301 09 40	
1365	Halbrundniet 4 x 15	12	660		
1366	Verstellschiene links	1		10 301 00 32	
1367	Verstellschiene rechts	1		10 301 01 32	
1368	Sechskantschraube M 8 x 25	4	931-8 G		
1369	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1370	Federring B 8	4	127		
1371	Sechskantschraube M 10 x 20	4	933-8 G		
1372	Sechskantschraube M 10 x 25	4	933-8 G		
1373	Federring B 10	4	9127		
1374	Sechskantmutter	2	934-5 S		
(1375)	Zsb. Einzelradlenkbremse links	1		13 240 00 13	
(1376)	Zsb. Einzelradlenkbremse rechts	1		13 240 01 13	
1377	Zsb. Einzelradlenkbremspedal links	1		13 240 00 16	
1378	Zsb. Einzelradlenkbremspedal rechts	1		13 240 01 16	
1379	Hydr. Schmiernippel H 1 A 8	2	71412		
1380	Scheibe 21	2	125		
1381	Splint 3 x 28	2	94		
(1382)	Zsb. Befestigungsrahmen	2		13 240 00 17	
1383	Sechskantschraube M 8 x 30	2	931-8 G		
1384	Sechskantschraube M 10 x 55	2	931-8 G		
(1384a)	Sechskantschraube M 10 x 50	2	931-8 G		
1385	Halter links	1		13 244 00 40	
1386	Halter rechts	1		13 242 01 40	
1387	Zugfeder	2		00 992 10 05	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 61/62 innen



Mähwerk (Schwingentrieb)

ab Fahrgestell-Nr. 52 205

(zu Bildseite 67/68)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1400)	Zsb. Mähwerk m. Schwinge vollst.	1		13 350 02 01	
(1401)	Zsb. Mählaufzug	1		13 350 01 02	
(1402)	Zsb. Aufzughebel-Aufhängekonsole	1		13 350 00 09	
(1403)	Zsb. Aufzughebel vollst.	1		13 350 00 71	
(1404)	Zsb. Aufzughebewinkel und Aufzughebel	1		13 350 00 23	
1405	Aufzughebewinkel	1		01 354 01 01	
1406	Aufzughebel	1		13 354 00 10	
1407	Halbrundniet 10 x 30	2	124		
1408	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1409	Segmentstift	1		01 354 00 06	
1410	Feder zum Segmentstift	1		00 992 14 05	
1411	Hebelprücker	1		01 354 00 12	
1412	Senkniet 7 x 30	1	661		
1413	Gestänge	1		13 354 00 55	
(1414)	Zsb. Segmentplatte 1415—1417	1		01 350 01 24	
1415	Segmentplatte	1		01 354 01 02	
1416	Lagerbolzen	1		01 354 03 93	
1417	Spannstift 8 x 18	1	1481		
1418	Scheibe 25	1	125		
1419	Splint 5 x 40	1	94		
(1420)	Zsb. Aufhängekonsole-Ausrückstange	1		13 350 01 37	
1421	Aufhängekonsole	1		13 354 00 20	
1422	Mähaustrückstange	1		13 354 01 25	
1423	Feder für Ausrückstange	1		00 992 23 05	
1424	Scheibe 13	1	125		
1425	Splint 3 x 25	1	94		
1426	Lagerschalendeckel	2		01 354 00 15	
1427	Sechskantschraube M 8 x 18	2	933-8 G		
1428	Federring B 8	2	127		
1429	Sechskantschraube M 8 x 30	1	933-8 G		
1430	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1431	Sechskantschraube M 12 x 40	2	931-8 G		
1432	Sechskantmutter M 12	3	934-5 S		
1433	Federring B 12	3	127		
1434	Sechskantschraube M 14 x 45	4	931-8 G		
1435	Federring B 14	4	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben



Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 67/68)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1436)	Zsb. Kipphebel-Einstellraste	1		13 350 00 20	
1437	Kipphebel	1		13 354 00 11	
1438	Rasterbolzen	1		01 354 01 93	
1439	Zsb. Einstellraste	1		13 350 00 16	
1440	Anschraubstück	1		13 354 00 89	
1441	Sechskantschraube mit Splintloch M 14 x 70	1	931-8 G	00 995 03 60	
1442	Feder für Einstellraste	1		00 992 15 05	
1443	Kronenmutter M 14	1	934-5 D		
1444	Scheibe 15	1	125		
1445	Splint 3 x 28	1	94		
1446	Sechskantschraube M 10 x 25	3	931-8 G		
1447	Sechskantmutter M 10	3	934-5 S		
1448	Federring B 10	3	127		
1449	Einstellhaken	1		10 354 00 30	
1450	Verbindungsgabel	1		01 354 00 35	
1451	Sechskantmutter M 20	1	934-5 S		
1452	Bolzen 14 h 11 x 40 x 35	1	1435		
1453	Splint 5 x 30	1	94		
1454	Aufzugfeder	1		00 992 16 05	
1455	Haken für Aufzugfeder	1		10 354 01 31	
1456	Halter für Haken	1		13 354 00 42	
1457	Sechskantschraube M 10 x 40	1	931-8 G		
1458	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
1459	Federring B 10	1	127		
1460	Sechskantmutter M 12	2	934-5 S		
1461	Balkenhalter	1		13 354 00 40	
1462	Ringschraube M 12 x 42	1		01 354 01 90	
1463	Sechskantmutter M 12	1	934-5 S		
1464	Kurbelmutter M 12	1		01 354 00 91	
(1465)	Zsb. Aufzugwelle mit Stützwelle, Klauenstück und Schwinghebel	1		01 350 02 50	
(1466)	Zsb. Schwingentrieb	1		01 350 00 73	
1467	Zsb. Aufzugwelle	1		01 350 03 31	
(1468)	Zsb. Schwinghebel vollst.	1		01 350 02 88	
1469	Zsb. Schwinghebel	1		01 350 01 88	
1470	Lagerbuchse für Schwinghebel	1		01 351 00 51	
1471	Bolzen für Schwingentrieb	2		01 351 02 93	
1472	Kreuzgelenkgehäuse	2		01 351 00 60	
1473	Lagerbuchse	2		01 351 02 51	
1474	Schmiernippel (Mitte) H 1 A 8	1	71412		
1475	Schmiernippel (oben) H 1 M 10 x 1	1	71412		
1476	Schmiernippel (unten) H 2 M 10 x 1	1	71412		
1476a	Lagerbolzen	1			

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben




Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 67/68)

Bild- und Bestell-Nummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1477	Scheibe 25	1	125		
1478	Splint 6 x 50	1	94		
1479	Klemmschraube (für Schwinghebel)	2		00 995 08 60	
1480	Kronenmutter M 10	2	935-5 S		
1481	Scheibe V 11,5	2	440		
1482	Scheibe R 11,5	2	440		
1483	Splint 2 x 22	2	94		
(1484)	Zsb. Treibstange vollst. (oben)	1		01 350 03 04	
(1485)	Zsb. Treibstange (oben)	1		01 350 04 04	
1486	Schubstange	1		01 351 00 64	
1487	Federblech	1		01 351 00 94	
1488	Klammer	2		01 351 00 92	
1489	Nietblech	2		01 351 00 91	
1490	Niet 8 x 45	5	660-St.		
1490a	Klemmschraube 8 x 50	1			
(1491)	Zsb. Treibstangenlager	1		01 350 00 64	
1492	Kurbellagergehäuse	1		01 351 00 27	
1493	Ringrillennlager 6305	1	625		
1494	Kegelhülse	1		01 351 00 63	
1495	Filzring	1		01 351 00 96	
1496	Sicherungsring 25 x 1,2	1	471		
1497	Deckel	1		01 351 00 14	
1498	Filzring	1		01 351 01 96	
1499	Sicherungsring 62 x 2,5	1	472		
1500	Gewindebolzen	1		01 351 03 93	
1501	Sechskantmutter	1		01 351 00 90	
1502	Federring B 12	1	127		
1503	Spannstift 6 x 20	1	1481		
1504	Schmiernippel M 6 x 1 K 3	1	3402 C		
1505	Klemmplatte	2		01 351 00 89	
1506	Sechskantschraube M 8 x 22	4	933-8 G		
1507	Sechskantmutter M 8	4	934-5 S		
1508	Federring B 8	4	127		
1509	Treibstangenband	2		01 351 00 65	
1510	Sechskantschraube M 8 x 60	3	931-8 G		
1511	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
1512	Federring B 8	3	127		
1513	Klemmschraube M 12	1		00 995 10 60	
1514	Kronenmutter M 12	1	935-5 S	00 990 01 24	
1515	Federring B 12	1	127	00 992 41 05	
1516	Splint 3 x 25	1	94		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Mähwerk - Schwingentrieb





Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 67/68)

Bild- und Bestellnummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
(1517)	Zsb. Treibstange, vollst. (unten)	1		01 350 05 04	
(1518)	Zsb. Treibstange	1		01 350 06 04	
1519	Schubstange	1		01 351 01 64	
1520	Treibstangenband	1		01 351 01 65	
1521	Treibstangenband	1		01 351 02 65	
1522	Niet 8 x 45	3	660-St.		
1523	Hakenschraube	1		01 351 00 88	
1524	Federring B 8	1	127		
1525	Sechskantmutter M 8	1	934-5 S		
1526	Flachrundschrabe	1		01 351 01 88	
1527	Mutter	1		01 351 01 90	
1528	Spannklaue	1		01 351 00 66	
1529	Feder (flach)	1		01 351 01 94	
1530	Niet 6 x 15	2	660		
1531	Treibstangenband	2		01 351 00 65	
1532	Sechskantmutter M 8	3	934-5 S		
1533	Sechskantschraube M 8 x 60	3	931-8 G		
1534	Federring B 8	3	127		
1535	Klemmschraube M 12	1		00 995 10 60	
1536	Kronenmutter M 12	1	934-5 S		
1537	Federring B 12	1	127	00 992 41 05	
1538	Splint 3 x 25	1	94		
1539	Zsb. Stützwelle	1		01 350 02 30	
1540	Klauenstück	1		01 351 00 15	
1541	Schmiernippel H 1 A 8	1	71412		
1542	Spannstift 10 x 60	1	1481		
1543	Aufhängehaken für Kurbelstange	1		01 351 00 30	
1544	Feder zum Aufhängehaken	1		00 992 14 05	
1545	Splint 3 x 25	1	94		
1546	Aufhängelager für Stützwelle	1		13 351 00 11	
1547	Sechskantschraube M 12 x 35	4	931-8 G		
1548	Federring B 12	4	127		
1549	Aufhängelager für Aufzugwelle	4		13 351 00 10	
1550	Anschlag für Aufzugwelle	1		13 351 01 08	
1551	Sechskantschraube M 14 x 35	2	931-8 G		
1552	Sechskantschraube M 12 x 45	2	931-8 G		
1553	Federring B 12	4	127		
1554	Scheibe 25	1	125		
1555	Splint 8 x 40	1	94		
1556	Sechskantschraube M 10 x 80	1	931-8 G		
1557	Unterlegscheibe 10,5 x 45 x 6	1		01 351 00 52	
1558	Sechskantmutter M 10	1	934-5 S		
1559	Federring B 10	1	127		
1560	Aufzugwinkel	1		01 351 00 31	
1561	Lagerbolzen	1		01 351 00 93	

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Bildseite 67/68 innen



Mähwerk (Schwingentrieb)

(zu Bildseite 67/68)

Bild- und Bestellnummer	Benennung	Anzahl	DIN	Teilnummer	Bemerkung
1562	Splint 5 x 30	1	94		
1563	Aufzughaken lang	1		13 351 01 29	
1564	Haltefeder für Balkenhalter	1		01 354 00 39	
1565	Sechskantschraube M 6 x 15	1	933-8 G		
1566	Sechskantmutter M 6	1	934-5 S		
1567	Federring B 12	1	127		
1568	Zsb. Schwadenbrett	1		01 350 00 60	
1568a	Flachrundschrabe M 8 x 60 Mu	1			
1568b	Unterlagscheibe 8,4 Ø	1	125		
1568c	Mutter M 8	1	603-4 D		
1569	Flachrundniet m. gr. Kopf 6,5 x 27	5	125	00 995 00 55	
(1569a)	Senkholzschrabe 5 x 30	7	TdN		
1570	Spiralfeder 36 lang	1	97	00 992 08 05	
1571	Flachrundschrabe M 12 x 70 Mu	1	603-4 D		
1572	Unterlagscheibe 13 Ø	1	125		
1573	Aufzughaken kurz 4 A 412-25	1		01 351 01 28	
1574	Verbindungsgabel (Ose) 4 A 412-20	1		01 351 01 35	
1575	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1576	Gelenkstück 4 A 412-19	1		01 351 01 36	
1577	Sechskantschraube M 14 x 65	1	931-8 G		
1578	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1579	Niet mit Splintloch 13 x 40	1	124	00 995 02 55	
1580	Splint 4 x 28	1	94		
1581	Zsb. Messerbalken 4 1/2' Normalfinger	1		10 350 03 51	
1582	Zsb. Messerbalken 4 1/2' Mittelfinger	1		10 350 04 51	
1583	Zsb. Messerbalken 4 1/2' Engfinger	1		10 350 05 51	
1584	Splint 8 x 40	2	94		
1585	Bolzen 12 h 11 x 40 x 33	1	1435-St 60		
1586	Splint 4 x 20	1	94		
1587	Messer 4 1/2'	2		01 350 00 52	
1588	Fingerschutz (f. Messerbalken 4 1/2')	1	94	01 350 00 55	
(1589)	Messerschutz 4 1/2'	1		01 350 02 55	
1590	Zsb. Schutzblech f. Kurbelscheibe	1		13 350 04 65	
1591	Sechskantschraube M 14 x 75	1	931-8 G		
1592	Sechskantmutter M 14	1	934-5 S		
1593	Federring B 14	1	127		

Die in () gesetzten Bild-Nummern erscheinen nicht in der Abbildung. Bei Bestellung Motor-, Fahrgestell- und Getriebe-Nummer angeben

Heruntergeladen bei: ronnys-technik.de